

VIPOW[®]

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW EASY CHARGE

BAT2011

Bedienungsanleitung

Owner's manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare



	PRODUKTBESCHREIBUNG	PRODUCT DESCRIPTION	OPIS PRODUKTU	DESCRIEREA PRODUSULUI
1	Ladeanzeige	Charging indicators	Wskaźniki ładowania	Indicatori încărcare
2	Batteriefach	Battery slots	Gniazda akumulatorów	Sloturi pentru baterii
3	Mikro USB Steckplatz	MicroUSB port	Port micro USB	Port micro USB

INSTRUCIUNI PRIVIND SIGURANA

Citii manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de prima utilizare și păstrai-l pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru posibilele daune provocate de manipularea și utilizarea neadecvată a produsului.

1. Păstrai aparatul departe de umezeală, umiditate, apă sau alt lichid. Evităi utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme. Nu îl expunei la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură.
2. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurai-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priză.
3. Curăți produsul conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare".
4. Păstrai aparatul departe de copii.
5. Aparatul este potrivit doar pentru uz intern.
6. Nu puneți obiecte grele pe aparat.
7. Nu expunei produsul la impacte puternice.
8. Nu blocați sau acoperiți fantele de ventilație și asigurai o circulație potrivită a aerului pentru a evita supraîncălzirea.
9. Nu utilizezi alt încărcător decât cel specificat.
10. Nu încarci niciodată baterii deteriorate sau scurse.
11. Înlătură bateriile din încărcător dacă nu îl vei folosi o perioadă mai lungă de timp.
12. Utilizezi doar accesorii autorizate.
13. Nu utilizezi niciodată produsul dacă adaptorul de alimentare este deteriorat.
14. În timpul încărcării, încărcătorul și bateriile se pot încăli. Este un fenomen normal.
15. Nu utilizezi dispozitivul dacă este deteriorat sau are o funcționare anormală.
16. Nu încercați să reparați produsul singur. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
17. Când deconectați cablul de alimentare al dispozitivului, prindeți și trageți de ștecher, nu de cablu.
18. Deconectați aparatul de la priză dacă nu îl vei folosi pe perioadă mai lungă de timp.
19. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.

FUNCIONARE

1. Conectai un capăt la cablului USB în port-ul USB compatibil sau utilizezi adaptorul AC pentru a conecta încărcătorul la priză; conectai celălalt capăt la port-ul microUSB al încărcătorului.
2. Indicatorii de încărcare vor clipi o dată pentru a indica că încărcătorul a fost conectat corect și este gata de funcționare.
3. Introduceți bateriile în sloturi, cu polaritatea corectă (+/-), așa cum este indicat.
4. Când bateriile se încarcă, indicatorul clipește verde.
5. Când bateriile sunt încărcate complet, indicatorul verde este pornit constant.
6. Îndepărtați bateriile din sloturi și deconectați încărcătorul de la priză.

CURĂAREA ȘI ÎNTREINERE

- Înainte de curățare asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză.
- Curățați carcasa aparatului cu un material textil moale și uscat.
- Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că nu sunt baterii în aparat.

SPECIFICAII

- Incarca urmatoarele tipuri de acumulator: 1,2V; Ni-Cd, Ni-MH; marimi AA, AAA
- Numar locasuri incarcare 2
- Metoda: minus delta V
- Incarcare in impulsuri
- Protectie la: supraîncălzire, supraîncărcare, supratensiune, tensiune scazuta, scurtcircuit
- Detectare polaritate inversata, acumulatori defecti și detectare baterii nereincarcabile
- Indicatorii incarcare
- Temperatura de operare: 0°C – 40°C
- Temperatura de depozitare: -20°C – 80°C
- Umiditate: 0 - 60%
- Adaptor pentru alimentare: AC Intrare: 5 V / 1 A
DC Iesire: 1,48 V; 300 mA x2
- Setul include: cablu USB, manual de utilizare

**Romania****Reciclarea corecta a acestui produs**

■ **(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.