

BEZ4006 SET SIGURANTE AUTO 5A-30A 10BUC

Sistemul electric îți dă semne clare: un bec nu se mai aprinde, claxonul nu sună, bricheta nu mai încarcă sau radioul a murit subit.

2. Unde găsești panoul de siguranțe?

Majoritatea mașinilor au cel puțin două locații:

1. **Sub bord:** De obicei în partea stângă a șoferului sau în spatele torpedoului.
2. **Sub capotă:** Lângă baterie, într-o cutie de plastic neagră securizată cu cleme.

Atenție!

Pe capacul interior al cutiei vei găsi o diagramă (o hartă) care îți spune exact ce face fiecare siguranță (ex: F10 - Far stânga).

3. Codul culorilor (Standard Internațional)

Siguranțele sunt codificate pe culori în funcție de **Amperaj (A)**. Este critic să respecti această valoare!

Culoare	Amperaj (A)
Portocaliu	5 A
Maro	7.5 A
Roșu	10 A
Albastru	15 A
Galben	20 A
Alb/Transparent	25 A
Verde	30 A

4. Pașii pentru înlocuire

Dacă ai identificat problema, urmează acești pași pentru o reparație sigură:

1. **Oprește tot:** la contactul și stinge toate luminile/accesoriile.
2. **Extragerea:** Folosește **penseta de plastic** (se află de obicei în capacul panoului de siguranțe). Nu folosi clești de metal dacă nu ai scos borna bateriei!
3. **Verificarea numerelor:** Verifică numărul scris pe spatele siguranței arse (ex: "10").
4. **Montarea:** Introdu o siguranță **nouă**, cu exact același amperaj.

⚠ Atenție!

- **NU înlocui niciodată o siguranță cu una de amperaj mai mare.** Dacă pui una de 30A în loc de 10A, cablurile se pot topi înainte ca siguranța să sară, riscând un incendiu.
- **NU folosi „lițe” sau sârme.** Este cea mai rapidă cale de a distruge calculatorul mașinii.
- **Dacă se arde din nou imediat:** Ai un scurtcircuit serios în acea instalație. Nu mai schimba siguranța și mergi la un electrician auto.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



Produsul este clasificat ca un aparat electric care se supune prevederilor Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Nu eliminați la deșeurii împreună cu deșeurile municipale.