

Disc curatare CD-DVD

Recomandat pentru curatarea si pastrarea CD – urilor compatibile VCD DVD , CVD si CD – ROM

Recomandari de folosire pentru curatarea lentilelor de citire CD

1. Cand instalatia VCD a fost folosita timp de mai bine de 8 ore intr-un mediu cu praf , lentilele de citire vor fi murdare . Drept rezultat , semnalul de citire va fi serios afectat, iar imaginea va fi greu de distins si sunetul isi va pierde din fidelitate . Dar curatatorul Disctech VCD 686 este conceput sa rezolve aceste probleme . Periile uscate si umede din acest set sunt cele mai avansate si asigura cea mai buna curatare . Acest echipament va ajuta sa obtineti cele mai bune rezultate de la dispozitivul dumneavoastra VCD .
2. Acesta adopta structura dublei functionalitati , a sortarii pensulelor uscate si umede .
3. Periile sunt construite dintr-un material special , care poate curata si indeparta depunerile cauzate de electricitatea statica .
4. Este recomandat pentru orice marca de VCD .

Recomandari de folosire pentru curatarea de CD

In timpul folosirii si depozitarii , suprafata de radium a CD-ului poate fi afectata de praf , particule sau urme lasate de degete . Acestea afecteaza semnalul, produce disfunctioni in sistemul de tractare a CD – ului si afecteaza fidelitatea . Prin folosirea acestui produs aceste probleme vor fi efectiv solutionate . Curatatorul Disctech Cd foloseste o pensula speciala moale si un pulverizator cu o eficienta crescuta la curatarea prafului , petelor de ulei si a urmelor lasate de degete pe suprafata CD – ului . Detergentul de curatare este unul foarte puternic , datorita caruia va fi regasit timbrul perfect al sunetului .

Recomandari de folosire a agentului de recuperare Magical CD

In timpul folosirii si depozitarii , suprafata CD-ului poate fi zgariata sau avariata . Drept rezultat , citirea CD-ului va fi afectata , se vor produce disfunctioni in tractarea CD-ului sau chiar se opreste dispozitivul. Agentul dumneavoastra de recuperare Disctech Magical CD este remediul ideal . El inlatura efectiv urmele de mizerie si reda calitatea initiala a CD-ului .

Mod de utilizare pentru curatarea de lentile Radium

1. Intoarceti cu partea de lucru si adaugati o picatura din lichidul de curatare pe una din pensule (Daca doriti o curatare uscata , nu folositi lichidul de curatare) .
2. Introduceti discul de curatare in suportul de disc cu sageata in directia corespunzatoare (cu varful sagetii spre inaintre) .
3. Apasati butonul de start("play") si procesul de curatare se va declansa in mod automat iar urmele se va observa imediat prin cresterea calitatii sunetului si a imaginii .
4. Dupa incheierea procesului de curatare , scoateti discul de curatare si depozitati-l in cutia sa speciala .

Mod de utilizare pentru curatare CD

1. Adaugati agentul de curatare pe suprafata CD-ului (pe partea stralucitoare) .
2. Folositi peria moale pentru a curata suprafata Cd-ului dinspre interior spre exterior sau (nu periați in sensul acelor de ceasornic sau in sensul invers al acestora) . Repetati aceasta operatiune pana cand suprafata este curata . Atunci CD-ul este pregatit sa functioneze in conditii optime .
3. Dupa ce peria de CD este folosita de mai multe ori , ea trebuie spalata cu apa si astfel este pregatita pentru o noua utilizare .