

Manual de utilizare baterii alcaline Duracell

Acest ghid este conceput pentru a vă ajuta să utilizați, să depozitați și să eliminați în siguranță și eficient bateriile alcaline Duracell, asigurând o durată de viață optimă a dispozitivelor dumneavoastră.

1. Instalarea Corectă

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și a bateriei, urmați acești pași:

- Verificați polaritatea: asigurați-vă că simbolurile (+) și (-) de pe baterie corespund marcajelor din compartimentul pentru baterii al aparatului.
- Nu amestecați bateriile: nu utilizați împreună baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite (de exemplu, alcaline cu baterii reîncărcabile sau zinc-carbon). Acest lucru poate duce la scurgeri sau performanțe slabe.
- Curățenia: mențineți contactele dispozitivului și terminalele bateriei curate (ștergeți-le cu o cârpă uscată) pentru a asigura un contact electric bun.

2. Sfaturi pentru depozitare

Depozitarea corectă prelungește durata de conservare a energiei bateriilor:

- Temperatura: depozitați bateriile într-un loc răcoros și uscat. Temperaturile extreme (foarte ridicate sau foarte scăzute) pot reduce durata de viață a bateriei.
- Ambalaj: păstrați bateriile în ambalajul lor original până în momentul utilizării pentru a preveni scurtcircuitarea accidentală.
- Evitați contactul metalic: nu depozitați bateriile libere împreună cu obiecte metalice, cum ar fi monede, chei sau agrafe de birou, deoarece acestea pot provoca scurtcircuite.

3. Măsurile de siguranță

- Nu reîncărcați: bateriile alcaline Duracell sunt baterii primare (nereîncărcabile). Încercarea de a le reîncărca poate cauza scurgeri, supraîncălzire sau explozie.
- Nu dezamblați: nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați bateria.
- Evitați focul: nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda.
- Supravegherea copiilor: păstrați bateriile departe de copii mici. Ingerarea unei baterii poate fi extrem de periculoasă și necesită asistență medicală imediată.

4. Când să scoateți bateriile

- Dispozitive neutilizate: dacă intenționați să nu folosiți un dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni posibilele scurgeri cauzate de coroziune.
- Baterii consumate: Scoateți imediat bateriile complet descărcate din dispozitiv, deoarece acestea sunt mai predispuse la scurgeri.

5. Reciclare și eliminare

Bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer obișnuit.

- Colectare selectivă: vă rugăm să depuneți bateriile uzate în punctele de colectare dedicate, disponibile de obicei în supermarketuri, magazine de electronice sau centre municipale de reciclare.
- Protecția mediului: prin reciclare, se pot recupera materiale valoroase și se previne eliberarea substanțelor chimice în sol sau apă.

Notă: Dacă observați o scurgere de lichid dintr-o baterie, evitați contactul cu pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți zona afectată cu apă din abundență și consultați un medic dacă iritația persistă.



RECLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.