

## FRITEUZĂ DEEP FRYER SPRINGROLL ESPERANZA

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de consum: 1800 W

Picioare de cauciuc anti-derapante

Capacitate maximă de ulei: 2,5 L

Lungime cablu: 75 cm

Dimensiune produs (după asamblare): 29 x 25 x 20 cm

Greutate netă: 1,95 kg

### INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Păstrați garanția, bonul fiscal și, dacă este posibil, ambalajul cu tot ce este în interior. Dacă oferiți acest aparat altor persoane, vă rugăm să le dați și acest manual de utilizare.

- Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz privat și în scopul prevăzut în acest manual. Acest aparat nu este destinat pentru uz comercial.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Feriți-l de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite. Nu manipulați sau utilizați produsul cu mâinile ude.
- Când curățați sau depozitați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă nu este utilizat și scoateți accesoriile atașate.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți camera în care este utilizat aparatul, ar trebui să îl opriți. Scoateți aparatul din priză.
- Aparatul și cablul acestuia trebuie verificate în mod regulat. Dacă sunt deteriorate, nu mai utilizați aparatul.
- Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, înlocuiți întotdeauna cablul defect doar la producător sau la un service autorizat, cu un cablu de același tip.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție specială capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

### COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

### AVERTISMENT!

- Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile, există pericol de sufocare!
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

### INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

- Nu utilizați aparatul fără ulei. Friteuza se va deteriora dacă este încălzită fără ulei. Grăsimea care nu poate fi topită va duce la supraîncălzirea friteuzei.
- Înainte de utilizarea friteuzei pentru prima dată, spălați recipientul pentru ulei, capacul și coșul pentru prăjit în apă caldă cu detergent și uscați-le bine. Este important ca friteuza să fie uscată complet înainte de utilizare deoarece **apa face ca uleiul cald să stropescă**.
- Nu introduceți unitatea principală sau cablul de alimentare în apă.
- Nu puneți prea multe ingrediente sau ustensile nerecomandate de producător în friteuză.

- Pentru a evita arsurile, nu atingeți părțile de metal ale friteuzei deoarece sunt foarte fierbinți. Utilizați întotdeauna mănuși rezistente la căldură.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață stabilă și nivelată pentru a preveni căderea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul doar pentru prăjit. Prăjiți doar alimente consumabile și care pot fi prăjite.
- Nu utilizați aparatul fără a introduce ulei sau grăsime. Asigurați-vă întotdeauna că nivelul uleiului este între marcajele minim și maxim din interiorul vasului pentru ulei. Nu depășiți nivelul maxim, deoarece uleiul ar putea să curgă.
- Asigurați-vă că părțile fierbinți ale dispozitivului nu sunt expuse la materiale inflamabile, cum ar fi perdele, fețe de masă etc. deoarece pot produce un incendiu.
- Nu acoperiți niciodată dispozitivul cu niciun fel de material. Asigurați o ventilație adecvată atunci când utilizați dispozitivul.
- Friteuza poate ajunge la temperaturi ridicate atunci când este utilizată. Preparatele cu ulei ar putea lua foc dacă sunt supraîncălzite. Aveți mare grijă!
- Nu utilizați friteuza perioade lungi. Opriți aparatul după ce ați terminat de utilizat dispozitivul.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Fereastră vizualizare
2. Filtru
3. Capac
4. Recipient pentru ulei
5. Buton deschidere capac
6. Controler temperatură cu comutator ON/OFF
7. Indicator încălzire
8. Indicator alimentare ON/OFF
9. Coș pentru prăjire
10. Mâner coș
11. Buton pliere mâner
12. Carcasă unitate principală
13. Cablu de alimentare



## ASAMBLARE ȘI DEZASAMBLAREA CAPACULUI

Pentru a scoate capacul, ridicați capacul în poziție verticală și trageți-l în sus.

Pentru a asambla capacul înapoi, introduceți capetele metalice în slot-urile din partea din spate a carcasei unității principale pe verticală.

## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Apăsăți butonul de deschidere al capacului, acesta se va deschide automat.
- Înainte de utilizarea friteuzei pentru prima dată, spălați recipientul pentru ulei, capacul și coșul pentru prăjit în apă caldă cu detergent și uscați-le bine. Este important ca friteuza să fie uscată complet înainte de utilizare deoarece apa va face ca uleiul cald să stropască.
- Puneți aproximativ 2-2,5 litri de ulei în recipientul pentru ulei. Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele minim și maxim.
- Conectați aparatul la priză și indicatorul de alimentare va lumina.
- Setați controlerul de temperatură la temperatura dorită și închideți capacul. Pentru a atinge o temperatură stabilă și adecvată pentru utilizare, trebuie să așteptați 10-15 minute. Când temperatura dorită este atinsă, indicatorul de încălzire se va stinge. Preîncălzirea adecvată vă permite să obțineți cartofi projiți rumeniți și crocanți. Când temperatura scade, termostatul va fi activat automat, iar indicatorul de încălzire se va aprinde din nou. Acesta va menține automat temperatura selectată.

- Când friteuza a ajuns la temperatura dorită, deschideți capacul apăsând butonul de deschidere a capacului.
- Puneți cantitatea potrivită de cartofi, pește, pui, etc. în coșul pentru prăjit.
- Trageți mânerul coșului până face click. Glisați capătul mânerului în slot-ul carcasei unității principale.
- Puteți amesteca alimentele în timp ce se prăjesc.
- Când mâncarea este gata, ridicați coșul ridicând mânerul pentru a lăsa uleiul să se scurgă. Dacă este necesar puteți scoate coșul din recipientul pentru ulei.
- După utilizare, rotiți controlerul de temperatură în poziția "0" și deconectați dispozitivul de la priză. Nu mutați niciodată dispozitivul atâta timp cât uleiul sau grăsimea sunt încă calde.

**NOTĂ:**

- **Uleiul lichid este potrivit pentru friteuză. Dacă doriți să utilizați grăsime solidă, tăiați-o în bucăți mici și selectați cea mai mică temperatură. Când utilizați grăsime, aceasta trebuie să se dizolve încet pentru a înconjura elementul de încălzire. Există riscul de supraîncălzire și acesta poate deteriora dispozitivul dacă setați o temperatură prea mare!**

**SFATURI PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE DE PRĂJIRE**

- Alimentele nu trebuie să conțină multă apă. Alimentele foarte "umed" pot face ca uleiul să producă spumă și se poate revărsa.
- Alimentele pentru prăjit trebuie să aibă aproximativ aceeași dimensiune pentru a vă asigura că se gătesc uniform și complet.
- Multe tipuri de alimente necesită să fie acoperite. Aluatul și pesmetul sunt cele mai utilizate.
- Înainte de a adăuga alimentele, așteptați ca friteuza să ajungă la temperatura dorită și ca indicatorul de încălzire să se stingă.
- NU supraîncărcați coșul.

**SETAREA TEMPERATURII PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE**

ALIMENTE	TEMPERATURĂ (°C)	MINUTE (APROXIMATIV)
Gogoși	180	2-4
Vinete	180	5-7
Piept de pui	170	12-15
Bucăți de piept de pui pane	175	12-15
File de pește pane	180	5-6
Pește în aluat	165	6-8
Inele de ceapă	175	5-7
Ciuperci în pesmet	175	3-5
Cotlet de porc pane	175	7-10
Creveți	175	2-4
Veal cutlets	170	7-10
Cartofi prăjiți	190	5-7
Cartofi steak	190	5-7
Chips-uri de cartofi	190	5-8

**CURĂȚARE**

- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.

- Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă pentru a o curăța. Ar putea duce la electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați perii dure sau ustensile abrazive pentru a curăța aparatul.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.

#### DEPOZITARE

- Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor de mai sus. Lăsați accesoriile să se usuce complet.
- Vă recomandăm să depozitați dispozitivul în ambalajul original dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați întotdeauna produsul într-un loc bine ventilat și uscat.
- Ungeți în mod regulat conurile de oțel cu ulei vegetal.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.