

BLENDER 1000W NUTRI MASTER ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de consum: 1000 W

Funcționare continuă cu sarcină normală: 1 minut

Timp de răcire înainte de următoarea utilizare: 3 minute

Unitate principală din aluminiu

Recipient amestecare 1000 ml (material Tritan, fără BPA)

Recipient măcinare 450 ml (material Tritan, fără BPA)

Ansamblu cu 6 lame

Ansamblu lamă de măcinat

Lame din oțel inoxidabil

1 capac flip-flop

2 capace pentru depozitare

Ventuze antiderapante

Lungime cablu: 125 cm

Dimensiune produs (max. după instalare): 38.5 x 15.8 x 15.8 cm

Greutate netă: 3.03 kg

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Păstrați garanția, dovada achiziției și dacă este posibil ambalajul original.

- Aparatul este destinat doar pentru uz privat și în scopul prevăzut. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați produsul în exterior. Feriți-l de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu introduceți niciodată aparatul în apă) și margini ascuțite. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este ud, deconectați-l imediat de la priză.
- Când curățați sau depozitați produsul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp și scoateți accesoriile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp de funcționare. Dacă părăsiți camera opriți dispozitivul. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Verificați dispozitivul și cablul acestuia în mod regulat. Dacă acestea sunt deteriorate, nu mai utilizați aparatul.
- Nu încercați să reparați aparatul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, cablul de alimentare va fi înlocuit totdeuna la un service autorizat sau de către o persoană calificată, utilizând același tip de cablu.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție specială capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

AVERTISMENT! Nu lăsați copiii mici să se joace cu folia, există pericol de sufocare!

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghea sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de utilizare.
- Aveți grijă când manipulați lichide fierbinți deoarece pot elibera aburi sau pot stropi și cauza arsuri. Lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească până la 45°C înainte de a le pune în recipient.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 1 minut. Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 minute înainte de următoarea utilizare.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică care protejează motorul de deteriorare în caz de suprasarcină. Dacă oprirea automată a aparatului are loc ca urmare a supraîncărcării motorului, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de următoarea utilizare.
- Dacă se lipsesc ingrediente pe ansamblul de lame sau pe pereții interiori ai recipientului, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul de lame s-a oprit complet. Utilizați o spatulă de plastic pentru a curăța ansamblul de lame și pereții recipientului.
- Când manipulați lamele, când le scoateți din recipient sau când le curățați, aveți grijă pentru a evita accidentarea. Prindeți întotdeauna ansamblul de lame de carcasa de plastic. Nu încercați să ascuțiți lamele.
- Nu expuneți recipientul la schimbări extreme de temperaturi.
- Nu porniți dispozitivul dacă este gol. Utilizarea incorectă poate afecta în mod negativ durata de viață a aparatului.
- Opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare dacă nu veți utiliza aparatul o perioadă mai lungă de timp, înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor și înainte de curățare.
- Asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit complet înainte de a îndepărta recipientul de pe unitatea principală.
- Nu introduceți unitatea principală și cablul de alimentare în apă sau alte lichide, și nici nu spălați aceste părți sub jet de apă.
- Scoateți sâmburii din fructe înainte de a le procesa.
- Nu supraîncărcați! Adaptați cantitatea utilizată în funcție de efectul de spumare al produselor după mixare. Reduceți cantitatea dacă este necesar.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Unitate principală din aluminiu
2. Buton ON/OFF
3. Ansamblu cu 6 lame
4. Ansamblu lamă de măcinat
5. Recipient amestecare 1000 ml (material Tritan, fără BPA)
6. Recipient măcinare 450 ml (material Tritan, fără BPA)
7. Capac flip-flop
8. Capac pentru depozitare
9. Garnitură de etanșare
10. Caneluri pe unitatea principală
11. Ventuze antiderapante



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din ambalaj.
2. Spălați bine toate componentele care intră în contact cu alimentele (recipientul pentru mixare, capacele, lamele, exceptând unitatea de bază), folosind apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și ștergeți-le cu un material textil. Toate accesoriile pot fi spălate în partea de sus a mașinii de spălat vase.

Note:

- Când spălați lamele, aveți mare grijă să nu vă accidentați. Lamele sunt foarte ascuțite.
- Ansamblul de lame are o garnitură de etanșare pentru a asigura închiderea etanșă a recipientului în timpul mixării. Dacă spălați ansamblul de lame în mașina de spălat vase, această garnitură se poate lărgi din cauza căldurii. După spălarea ansamblului de lame, verificați întotdeauna dacă garnitura este la loc.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Puneți unitatea principală pe o suprafață plană și stabilă.
2. Puneți ingredientele în recipient înainte de a-l atașa la ansamblul de lame. Asigurați-vă că cantitatea de ingrediente nu depășește nivelul MAX de pe recipient.

Note:

- Tăiați ingredientele în bucăți de 2-3 cm.
 - Lăsați lichidele și ingredientele să se răcească înainte de a le pune în recipient.
 - Unele lichide își măresc volumul în timpul procesului de mixare. Nu supraîncărcați. Adaptați cantitatea utilizată în funcție de efectul de spumare al produselor după mixare. Reduceți cantitatea dacă este necesar.
3. Puneți ansamblul de lame pe recipient. Asigurați-vă că lamele sunt în interiorul recipientului și că ansamblul de lame este strâns bine.
 4. Puneți ansamblul de lame pe unitatea principală. Asigurați-vă că cârligele de pe recipient intră în canelurile de pe unitatea principală. Împingeți în jos recipientul și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când se aude un click.
 5. Conectați aparatul la sursa de alimentare.
 6. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni aparatul.

Notă:

- **Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 1 minut. Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 minute până la următoarea utilizare.**

- Dacă se lipsesc ingrediente pe ansamblul de lame sau pe pereții interiori ai recipientului, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul de lame s-a oprit complet. Utilizați o spatulă de plastic pentru a curăța ansamblul de lame și pereții recipientului.
 - Zdrobire cuburi de gheață: Cuburile de gheață trebuie mixate imediat după ce sunt scoase din congelator. În caz contrar, vor începe să se topească, se vor lipi și nu vor putea fi mixate. Asigurați-vă că recipientul este complet uscat înainte de a pune cuburile de gheață. Procesati cuburile de gheață în rafale scurte și repetate.
7. După finalizarea procesului de mixare, apăsați butonul ON/OFF pentru a opri aparatul. Deconectați aparatul de la priză.
 8. Țineți recipientul și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe unitate.
 9. Întoarceți recipientul și scoateți ansamblul de lame. Puteți închide recipientul cu capacul flip-flop sau cu capacul pentru depozitare.

CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare și așteptați ca acesta să se răcească complet.
- Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă pentru a o curăța. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.
- Nu utilizați perii dure sau ustensile abrazive pentru a curăța produsul.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Unele alimente pot cauza decolorarea recipientului. Acest lucru nu afectează funcționalitatea dispozitivului.
- Spălați bine accesoriile care intră în contact cu alimentele (recipiente, capace, ansamblele de lame, exceptând unitatea principală). Utilizați apă caldă și detergent de vase neutru. Apoi clătiți cu apă curată și ștergeți cu un material textil.
- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității principale, folosiți un material textil umezit. Apoi ștergeți suprafața cu un material textil uscat.

DEPOZITARE

- Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor. Lăsați accesoriile să se usuce complet.
- Vă recomandăm să depozitați dispozitivul în ambalajul original dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați întotdeauna dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

