

SANDWICH MAKER PARMIGIANO ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune de alimentare: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60Hz

Putere: 1000 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de funcționare înainte de prima folosire și să le păstrați într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

- Dacă dați acest aparat unei terțe persoane, trebuie dat împreună cu aceste instrucțiuni.
- Funcționarea și manevrarea necorespunzătoare pot duce la defectarea aparatului și rănirea utilizatorului.
- Acest aparat nu este destinat folosirii comerciale, nici pentru folosirea în spațiu deschis (în exterior).
- Înainte de folosire, vă rugăm să verificați dacă tensiunea rețelei și curentul corespunde cu specificațiile de pe plăcuța indicatoare a aparatului.
- Scoateți ștecherul din priză când aparatul nu este în funcțiune și înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească după utilizare.
- După conectarea la rețea, aparatul începe să se încălzească și suprafața de gătit devine fierbinte. Nu atingeți suprafața fierbinte. Pentru a deschide aparatul utilizați mânerul termorezistent, iar pentru a scoate sandwich-ul, o spatulă de lemn sau de plastic termorezistent.
- Curățați suprafața de gătit după fiecare utilizare - vezi capitolul curățare și întreținere.
- Elementele aparatului se încălzesc în timpul folosirii, astfel că aparatul trebuie ținut doar de mâner.
- Nu introduceți aparatul sau cablul în apă sau alte lichide. Există riscul de electrocutare!
- Copiii sunt incapabili să recunoască riscurile legate de folosirea necorespunzătoare a aparatelor electrice. De aceea copiii nu trebuie să folosească niciodată aparatele electrice nesupravegheați.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau vreunul dintre fire prezintă semne de deteriorare, dacă aparatul a căzut sau s-a defectat în alt fel. În astfel de cazuri duceți aparatul la un service autorizat.
- Verificați cablul de alimentare pentru a nu fi agățat de margini ascuțite sau în apropiere de obiecte fierbinți sau flăcări.
- Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că nu este prins între cele două plăci sau atinge marginea plăcii fierbinți în condiții de folosire normală.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, netedă.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Temperatura suprafețelor de sub aparat poate să crească când aparatul funcționează - nu puneți aparatul în locuri sensibile la temperatură.
- Lăsați spațiu suficient pentru răcire în jurul aparatului.

NAINTE DE UTILIZAREA INIȚIALĂ

1. Îndepărtați ambalajul.
2. Curățați suprafețele cu o lavetă moale, umedă și apoi ștergeți-le.
3. Desfășurați în întregime cablul de alimentare și porniți aparatul timp de 5-7 minute, fără a introduce nimic înăuntru.

Notă: La prima utilizare, este posibil să apară un miros și să se emită puțin fum – este normal.

Așteptați ca mirosul și fumul să dispară.

UTILIZARE

1. Ungeți plăcile cu unt sau ulei pentru gătit.
2. Conectați aparatul la cea mai apropiată priză. Luminile de control se aprind. Lumina roșie arată că aparatul este conectat la rețea, iar lumina verde se aprinde când suprafețele de gătit se încălzesc.
3. Închideți aparatul pentru ca încălzirea să fie mai rapidă.
4. În timp ce plăcile se încălzesc, puteți prepara sandwich-ul. Pentru un sandwich aveți nevoie de două felii de pâine și umplutură. Puneți umplutura exact între cele două felii de pâine. Prea multă umplutură poate îngreuna închiderea aparatului. În acest caz, poate fi necesar să îndepărtați o parte din umplutură. Nu utilizați forța pentru a închide aparatul, acest lucru poate deteriora produsul.
5. Când plăcile au ajuns la temperatura de funcționare, lumina verde se opește. Deschideți aparatul și puneți unul sau două sandwich-uri pe partea de jos. Folosind mânerul, închideți și apăsați partea de sus a aparatului. Asigurați mânerul cu sistemul de blocare.

Notă: În timpul prăjirii, termostatul de reglare a temperaturii se oprește și se pornește în mod repetat, ceea ce semnifică menținerea constantă a temperaturii pentru gătit.

6. După încheierea procesului de prăjire (aprox. 2-3 minute) deschideți capacul și îndepărtați alimentele cu ajutorul unei spatule plate de lemn sau plastic. Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite sau de metal (ex. cuțite, spatule metalice, etc.) deoarece acest lucru ar deteriora stratul de teflon.

Notă: timpul de gătire depinde de tipul de pâine, umplutura și gustul dumneavoastră.

7. Înainte de a găti alt sandwich, închideți capacul și așteptați până când lumina verde se stinge.
8. După terminarea gătirii, scoateți aparatul din priză, deschideți capacul și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați suprafețele neaderente ale plăcilor pentru gătit după fiecare utilizare. Acest lucru va împiedica acumularea și arderea resturilor alimentare. Pentru a curăța folosiți o lavetă moale. Dacă rămân resturi de mâncare arse, stropiți plăcile cu apă și cu detergent ușor pentru spălat. Ștergeți cu o lavetă curată, moale.

Sfat: Plăcile se curăță mai ușor cu apă caldă.

- Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă moale, umedă și uscați complet.
- Nu introduceți aparatul sau cablul în apă sau alte lichide. Există riscul de electrocutare.
- Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi de curățare sau obiecte ascuțite (ex.: perie de spălare, cuțit etc.) pentru curățare.

DEPOZITARE

- Dacă aparatul este rece, închideți aparatul și asigurați mânerul cu sistemul de blocare. Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului din partea de jos a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și ferit de accesul copiilor.

Sfat: Depozitați aparatul în poziție verticală pentru a economisi spațiu.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

