

SOUDBAR BLUETOOTH CU FM COURANTE ESPERANZA**Atenție!**

Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă mai lungă de timp:

- **încărcați complet dispozitivul**
- **păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros**
- **încărcați complet dispozitivul o dată la 4 luni**

Dacă respectați aceste instrucțiuni, veți extinde durata de viață a dispozitivului. Imposibilitatea de a încărca dispozitivul cel puțin o dată la 4 luni, duce la deteriorarea permanentă a bateriei și la pierderea garanției.

NOTE:

- Dispozitivul nu este o jucărie. Interzis copiilor sub 6 ani. Copiii peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți de suprafețe tari. Protejați dispozitivul de șocuri mecanice.
- În timp ce încărcați căștile, puneți-le pe o suprafață rezistentă la căldură. Acestea se pot încălzi, este un fenomen normal.
- Nu puneți dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați produsul la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umezeală, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date.

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzorului Bluetooth COURANTE EP149 de la Esperanza.

Vă rugăm citiți manualul și instrucțiunile privind siguranța înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Descrierea conectorilor și a butoanelor

1. Comutator mod (Bluetooth/Radio FM/AUX/TF/USB).
2. Melodia următoare / Creștere volum / Postul de radio următor.
3. Melodia anterioară / Reducere volum/ Postul de radio anterior.
4. În modul voce – Răspunde/Încheie un apel
Dublu click – apelare ultimul număr format
Pornire/Oprire redare. Căutarea posturilor radio FM.
5. Indicator LED.
6. Mufă alimentare (microUSB).
7. Slot card TF (microSD).
8. Slot USB
9. Mufă AUX – mini jack 3.5 mm
10. Pornirea/oprirea boxei

**Instrucțiuni privind siguranța**

- Dacă scăpați dispozitivul, acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. Nu puneți dispozitivul în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate ar putea deteriora produsul sau scurta durata de funcționare.
- Nu lăsați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă, umezeală. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu deschideți carcasa dispozitivului.

Introducere

Esperanza courante (EP149) este un difuzor Bluetooth care vă permite să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth, direct de pe o unitate USB sau un card TF (microSD).

Difuzorul vă permite de asemenea să efectuați apeluri telefonice și să ascultați radio FM.

Specificații produs

Radio FM încorporat

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Versiune Bluetooth: 4.0

Port AUX și slot card TTF (microSD) încorporate pentru redarea MP3/MP4

Rază de acțiune Bluetooth: până la 10 m.

Baterie reîncărcabilă încorporată Li-Poly: 1200mAh

Răspuns în frecvență: 280Hz-16kHz

Putere ieșire: 2x5W

Tensiune încărcare: 5V

Încărcarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria dispozitivului. Încărcarea bateriei se face atunci când conectați cablul USB la port-ul USB al calculatorului sau al unui încărcător USB (nu este inclus în pachet) și celălalt capăt la port-ul de încărcare al difuzorului(6). Lumina roșie constantă indică faptul că difuzorul se încarcă. Dacă LED-ul este nu se aprinde, înseamnă că difuzorul este încărcat complet.

ATENȚIE!

Bateria descărcată nu trebuie aruncată în gunoi. Aceasta trebuie dusă la un punct de colectare al bateriilor uzate.

Funcțiile difuzorului

- Redarea muzicii în format MP3 de pe un card TF (microSD). Difuzorul are încorporat un slot pentru cardul TF (microSD). Pentru a reda muzică de pe acesta, introduceți cardul în slotul TF (microSD). Dispozitivul va începe să redea muzică automat de pe card.
- Redarea muzicii de pe o unitate USB. Pentru a reda muzică de pe o unitate USB, conectați-o la slotul USB (8) al dispozitivului. Dispozitivul va începe să redea muzică automat de pe unitatea USB.
- Redarea muzicii de la intrarea AUX. Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv extern conectat la intrarea AUX (9), conectați dispozitivul la difuzor cu un cablu mini jack. Dispozitivul va începe să redea muzică automat de la dispozitivul extern conectat.
- Efectuați un apel utilizând difuzorul/redarea muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth.
- Pentru a păstra o conversație telefonică la difuzor, asociați smartphone-ul și conectați difuzorul utilizând tehnologia Bluetooth. Difuzorul are microfon încorporat și poate fi utilizat ca hands-free.
- Pentru a reda muzică, asociați și conectați smartphone-ul sau alt dispozitiv la difuzor utilizând tehnologia Bluetooth și începeți redarea melodiilor.
- Radio FM. Pentru a porni radioul: Conectați cablul de încărcare al difuzorului la mufa miniUSB (funcționează ca o antenă), comutați dispozitivul în modul Radio FM apăsând butonul (1). Dacă apăsați lung butonul (4), dispozitivul va începe scanarea și salvarea posturilor radio FM. LED-ul (5) va pâlpâi albastru până când scanarea este completă. Schimbarea canalelor: utilizați comutatoarele (3) și (2) – canalul anterior și canalul următor.

ATENȚIE!

Dacă țineți apăsat butonul (3) sau (2) în timp ce sunteți în modul radio FM, acest lucru va reduce sau va crește volumul.

Asocierea difuzorului cu dispozitive Bluetooth

Asocierea cu un dispozitiv mobil sau cu un calculator poate să difere în funcție de model și de producător. Pentru mai multe detalii despre asocierea unui dispozitiv Bluetooth consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth (smartphone, calculator, etc.).

1. În timpul asocierii, distanța dintre difuzor și dispozitivul Bluetooth nu trebuie să fie mai mare de 1m.
2. Porniți difuzorul utilizând butonul (10). LED-ul (5) va începe să pâlpâie albastru. Când se oprește, difuzorul trece automat în modul de asociere (dacă nu se poate conecta la un dispozitiv conectat anterior).

3. Activați modul Bluetooth al telefonului sau al dispozitivului Bluetooth și mergeți la modul de căutare al dispozitivelor Bluetooth.
4. După căutarea unității, selectați "EP149" din lista de dispozitive.
5. Apoi respectați instrucțiunile de pe ecranul telefonului sau al dispozitivului Bluetooth. Dacă vi se cere codul PIN, introduceți "0000" și apăsați "Confirmă" (Confirm) sau "Da" (Yes).
6. Dacă asocierea a fost efectuată corect indicatorul LED (5) luminează albastru (dacă nu se întâmplă acest lucru - LED-ul va continua să pâlpâie rapid albastru – trebuie să efectuați procedura de asociere din nou).
7. După ce ați reușit să efectuați asocierea, selectați din lista de dispozitive Bluetooth "EP149" și apăsați butonul Conectare.

În cazul telefoanelor mobile care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP, comutarea între cele două profile va fi efectuată simultan. În acest caz, telefonul nu va putea să se reconecteze la difuzor după restartare.

Notă: Înainte de a putea conecta dispozitivul Bluetooth trebuie să activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. Pentru anumite dispozitive Bluetooth (de ex. Nokia), selectați pe telefon opțiunea de obținere automată a conexiunii. Pentru mai multe informații, consultați manualul telefonului.

Funcțiile butoanelor

În modul de redare a muzicii (Bluetooth sau AUX):

- Dacă apăsați scurt butonul (4), se va opri / va reporni redarea muzicii.
- Dacă apăsați butonul (1), boxa va comuta modurile de funcționare (Bluetooth/Radio FM/AUX/card TF/USB).
- Dacă apăsați scurt butonul (3), veți muta la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți reduce volumul.
- Dacă apăsați scurt butonul (2), veți muta la melodia următoare. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți crește volumul.

În timpul unui apel:

- Dacă apăsați butonul (4), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unei convorbiri, veți încheia apelul.
- Dacă apăsați butonul (4) de două ori, veți apela ultimul număr format.
- Dacă țineți apăsat butonul (3) sau (2), veți reduce sau crește volumul.

În modul Radio FM:

- Dacă apăsați lung butonul (4), va începe scanarea posturilor radio.
- Dacă apăsați butonul (1), boxa va comuta modurile de funcționare (Bluetooth/Radio FM/AUX/card TF/USB).
- Dacă apăsați scurt butonul (3), veți muta la postul anterior. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți reduce volumul.
- Dacă apăsați scurt butonul (2), veți muta la postul următor. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

