

# CÂNTAR BAGAJE HITCHHIKER ESPERANZA

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate maximă: 50 kg

Diviziune: 10 g

Patru unități de măsură: g/lb/oz/kg

Funcție tarare

Alimentare: 2 baterii AAA (nu sunt incluse în colet)

## FUNCȚIONARE

- Puneți bateriile în interiorul compartimentului pentru baterii, asigurați-vă că bateriile sunt așezate în același mod ca în imagine:



apoi puneți capacul la loc.

- Apăsăți **Ț** pentru a porni aparatul. LCD-ul va afișa "18888", 1 secundă mai târziu, LCD-ul va afișa "0 g". Acum puteți cântări ceea ce doriți.
- Țineți cântarul vertical pe obiectul care este în cârligul pentru cântărire.
- Țineți cântarul nemișcat și așteptați ca afișajul să se stabilizeze. LCD-ul afișează greutatea obiectului.

## CONVERTOR UNITATE DE MĂSURĂ

Apăsăți tasta "UNIT" pentru a selecta unitatea de măsură. Puteți selecta între g/kg/lb/oz (1000g=1kg=2.2lb=35.3oz).

## TARA/ZERO

Dacă doriți să cântăriți bunuri la vrac, puteți folosi un recipient. Puneți recipientul pe cârlig, apăsați **Ț**, iar ecranul va afișa "0.00". Cântarul este pregătit să cântărească. Puneți bunurile în recipient. LCD-ul va afișa doar greutatea netă a bunurilor.

## OPRIRE AUTOMATĂ

Cântarul se va opri automat atunci când LCD-ul afișează zero sau aceeași greutate mai mult de 60 de secunde.

## OPRIRE MANUALĂ

Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, opțiți cântarul, apăsând butonul **Ț** timp de 3 secunde.

## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA BATERIEI

- Asigurați-vă că compartimentul pentru baterie este închis.
- Scoateți bateria dacă nu veți utiliza cântarul o perioadă mai lungă de timp.
- Țineți bateriile departe de a ajunge copiii la ele.
- Vă rugăm să înlocuiți bateria atunci când apare pe ecran semnul unei baterii descărcate.

## INDICATORI DE AVERTIZARE LCD

**O-Ld** – indică faptul că cântarul este supraîncărcat

**Lo** – indică faptul că trebuie să înlocuiți bateria.

## România

### Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.