

TELECOMANDA AUTOMATIZARI PORTI 4 CANALE

COD FIX

Procedură de programare

Cele mai bune pozitii pentru programare

Varianta 1 – Cap la cap



în contact

Varianta 2 – Spate în spate



în contact

RECOMANDARE

Pentru a asigura o duplicare corectă a telecomenzii, recomandăm să urmați procedurile de mai jos, acordând atenție să vă țineți cât mai departe posibil de dispozitivele care pot genera interferențe radio, cum ar fi:

- Telefoane fără fir
- Sisteme de supraveghere video Wi-Fi
- Telefoane mobile, smartphone sau tablete
- Calculatoare cu Wi-Fi sau Bluetooth
- Motoare electrice
- Lumini neon
- Sisteme de gestionare a codurilor în unități comerciale

1. Apăsați și țineți apăsat butonul 1 de pe "WHY LITE" și, în același timp, apăsați butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. În acest moment, LED-ul "WHY LITE" va emite o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde.
3. Plasați telecomanda care urmează să fie clonată în fața dispozitivului "WHY LITE" (în contact, așa cum arată în figură).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul pe care doriți să îl copiați de pe telecomanda originală și așteptați ca LED-ul "WHY LITE" să pâlpâie rapid pentru a confirma că codul a fost învățat corect. Această operațiune poate dura câteva secunde.
5. În timp ce LED-ul pâlpâie, apăsați butonul "WHY LITE" pe care doriți să introduceți codul nou învățat și țineți-l apăsat până când LED-ul se stinge, pentru a confirma că codul a fost învățat corect.
6. Copia a fost efectuată cu succes, verificați funcționarea corectă a noii telecomanzi WHY LITE pe automatizare.

Notă:

- Dacă LED-ul pâlpâie doar de 3 ori și apoi se stinge, codul nu a fost învățat corect. Repetați procedura de la pasul 1.
- Memoria "WHY LITE" este complet reinscriptibilă.
- Pentru a programa butone "WHY LITE" suplimentare, repetați procedura de la pasul 1.

PROCEDURĂ SIMPLĂ**Procedură de duplicare**

1. Apăsați și țineți apăsat butonul 1 de pe "WHY LITE" și, în același timp, apăsați butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. În acest moment, LED-ul "WHY LITE" va emite o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde.
3. Poziționați telecomanda care urmează să fie clonată în fața dispozitivului "WHY LITE" (în contact, așa cum arată în figura de mai sus).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul pe care doriți să îl copiați de pe telecomanda originală și așteptați ca LED-ul "WHY LITE" să pâlpâie mai repede pentru a confirma că codul a fost învățat corect. Această operațiune poate dura câteva secunde.
5. În timp ce LED-ul pâlpâie, apăsați butonul "WHY LITE" pe care doriți să introduceți codul nou învățat și țineți-l apăsat până când LED-ul se stinge, pentru a confirma că codul a fost învățat corect.
6. Copierea a fost efectuată cu succes.
7. Acum activați procedura corectă pentru modelul duplicat și introduceți noua telecomandă în receptor (consultați lista de compatibilitate inclusă în manual).

Notă:

- Dacă LED-ul pâlpâie doar de 3 ori și apoi se stinge, codul nu a fost învățat corect. Repetați procedura de la pasul 1.
- Memoria "WHY LITE" este complet reinscriptibilă.
- Pentru a programa butoane "WHY LITE" suplimentare, repetați procedura de la pasul 1.

Pentru a activa receptorul pentru modelele marcate cu sigla , procedați după cum urmează:

1. Poziționați-vă lângă aparat.
2. Țineți apăsat butonul programat timp de aproximativ 10 secunde, eliberați butonul când LED-ul începe să pâlpâie.
3. Așteptați ca LED-ul să se stingă.

Pentru a activa toate celelalte modele din receptor: Consultați instrucțiunile modelului original.

N.B. Codul sursă WHY LITE este emis după cum urmează:

1. Apăsați simultan butoanele 1 și 2 de pe telecomandă timp de 4 secunde și eliberați-le când LED-ul pâlpâie.
2. În timp ce LED-ul pâlpâie, apăsați butonul pentru care aveți nevoie de codul sursă.

AVERTISMENT: Este posibil ca legătura radio a receptoarelor să fie dezactivată. În aceste cazuri, trebuie să introduceți manual noile emițătoare.

PROCEDURĂ COMPLEXĂ**Procedură de duplicare****BFT**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe "WHY LITE" și apăsați simultan butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul "WHY LITE" va emite acum o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde.
3. Poziționați telecomanda care urmează să fie clonată în fața "WHY LITE" (în contact, așa cum se arată în figura de mai sus).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul care urmează să fie copiat pe telecomanda originală până când LED-ul se aprinde constant, apoi eliberați butonul.

5. LED-ul "WHY LITE" va emite o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde. Aceasta avertizează operatorul că trebuie introdus codul SEED (cunoscut și sub numele de cod sursă) pentru a finaliza copierea.
6. Acum transmiteți codul sursă al telecomenzii BFT originale (apăsând butonul ascuns de pe spate cu un ac sau pentru modelele mai recente, apăsând simultan butoanele 1 și 2 până când se aprinde LED-ul de pe telecomanda originală).
7. LED-ul "WHY LITE" va pâlpâi acum mai repede pentru a confirma că codul a fost învățat cu succes. Această operațiune poate dura câteva secunde.
8. Acum apăsați butonul WHY LITE unde doriți să stocați codul și țineți-l apăsat până când LED-ul ROȘU se aprinde pentru a confirma că codul a fost învățat corect.
9. Acum activați procedura  de introducere a noii telecomenzi în receptor.

Pentru a activa receptorul pentru modelele marcate cu sigla  respectivă, procedați după cum urmează:

1. Poziționați-vă în apropierea automatizării.
2. Țineți apăsat butonul programat timp de aproximativ 10 secunde; eliberați butonul când LED-ul începe să pâlpâie.
3. Așteptați ca LED-ul să se stingă.

Pentru a activa toate celelalte modele din receptor: Consultați instrucțiunile pentru modelul original.

N.B. Codul sursă WHY LITE este emis după cum urmează:

1. Apăsați simultan butoanele 1 și 2 de pe telecomandă timp de 4 secunde și eliberați-le când LED-ul pâlpâie.
2. În timp ce LED-ul pâlpâie, apăsați butonul pentru care aveți nevoie de codul sursă.

AVERTISMENT: Este posibil ca legătura radio a receptoarelor să fie dezactivată. În aceste cazuri, este necesar să introduceți manual noile emițătoare.

PROCEDURĂ COMPLEXĂ

Procedură de duplicare



AVERTISMENT: ASIGURAȚI-VĂ CĂ TELECOMANDA PE CARE DORIȚI SĂ O COPIAȚI ESTE TELECOMANDA PRINCIPALĂ.

Când apăsați orice buton, LED-ul ar trebui să pâlpâie de două ori în loc să se aprindă imediat continuu.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul 1 de pe "WHY LITE" și, în același timp, apăsați butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. În acest moment, LED-ul "WHY LITE" va pâlpâi scurt aproximativ la fiecare 2 secunde.
3. Poziționați telecomanda care urmează să fie clonată în fața dispozitivului "WHY LITE" (în contact, așa cum se arată în imaginea de mai sus).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul care urmează să fie copiat pe telecomanda originală până când LED-ul se aprinde continuu, apoi eliberați butonul.
5. LED-ul "WHY LITE" va emite o pâlpâire dublă rapidă la aproximativ fiecare 2 secunde. Aceasta avertizează operatorul că trebuie emis codul SEED (cunoscut și sub numele de cod sursă) pentru a finaliza copierea.
6. Pregătiți telecomanda FAAC pentru emisia codului sursă. Apăsați simultan butoanele 1 și 2 și eliberați-le când LED-ul pâlpâie. (NOTĂ: Acestea sunt taste diagonale, așa cum arată în imagine.)



7. În timp ce LED-ul telecomenzii FAAC pâlpâie, poziționați-o în fața dispozitivului "WHY LITE" la o distanță de aproximativ 5 cm și apăsați butonul care trebuie copiat până când LED-ul "WHY LITE" își schimbă culoarea intermitentă (pâlpâind mai repede) pentru a confirma că codul a fost învățat corect. Această operațiune poate dura câteva secunde.
8. Acum apăsați butonul unde doriți să memorați codul și țineți-l apăsat până când LED-ul WHY se stinge, confirmând că codul a fost învățat cu succes.
9. După ce copierea a avut succes, verificați funcționarea corectă a noii telecomenzi WHY LITE pe automatizare apăsând de două ori butonul memorat.

Notă:

- Dacă LED-ul pâlpâie doar de 3 ori și apoi se stinge, codul nu a fost învățat corect. Repetați operațiunea de la pasul 1.
- Memoria "WHY LITE" este complet reinscriptibilă.
- Pentru a programa butoane "WHY LITE" suplimentare, repetați operațiunea de la pasul 1.

WHY LITE  **WHY LITE**

Procedură de duplicare

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 de pe "NEW WHY LITE" și apăsați simultan butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. În acest moment, LED-ul roșu de pe "NEW WHY LITE" va emite o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde.
3. Poziționați "WHY LITE" în fața "NEW WHY LITE" (atingând așa cum se arată în imaginea de mai sus).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul pe care doriți să îl copiați pe "SOURCE WHY LITE".

ACUM, DACĂ CODUL ESTE PREZENT ÎN SURSA "WHY LITE"



**IS A FIXED
OR ROLLING-SIMPLE CODE**

IS A ROLLING-COMPLEX CODE

Este un cod fix sau simplu rulant	Este un cod complex mobil
5.a. Așteptați ca LED-ul "NEW WHY LITE" să își schimbe intermitența (intermitent mai rapid) pentru a confirma că codul a fost învățat corect. Această operațiune poate dura câteva secunde.	5.b. LED-ul "WHY LITE" va emite o pâlpâire scurtă la aproximativ fiecare 2 secunde. Aceasta alertează operatorul că este necesar să afișeze codul SEED (numit și cod sursă) pentru a finaliza copierea.
6.a. În timp ce LED-ul pâlpâie, apăsați butonul "NEW WHY LITE" pe care doriți să introduceți codul nou învățat și țineți-l apăsat până când LED-ul se stinge, pentru a confirma că codul a fost învățat corect.	6.b. Acum transmiteți codul SEED al telecomenzii "WHY LITE SOURCE" apăsând simultan butoanele 1 și 2 timp de aproximativ 3 secunde, până când LED-ul se aprinde. În timp ce LED-ul pâlpâie (în decurs de 10 secunde), apăsați

	și mențineți apăsat butonul al cărui cod sursă doriți să îl copiați.
7.a. Copierea a avut succes. Verificați funcționarea corectă a noii telecomenzi "WHY LITE" pe automatizare apăsând butonul în care a fost memorat codul. Dacă nu funcționează, continuați cu introducerea noii telecomenzi "WHY LITE" în receptor folosind funcția  , dacă este prezentă, sau prin introducere manuală  urmând procedurile indicate de producătorul automatizării.	7.b. LED-ul "NEW WHY LITE" va pâlpâi acum mai repede pentru a confirma că codul a fost învățat corect. Acest lucru poate dura câteva secunde.
	8.b. În acest moment, apăsați butonul "NEW WHY LITE" în care doriți să stocați codul și țineți-l apăsat până când LED-ul se stinge pentru a confirma că codul a fost învățat corect.
	9.b. Copierea a avut succes. Verificați funcționarea corectă a noii telecomenzi "WHY LITE" pe automatizare apăsând butonul în care a fost memorat codul. Dacă nu funcționează, continuați cu introducerea noii telecomenzi "WHY LITE" în receptor folosind funcția  , dacă este prezentă, sau prin introducere manuală  urmând procedurile indicate de producătorul automatizării.

Notă:

- Dacă LED-ul pâlpâie doar de 3 ori și apoi se stinge, codul nu a fost învățat corect. Repetați procedura de la pasul 1.
- Memoria "WHY LITE" este complet reinscriptibilă.
- Pentru a programa butoane "WHY LITE" suplimentare, repetați procedura de la pasul 1.

PROCEDURI SPECIALE

PENTRU A RESETA CODUL IMPLICIT ROLLING SICE TECH DE PE O CHEIE, PROCEDAȚI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 de pe "WHY LITE" și apăsați simultan butonul 2 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul "WHY LITE" va pâlpâi scurt, aproximativ la fiecare 2 secunde.
3. Apăsați butonul pe care doriți să resetați codul rulant și mențineți-l apăsat până când LED-ul se stinge, confirmând resetarea cu succes.

Notă:

Pentru a restabili butoanele suplimentare "WHY LITE", repetați operațiunea de la punctul 1.

PĂSTRAȚI ACELAȘI NUMĂR DE SERIE CA O TELECOMANDĂ CARE RULEAZĂ

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul 2 de pe "WHY LITE" și apăsați simultan butonul 1 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul "WHY LITE" va pâlpâi acum scurt, aproximativ la fiecare 2 secunde.
3. Plasați telecomanda care urmează să fie clonată în fața dispozitivului "WHY LITE" (în contact, așa cum se arată în imaginea de mai sus).

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 de pe telecomanda originală și așteptați ca LED-ul "WHY PRO" să înceapă să pâlpâie rapid.
5. Selectați butonul unde doriți să stocați codul și apăsați-l. "WHY PRO" va rămâne apoi aprins constant timp de câteva secunde, confirmând că codul a fost învățat cu succes.
6. Copierea a avut succes.
7. Acum activați procedura corectă pentru modelul duplicat și introduceți noua telecomandă în receptor (consultați lista de compatibilitate inclusă în manual).
8. Repetați această operațiune pentru toate celelalte butoane, dacă este necesar.

COPIAȚI UN COD RULAT PE TOARE CELE 4 CANALE CU UN NUMĂR DE SERIE

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul 4 de pe "WHY LITE" și apăsați simultan butonul 1 de 4 ori.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul "WHY LITE" va pâlpâi acum scurt, aproximativ la fiecare 2 secunde.
3. Plasați telecomanda care urmează să fie clonată în fața dispozitivului "WHY LITE" (în contact, așa cum se arată în imaginea de mai sus).
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 de pe telecomanda originală și așteptați ca LED-ul "WHY PRO" să înceapă să pâlpâie rapid.
5. Selectați butonul unde doriți să stocați codul și apăsați-l. "WHY PRO" va rămâne apoi aprins constant timp de câteva secunde, confirmând că codul a fost învățat cu succes.
6. Copierea a avut succes.
7. Acum activați procedura corectă pentru modelul duplicat și introduceți noua telecomandă în receptor (consultați lista de compatibilitate inclusă în manual).

LISTĂ DE COMPATIBILITATE



TEHNOLOGIE DE SINCRONIZARE

În apropierea automatizării și înainte de a utiliza telecomanda originală, apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomanda WHY LITE MINI până când LED-ul începe să pâlpâie. Așteptați ca pâlpâirea să se oprească.



ACȚIONEAZĂ CA RECEPTOR

În apropierea automatizării și înainte de a utiliza telecomanda originală, apăsați și eliberați butonul PRG sau PGM de pe receptor, apoi apăsați butonul de pe telecomanda WHY LITE.



FUNȚIONARE DIRECTĂ

Lângă automatizare și înainte de a utiliza telecomanda originală, apăsați butonul telecomenzii WHY LITE de 4/5 ori.

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		ROPER NEO	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		GENIUS BRAVO, ECHO		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAK0		SECULUX NEO	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		JCM NEO, TWIN		SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		KBLUE ETH-TEL01		SIMINOR CVXNL, MITTO	
BENINCA TO, GO, WV, TWW, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GG. VA		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SIMINOR SIM433	
BENINCA IO		KING GATES CLIPPER, STYLO		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		KLING KUA, KUA E, KUA S		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		LIFE FIDO		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-B, E-CODE N		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		TOR LIFT TORMIT4	
DASPI ZERO RC		MOOVO MT4G		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
DEA SYSTEM PUNTO 27B, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRIN		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO		VDS ECO-R, TRQ P	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		NORTON NEO, TXCD			
DOORHAN TRANSMITTER 4		NOVOFERM MH5, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI- NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MH5, MINI NOVOTRON 522			
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		O&O TX, T.COM R4-Z, TWIN, TX (NEO)			
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFQR, TRQ-P, SLIM-E			
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433		PUJOL Important: customizations may not be duplicated TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK		RIB LITHIO			

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

