

## TELECOMANDA AER CONDITIONAT

### CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

**Notă:** Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

|                     |                                                                                             |                            |                                                                                   |                      |                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GREE<br>HAIER       | <br>ON/OFF | MD<br>TOSHIBA<br>CHANGHONG |  | SHARP<br>KELONG      |  |
| MITSUBISHI<br>OTHER |            | LG<br>SAMSUNG              |  | HITACHI<br>PANASONIC |  |
| SANYO<br>HISENSE    |            | CHIGO<br>DAIKIN            |  | FUJITSU<br>CARRIER   |  |

### INTRODUCERE DIRECTĂ A CODULUI

**Notă:** Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Țineți tasta apăsată timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tasta.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și apăsați tasta OK.
4. Verificați dacă toate funcțiile sunt executate corect. Dacă nu, încercați un alt cod repetând pașii 2 și 3.

### CĂUTARE AUTOMATĂ

**Notă:** Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET timp de cel puțin 6 secunde, până când codul de pe afișaj începe să crească automat, apoi eliberați tasta.
2. Imediat ce aparatul de aer condiționat pornește, apăsați butonul OK.
3. Verificați întotdeauna funcționarea corectă a codului, cu excepția tastelor TEMP+, TEMP-, TIME ON, TIME OFF și SET. Dacă funcționează corect, apăsați tasta OK, alternativ apăsați tasta SET pentru a continua căutarea.

### CEAS

Apăsați și mențineți apăsat butonul CLOCK timp de cel puțin 3 secunde până când ora de pe afișaj începe să pâlpâie; eliberați tasta. Folosiți tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta ora curentă. Apăsați tasta CLOCK pentru a confirma.

### TEMPORIZATOR ON/OFF

**Notă:** Această funcție este disponibilă doar pentru aparatele de aer condiționat care o au pe telecomanda originală.

Apăsați butoanele TIMER ON sau TIMER OFF, indicatorul temporizatorului este afișat și aparatul de aer condiționat este acum în starea temporizatorului.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.