

TELECOMANDA AER CONDITIONAT

CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

GREE HUALING HISENSE	MODE 	DAIKIN FUJITSU CARRIER	FAN 	LG SAMSUNG	TEMP 
HITACHI PANASONIC	M.SWING 	SANYO SHARP HAIER MITSUBISHI	A.SWING 	SHINCO AUCMA AUX	TEMP 
MIDEA CHANGHONG CHUNLAN	F.COOL 	CHIGO TCL KELON	F.HEAT 	FRESTECH YAIR	E.A.HEAT 

INTRODUCERE DIRECTĂ A CODULUI

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Țineți tasta SET apăsată și apoi țineți apăsată tasta ON/OFF până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tastele.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și apăsați tasta SET.
4. Verificați dacă toate funcțiile sunt executate corect. Dacă nu, încercați un alt cod repetând pașii 2 și 3.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET timp de cel puțin 6 secunde, simbolul ---- începe să pâlpâie pe afișaj. NU ELIBERAȚI TASTA!
2. Imediat ce aparatul de aer condiționat pornește, eliberați tasta.
3. Verificați întotdeauna funcționarea corectă a codului, dacă nu funcționează corect repetați procedura de la pasul 1.

CĂUTARE MANUALĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți tasta SET apăsată și apoi țineți apăsată tasta ON/OFF timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați butonul.
2. Apăsați tasta TEMP+ și confirmați că aparatul de aer condiționat este pornit, altfel apăsați din nou tasta TEMP+ pentru a trece la următorul cod. Apăsați butonul SET pentru a confirma codul după ce ați încercat toate funcțiile.

BLOCARE TEMPERATURĂ MAXIMĂ ȘI MINIMĂ

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul °C/°F timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma soarelui începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura maximă și apăsați SET pentru a confirma.
3. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TEMP timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma fulgului de zăpadă începe să pâlpâie; eliberați tastele.
4. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura minimă și apăsați SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA TEMPERATURII MAXIME ȘI MINIME

Țineți apăsată tasta MODE și, în același timp, apăsați tasta M.SWING, până când indicatorul de temperatură pâlpâie; eliberați tastele.

BLOCAREA VITEZEI VENILATORULUI

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TIME OFF timp de cel puțin 3 secunde, până când viteza setată curent începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butonul FAN pentru a seta viteza dorită, apăsați SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta MODE și apăsați simultan tasta FAN, până când indicatorul de viteză pâlpâie; eliberați tastele.

TEMPORIZATOR ON/OFF

Notă: Această funcție este disponibilă doar pentru aparatele de aer condiționat care o au pe telecomanda originală.

Apăsați butoanele TIME ON sau TIME OFF, indicatorul temporizatorului este afișat și aparatul de aer condiționat este acum în starea temporizatorului.

CEAS

Apăsați și mențineți apăsat butonul SET și simultan butonul MODE. Folosiți tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta ora și apăsați butonul SET pentru a seta minutele. Apăsați tasta SET pentru a confirma.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

