

TELECOMANDA AER CONDITIONAT

CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

HAIER GREEN	 ON/OFF	MITSUBISHI	 FAN	SANYO HISENSE FUJITSU CARRIER	 SWING
TOSHIBA CHANGHONG MIDEA	 TEMP	SAMSUNG LG DAIKIN CHIGO	 MODE	CHUNLAN AUX	 FAST COOL
SHARP KELON	 TEMP	PANASONIC HITACHI	 DIR	SHINCO AUCMA	 FAST HEAT

INTRODUCEREA DIRECTĂ A CODULUI

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Țineți tasta SET apăsată și apoi țineți tasta ON/OFF apăsată până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați butoanele.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și apăsați tasta OK.
4. Verificați dacă toate funcțiile sunt executate corect. Dacă nu, încercați un alt cod repetând pașii 2 și 3.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET până când codul de pe afișaj începe să crească automat, eliberați tasta.
2. Imediat ce aparatul pornește, apăsați tasta OK.
3. Verificați întotdeauna funcționarea corectă a codului, dacă nu funcționează corect repetați procedura de la pasul 1.

CĂUTARE MANUALĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți tasta SET apăsată și apoi țineți apăsată tasta ON/OFF timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați butonul.
2. Apăsați tasta TEMP+ și confirmați că aparatul de aer condiționat este pornit, altfel apăsați din nou tasta TEMP+ pentru a trece la următorul cod. Apăsați butonul OK pentru a confirma codul după ce ați încercat toate funcțiile.

BLOCARE TEMPERATURĂ MAXIMĂ ȘI MINIMĂ

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TIME ON timp de 3 secunde, până când pictograma soarelui începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura maximă și apăsați OK pentru a confirma.
3. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TIME OFF timp de 3 secunde, până când pictograma fulgului de zăpadă începe să pâlpâie; eliberați tastele.
4. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura minimă și apăsați OK pentru a confirma.

DEBLOCAREA TEMPERATURII MAXIME ȘI MINIME

1. Țineți apăsată tasta MODE și, în același timp, apăsați tasta DIR, până când indicatorul de temperatură pâlpâie; eliberați tastele.

BLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul C/F timp de cel puțin 3 secunde, până când viteza setată curent începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butonul FAN pentru a seta viteza dorită, apăsați tasta OK pentru a confirma.

DEBLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta MODE și în același timp apăsați tasta SWING, până când indicatorul de viteză pâlpâie; eliberați tastele.

TEMPORIZATOR ON/OFF

Notă: Această funcție este disponibilă doar pentru aparatele de aer condiționat care o au pe telecomanda originală.

Cu telecomanda în modul off, apăsați tasta TIME ON, indicatorul temporizator afișat și aparatul de aer condiționat este în starea temporizatorului.

Cu telecomanda în modul on, apăsați tasta TIME OFF, indicatorul temporizator afișat și aparatul de aer condiționat este în starea temporizatorului.

CEAS

Apăsați și mențienți apăsat butonul SET și simultan tasta MODE. Folosiți tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta ora și apăsați butonul SET pentru a seta minutele. Apăsați tasta OK pentru a confirma.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

