

TELECOMANDA UNIVERSALA AER CONDITIONAT

CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

HAIER GREE	 ON/OFF	MITSUBISHI	 FAN	SANYO HISENSE FUJITSU CARRIER	 SWING
TOSHIBA CHANGHONG MIDEA	 TEMP	SAMSUNG LG DAIKIN CHIGO	 MODE	CHUNLAN AUX	 FAST COOL
SHARP KELON	 TEMP	PANASONIC HITACHI	 DIR	SHINCO AUCMA	 FAST HEAT

INTRODUCERE DIRECTĂ A CODULUI

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Țineți tasta SET apăsată timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tasta.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit, în caz contrar încercați cu codurile următoare. Apăsați butonul OK după ce ați verificat toate funcțiile.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET timp de cel puțin 6 secunde, până când codul de pe afișaj începe să crească automat, apoi eliberați tasta.
2. Imediat ce aparatul de aer condiționat pornește, apăsați orice tastă pentru a bloca căutarea.
3. Verificați toate funcțiile, cu excepția tastelor TEMP+, TEMP- și SET și apăsați tasta OK pentru a confirma, dacă codul nu funcționează corect, apăsați tasta SET pentru a continua căutarea.

CĂUTARE MANUALĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați butonul.
2. Apăsați tasta TEMP+ și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit; în caz contrar apăsați din nou tasta TEMP+ pentru a căuta următorul cod. Apăsați butonul OK pentru a confirma după ce ați verificat toate funcțiile.

BLOCARE TEMPERATURĂ MAXIMĂ ȘI MINIMĂ

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan tasta TEMP+ timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma soarelui începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura maximă și apăsați tasta SET pentru a confirma.
3. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan tasta TEMP- timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma fulgului de zăpadă începe să pâlpâie; eliberați tastele.

4. Utilizați butoanele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura minimă și apăsați SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA TEMPERATURII MAXIME ȘI MINIME

1. Țineți apăsată tasta SET și apăsați simultan tasta MODE timp de cel puțin 3 secunde, până când pictogramele apar pe afișaj; eliberați tastele.

BLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta SET și apăsați simultan tasta FAST COOL timp de cel puțin 3 secunde, până când viteza setată curent începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butonul FAN pentru a seta viteza dorită, apăsați SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta SET și în același timp apăsați tasta FAST HEAT timp de cel puțin 3 secunde, până când pictogramele apar pe afișaj; eliberați tastele.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

