

TELECOMANDA UNIVERSALA AER CONDITIONAT

CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

SAMSUNG LG	▲ TEMP	HISENSE GREE HUALING	MODE 	DAIKIN FUJITSU CARRIER	FAN 
SHINCO AUCMA AUX FRESTECH YAIR	▼ TEMP	PANASONIC HITACHI	DIR 	MITSUBISHI SANYO HAIER SHARP	SWING 

INTRODUCEREA DIRECTĂ A CODULUI

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Apăsați simultan tastele SET și ON/OFF, timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tastele.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit, în caz contrar încercați cu codurile următoare. Apăsați butonul SET pentru a confirma codul după ce ați verificat toate funcțiile.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul SET timp de cel puțin 6 secunde, simbolul ---- începe să pâlpâie pe afișaj. **NU ELIBRAȚI TASTA!**
2. Imediat ce apratul pornește, eliberați tasta.
3. Verificați dacă codul funcționează corect, dacă nu funcționează corect, repetați procedura de la punctul 1.

CĂUTARE MANUALĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă este pornit, opriți-l manual.

1. Apăsați simultan tastele SET și ON/OFF, timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Apăsați tasta TEMP+ și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit, în caz contrar apăsați din nou tasta TEMP+ pentru a căuta următorul cod. Apăsați butonul SET pentru a confirma după ce ați verificat toate funcțiile.

BLOCARE TEMPERATURĂ MAXIMĂ ȘI MINIMĂ

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul C/F timp de cel puțin 3 secunde până când pictograma soarelui începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura maximă și apăsați tasta SET pentru a confirma.
3. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TEMP- timp de cel puțin 3 secunde până când pictograma fulgului de zăpadă începe să pâlpâie; eliberați tastele.
4. Utilizați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura minimă și apăsați tasta SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA TEMPERATURII MAXIME ȘI MINIME

1. Țineți apăsată tasta **MODE** și în același timp apăsați tasta **DIR**, până când indicatorul de temperatură pâlpâie; eliberați tastele.

BLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta **SET** și apăsați simultan tasta **TIME OFF** timp de cel puțin 3 secunde, până când viteza setată curent începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butonul **FAN** pentru a seta viteza dorită, apăsați **SET** pentru a confirma.

DEBLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta **MODE** și în același timp apăsați tasta **FAN**, până când indicatorul de viteză pâlpâie; eliberați butoanele.

TEMPORIZATOR ON/OFF

Notă: Această funcție este disponibilă doar pentru aparatele de aer condiționat care o au pe telecomanda originală.

Apăsați butoanele **TIMER ON** sau **TIMER OFF**, indicatorul temporizatorului este afișat și aparatul de aer condiționat este acum în starea temporizatorului.

CEAS

Apăsați și țineți apăsat butonul **SET** și simultan apăsați butonul **MODE**. Folosiți tastele **TEMP+** și **TEMP-** pentru a seta ora și apăsați butonul **SET** pentru a seta minutele. Apăsați butonul **SET** pentru a confirma.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

