

TELECOMANDA UNIVERSALA AER CONDITIONAT

CĂUTARE INSTANTANEE DUPĂ MARCĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii, așa cum se arată în tabelul următor, timp de cel puțin 8 secunde, până când se aprinde indicatorul; eliberați butonul.

GREE HUALING MI HISENSE SKYWORTH	MODE 	DAIKIN FUJITSU CARRIER	FAN 	MIDEA CHANGHONG CHUNLAN	FAST COOL 	LG SAMSUNG	TEMP 
HITACHI PANASONIC	DIR 	CHIGO TCL KELON	FAST HEAT 	SANYO SHARP HAIER MITSUBISHI	SWING 	SHINCO AUCMA AUX FREESTEC VAIR	TEMP 

INTRODUCEREA DIRECTĂ A CODULUI

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Căutați marca aparatului de aer condiționat în tabelul de coduri. (Consultați manualul din pachet).
2. Apăsați simultan tastele SET și ON/OFF, timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați butoanele.
3. Apăsați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a afișa primul cod găsit în tabel și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit, în caz contrar încercați cu codurile următoare. Apăsați butonul SET pentru a confirma codul după ce ați verificat toate funcțiile.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Țineți apăsată tasta SET timp de cel puțin 6 secunde, simbolul ---- începe să pâlpâie pe afișaj. **NU ELIBERAȚI TASTA!**
2. Imediat ce aparatul pornește, eliberați tasta.
3. Verificați dacă codul funcționează corect, dacă nu funcționează corect, repetați procedura de la punctul 1.

CĂUTARE MANUALĂ

Notă: Aparatul de aer condiționat trebuie să fie oprit. Dacă aparatul este pornit, opriți-l manual.

1. Apăsați simultan tastele SET și ON/OFF, timp de cel puțin 3 secunde, până când codul de pe afișajul telecomenzii începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Apăsați tasta TEMP+ și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este pornit, în caz contrar apăsați din nou tasta TEMP+ pentru a căuta următorul cod. Apăsați butonul SET pentru a confirma după ce ați verificat toate funcțiile.

BLOCARE TEMPERATURĂ MAXIMĂ ȘI MINIMĂ

1. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TEMP+, timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma HEAT începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura maximă și apăsați tasta SET pentru a confirma.
3. Țineți apăsat butonul SET și apăsați simultan butonul TEMP-, timp de cel puțin 3 secunde, până când pictograma fulgului de zăpadă începe să pâlpâie; eliberați tastele.
4. Utilizați tastele TEMP+ și TEMP- pentru a seta temperatura minimă și apăsați tasta SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA TEMPERATURII MAXIME ȘI MINIME

1. Țineți apăsată tasta SET și în același timp apăsați tasta FAST HEAT, până când indicatorul de temperatură pâlpâie; eliberați tastele.

BLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta SET și apăsați simultan tasta TIME OFF, timp de cel puțin 3 secunde, până când viteza setată curent începe să pâlpâie; eliberați tastele.
2. Utilizați butonul FAN pentru a seta viteza dorită, apăsați SET pentru a confirma.

DEBLOCAREA VITEZEI VENTILATORULUI

1. Țineți apăsată tasta SET și în același timp apăsați tasta SWING, până când indicatorul de viteză pâlpâie; eliberați butoanele.

TEMPORIZATOR ON/OFF

Notă: Această funcție este disponibilă doar pentru aparatele de aer condiționat care o au pe telecomanda originală.

Apăsați butoanele TIMER ON sau TIMER OFF, indicatorul temporizatorului este afișat și aparatul de aer condiționat este acum în starea temporizatorului.

CEAS

Țineți apăsat butonul  până când ora începe să pâlpâie pe afișaj și setați-o folosind tastele TEMP+ și TEMP-, apăsați butonul SET pentru a seta minutele. Apăsați butonul SET pentru a confirma.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

