


## Wireless speaker KM0554



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL


MANUAL DE UTILIZARE

RO

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
3. Nu puneți nimic în interiorul difuzoarelor.
4. Nu puneți dispozitivul în apropierea surselor de căldură cum ar fi radiatoare, etc. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
5. Poziționați dispozitivul într-un loc bine ventilat. Nu obstrucționați ventilația - nu acoperiți fantele de ventilație.
6. Protejați acest dispozitiv de umiditate, apă și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
7. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de pe priză.
8. Păstrați volumul la un nivel rezonabil pe toata perioada utilizării dispozitivului. Pentru a preveni deteriorarea auzului nu ridicați volumul la un nivel prea mare.
9. Dacă aveți tinitus (sunetul din ureche asemănător unui țârâit apărut fără a exista un zgomot sonor), disconfort sau alte aspecte legate de comportament, încetați să utilizați dispozitivul imediat.
10. Asigurați-vă că dispozitivul este pus departe de dispozitive electrice care generează câmp electromagnetic
11. Deconectați dispozitivul de la priză dacă nu va fi folosit o perioadă mai lungă de timp.
12. Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
13. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.
14. Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
15. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
16. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.

## PANOU FRONTAL



- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Intrare microfon                   | 6. Selectare melodia următoare |
| 2. Port USB                           | 7. Buton mod / lumină          |
| 3. Intrare AUX                        | 8. Port încărcare micro USB    |
| 4. Selectare melodie anterioară       | 9. Indicator încărcare         |
| 5. Buton Redare / Pauză / Funcție TWS | 10. Buton volum / pornire      |
|                                       | 11. Afişaj                     |

## FUNȚIONARE

### Pornire / Opreire / Reglare volum

Pentru a porni dispozitivul, rotiți butonul pentru volum în sensul acelor de ceasornic până face click. Pentru a opri dispozitivul, rotiți butonul pentru volum în sens invers acelor de ceasornic până face click. Reglarea volumului se face prin mutarea butonului de volum. Pentru a porni sau opri lumina, apăsați și țineți apăsat butonul mod.

### Redare prin Bluetooth

Dacă nu sunt dispozitive externe conectate (USB sau AUX), dispozitivul va intra automat în modul Bluetooth după pornire. Dacă este conectat un dispozitiv extern, apăsați butonul mod pentru a

merge la modul Bluetooth. Pe dispozitivul extern, căutați dispozitivele Bluetooth disponibile și conectați dispozitivul (KM Music Box Mini). Muzica redată poate fi controlată de pe dispozitivul extern sau de la butoanele de pe dispozitiv.

### **Redare prin USB**

După conectarea unității USB, boxa va intra automat în modul USB. Pentru a controla muzica redată, utilizați butoanele de pe dispozitiv.

### **Redare prin AUX**

După conectarea cablului la intrarea AUX, boxa va porni automat în modul AUX. Pentru a controla muzica redată, utilizați dispozitivul extern.

### **Radio FM**

Pentru a reda pe modul radio, apăsați butonul mod, până când auziți comanda vocală "Radio". Apăsați butonul redare pentru a rula scanarea automată. Posturile salvate pot fi comutate cu ajutorul butoanelor de selectare melodia următoare și melodia anterioară.

### **Microfon**

După conectarea microfonului la intrarea pentru microfon, acesta poate fi utilizat imediat. Notă: cablul microfonului trebuie să fie mono.

### **Funcția TWS**

Funcția TWS permite redarea de la o sursă pe două boxe. După pornirea boxelor, apăsați simultan și mențineți apăsat butonul TWS pe ambele boxe. Conexiunea va fi semnalată de un sunet audio. După conectarea dispozitivului extern, sunetul va fi redat pe ambele boxe.

## Încărcare

Nivelul scăzut al bateriei va fi semnalat de o pictogramă pe ecran. Conectați un capăt al cablului USB la portul micro USB al dispozitivului, conectați celălalt capăt la încărcătorul AC sau la un port USB compatibil al unui PC.

## **SPECIFICATII**

- Putere: 10 W
- Impedanță: 4 Ohm
- Răspuns în frecvență: 50 Hz - 12 kHz
- Raport Semnal/Zgomot: 50 dB
- Difuzor: 6,5" + 1"
- Frecvență FM: : 87,50 ~ 108,00 Mhz
- Bluetooth: 4.1
- Formate acceptate: MP3
- Funcție TWS (conectați două difuzoare)
- Intrări/leșiri:
- Port USB 2.0
- Intrare microfon (Jack 6,3 mm)
- Intrare AUX (Jack 3,5 mm)
- Intrare micro USB
- Alimentare: 5 V / 1 A
- Baterie: 3,7 V / 1200 mAh
- Dimensiuni: 320 x 200 x 175 mm
- Greutate: 1150 g

## AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul. Vizitați site-ul web [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări vă rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente



**Romania**

**Reciclarea corectă a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)**



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO