

KOM0608
Manual de utilizare

Masuri de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara

Nu supuneti dispozitivul la un soc mecanic sever.

Nu folositi dispozitivul in conditii extreme de caldura sau frig, umezeala sau praf.

Nu-l expuneti direct la lumina soarelui.

Tineti aparatul la distanta de apa sau alte lichide. In cazul in care apa sau alte lichide patrund in dispozitiv, deconectati produsul de la sursa de muzica si curatati-l.

Nu utilizati substante chimice pentru a curata dispozitivul, pentru a se evita corozia. Curatati-l cu o carpa uscata.

Nu incercati sa dezamblati, sa reparati sau sa modificati produsul. Acest lucru va anula garantia.

Utilizare

Boxele au fost proiectate pentru a asculta muzica intr-un mediu adecvat. Este destinat exclusiv acestui scop si trebuie sa fie folosit numai pentru acesta. De asemenea, acesta presupune acordarea atentiei la toate informatiile cuprinse in acest manual de utilizare, in special la masurile de siguranta. Orice alta utilizare este considerata a fi necorespunzatoare si poate duce la pagube, chiar si accidente personale. Mai mult decat atat, acest lucru duce la pierderea imediata a garantiei. Producatorul nu poarta nicio raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Protejati-va auzul

Protejati-va auzul si urechile in timpul utilizarii boxelor

Ascultati la un volum moderat: Utilizarea castilor la un volum ridicat poate afecta auzul. Acest produs poate produce sunete la un nivel sonor care poate provoca pierderea auzului pentru o persoana normala, chiar si la expunerea la mai putin de un minut. Intervalele mai mari de decibeli sunt oferite pentru cei care poate au avut deja unele pierderi de auz. Sunetul poate fi inselator. In timp, „nivelul de confort” al auzului se adapteaza la un volum mai mare de sunet. Asadar, dupa o ascultare prelungita, ceea ce pare a fi „normal” poate fi de fapt, zgomotos si daunator pentru auz. Pentru a va proteja impotriva acestui lucru, setati volumul la un nivel sigur inainte de a se autoregla auzul si lasati-l asa. Pentru a stabili un nivel sigur al volumului: setati controlul volumului la o treapta scazuta. Cresteti usor sunetul pana cand il puteti auzi confortabil si clar, fara distorsiuni. Ascultati pentru perioade rezonabile de timp:expunerea prelungita la sunet, chiar si la nivele normale de „siguranta”, poate provoca, de asemenea, pierderea auzului. Asigurati-va ca utilizati echipamentul in mod rezonabil si cu pauze adecvate.



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Importator: LEHPOL ELECTRONIC SRL, b-dul Republicii nr.5, CS, ROMANIA