

ATENTIE

- Pentru a se evita aparitia unor arsuri nedorite , nu atingeti varful letconului cand este incalzit
- Nu lasati letconul nesupravegheat .
- Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu , nu folositi aparatul in preajma surselor de combustibil si deconectati aparatul cand nu-l utilizati.

CARACTERISTICI:

- Alimentare: 230 V AC, 50Hz
- Putere : 30W
- Accesorii:
 - Suport letcon
 - Pompa de cositor cu garnitura de rezerva si varf de schimb
 - Varf de schimb letcon
 - Aliaj lipit Sn-Cu

PRECAUTII

- Folositi suportul de sustinere a letconului pentru a preveni incendiul sau arsurile .
- Nu il lasati la indemana copiilor .
- Nu il folositi daca are cordonul de alimentare deteriorat; a se evita expunerea la foc sau socuri electrice .
- Asigurati-va ca tensiunea de alimentare este corespunzatoare si ca aparatul nu se supraincalzeste .
- Asigurati-va ca nu este folosit in medii cu umiditate excesiva (ex: baie) , pentru a preveni socurile electrice .
- Dupa folosire , aparatul va ramane cald un timp . Dupa racirea suficienta , el se poate depozita in ambalajul original .

NOTA

- La prima folosire , este posibil sa iasa temporar fum, insa acesta va fi din ce in ce mai putin pe masura ce se incalzeste; dupa aceasta nu va mai aparea fumul la utilizare .
- Nu raciti aparatul folosind apa , aceasta putand cauza daune sau arsuri . Asteptati racirea naturala dupa folosire .
- Pentru a conferi durabilitate aparatului , nu curatati varful acestuia prin actiune mecanica.
- Pentru curatarea varfului in timpul lucrului, stergeti varful acestuia pe un burete umed

INTRETINERE

- Pastrati varful in conditii optime folosind colofoniu in timpul lipirii.
- Curatati varful dupa utilizare prin stergerea acestuia cu un burete umed si lasati aparatul in aceasta stare daca nu il utilizati timp indelungat, pana la urmatoarea folosire