

Manual de utilizare telefon GSM dual SIM

ML0586

IMPORTANT:

Deoarece telefonul vine implicit cu meniul în limba poloneză, pentru schimbarea meniului în engleză se apasă următoarea succesiune de taste:

Apasati **OK**, apasati apoi tasta **7**, apasati apoi tasta **2**, apasati odata butonul de **derulare în jos**, apasati apoi **OK** de 2 ori și ajungeti în meniul de selectare a limbii de unde puteti alege limba engleză.

1. Informatii generale

1.1 Cuvant înainte

Înainte de utilizarea produsului, cititi cu atenție manualul de utilizare.

Designul ergonomic este completat de player-ul MP3, ceea ce aduce un plus de confort în utilizarea telefonului.

Producatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului fără o instiințare prealabilă.

1.2 Informatii privind siguranta

Dacă ați pierdut telefonul sau acesta a fost furat, instiințati imediat operatorul de telefonie, pentru a bloca cartela SIM. Acest lucru poate preveni utilizarea neautorizată a cartelei dvs. Pentru a preveni utilizarea neautorizată, urmați pașii următori:

- Schimbați codul PIN implicit cu care vine telefonul din fabrică – înlocuiți-l cu unul pe care doar dvs. să îl știți
- Setati o parolă pentru telefon

1.3 Atentionari privind siguranta

Respectati siguranta circulatiei

Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Dacă doriți să utilizați telefonul, folosiți un dispozitiv hands-free. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației. În unele țări, utilizarea telefonului mobil în timpul șofatului este ilegală!

Opriti aparatul in zonele cu restrictie

Opriti aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

Interferente

Toate aparatele electronice pot fi afectate de interferențe, ceea ce le diminuează performanțele. Nu utilizați telefonul în medii cu câmpuri magnetice puternice sau în apropierea altor aparate electrice.

Service

Repararea acestui aparat trebuie efectuată doar de către personal calificat.

Accesorii si baterii

Utilizați doar baterii și accesorii compatibile.

Apeluri de urgenta

Pentru apelurile de urgență, verificați ca aparatul să fie pornit și să aibă semnal, apoi formați numărul de urgență **112**. Dați locația unde vă aflați și spuneți pe scurt care este urgența. Nu închideți până când nu vi se cere acest lucru. Nu vă bazați totuși în caz de urgență doar pe telefonul mobil deoarece acest poate să nu fie în aria de acoperire a semnalului operatorului de rețea sau să aibă bateria descărcată.

Precautii

Nu lăsați telefonul la îndemână copiilor.

Pastrati telefonul intr-un loc uscat. Nu utilizati telefonul in medii umede, cu temperaturi extreme, in bataia directa a soarelui sau in medii cu campuri magnetice puternice. Feriti aparatul de socurile mecanice. Nu-l trantiti sau scapati deoarece se poate deteriora si garantia acordata produsului se pierde.

2. Telefonul



3. Utilizarea aparatului

3.1 Instalarea cartelelor SIM si a bateriei

O cartela SIM contine informatii importante care includ numarul de telefon, codurile PIN, PIN2, PUK, PUK2, IMSI, informatii despre retea, agenda telefonica, SMS-uri, etc.

Nota: Inainte de a introduce sau de a scoate o cartela SIM, opriti telefonul si asteptati cateva secunde. Manipularea cartelei SIM trebuie facuta cu grija, deoarece frecarea sau indoirea cartelei o poate distruge. Nu lasati cartela SIM la indemana copiilor – risc de inghitire.

Instalare

Deschideti compartimentul bateriei.

Introduceti cartelele SIM in sloturile corespunzatoare respectand pozitia acestora.

Introduceti bateria telefonului, respectand polaritatea corecta.

Puneti la loc capacul compartimentului bateriei si apoi apasati si tineti apasat tasta END pentru a porni aparatul.

Utilizarea codurilor

Dupa ce telefonul porneste, introduceti codul PIN corect – dupa 3 incercari nereusite, cartela se blocheaza si eset nevoie de introducerea altor coduri de deblocare (PUK). Pentru a schimba codul PIN, PIN2 sau codul de blocare telefon accesati: *Settings > Security setup > Change password.*

Codul de blocare a telefonului

Acest cod este utilizat pentru a preveni utilizarea neautorizata a telefonului. Implicit codul de blocare a telefonului este **0000**. Daca este setata utilizarea acestui cod, la pornirea telefonului vi se va cere codul de deblocare.

PIN

Codul PIN (Personal Identification Number) previne utilizarea neautorizata a cardului SIM. Codul PIN este furnizat de catre operatorul de retea si este recomandat sa fie schimbat de

catre dvs., din motive de securitate. Daca codul PIN este introdus gresit de 3 ori, cartela se blocheaza. In acest caz deblocarea cartelei se va face in felul urmatoar:

- Introduceti codul PUK (acest cod este furnizat de catre operatorul de retea si vine impreuna cu cartela SIM)
- Introduceti noul cod PIN si apasati OK
- Introduceti din nou noul cod PIN si apasati OK

In acest mod ati resetat codul PIN.

PUK

Codul PUK (Personal Unlocking Key) este format din 8 digiti si este necesar la deblocarea codului PIN. Acest cod este furnizat de catre operatorul de retea impreuna cu cartela SIM. Daca codul PUK este introdus gresit de 10 ori, cartela SIM va deveni invalida si este necesara schimbarea acesteia de catre operatorul de retea.

Codul de blocare apeluri (barring code)

Acest cod este necesar atunci cand doriti sa blocati anumite apeluri si este furnizat de catre operatorul de retea.

3.2 Instalarea cardului T-flash (microSD)

Pentru a instala un card microSD in telefon, deschideti locasul pentru card, introduceti cardul in slot cu fata in jos si apoi inchideti locasul.

Cand doriti sa scoateti cardul, procedati la fel, dar inainte de a extrage cardul impingeti usor inapoi cardul pentru a se elibera automat din slot.

Nota:

1. Telefonul nu poate identifica automat cardul microSD (T-flash) atunci cand este pornit.

Trebuie sa opriti telefonul, introduceti cardul si porniti telefonul astfelincat telefonul sa poata identifica cardul.

2. Cardul microSD este un obiect foarte mic. Nu-l lasati la indemana copiilor, deoarece exista pericolul de inghitire.

3.3 Incarcarea bateriei

Bateria livrata impreuna cu telefonul poate fi utilizata imediat dupa despachetare. O baterie noua va fi la capacitatea maxima dupa 3 cicluri complete de incarcare/descarcare.

Indicator nivel baterie:

- Telefonul poate monitoriza nivelul bateriei
- Cand bateria este descarcata, pe afisajul telefonului va apare mesajul " Battery low". Daca aveti setata un ton de alarma, acest sunet se va auzi cand nivelul bateriei este prea scazut.
- O animatie va apare pe ecran cand bateria se incarca. Cand bateria este descarcata, animatia dispare.

Utilizarea unui adaptor de alimentare

- Conectati alimentatorul la mufa de incarcare a telefonului. Verificati ca adaptorul sa fie bine fixat in mufa
- Conectati alimentatorul la o priza de perete
- Incarcati telefonul pana cand bateria este complet incarcata

Inainte de incarcare, verificati ca tensiunea de alimentare de la retea sa fie cea necesara aparatului.

3.4 Pornirea/oprirea telefonului

Apasati si tineti apasata tasta End pentru a porni telefonul. La pornire, va apare o animatie pe ecran apoi introduceti codul PIN.

Pentru oprire, apasati si tineti apasata cateva secunde tasta End.

3.5 Conectarea la retea

Dupa ce ati pornit aparatul, telefonul cauta automat reteaua. Dupa ce a gasit-o, se conecteaza si intra in modul de asteptare. Pe ecran va apare numele operatorului de retea si puteti utiliza telefonul.

3.6 Efectuare apeluri

In modul de asteptare, apasati tastatura numerica apoi apasati tasta de apelare pentru a efectua apelul. Pentru a termina convorbirea, apasati tasta End.

Apeluri internationale

Pentru efectuarea apelurilor internationale, tineti apasata tasta * si introduceti simbolul "+", apoi codul tarii, codul de regiune si numarul de telefon, apoi apasati tasta de apel.

Reapelare ultimul numar

Pentru a reapela ultimul numar format, in modul de asteptare apasati tasta de apelare pentru a vizualiza ultimele numere formate. Selectati numarul dorit prin parcurgerea in sus sau in jos pe lista cu numere si apoi apasati tasta de apelare.

Reglare volum

Pe durata convorbirii apasati tasta de defilare in sus sau in jos pentru a creste sau a scadea volumul.

Raspundere la apel

Cand receptionati un apel, numarul care va apeleaza va fi afisat pe ecran. Pentru a raspunde apasati pe tasta din stanga sau tasta de apelare. Pentru a refuza apelul, apasati tasta din dreapta sau tasta End.

Daca apelantul figureaza in lista dvs. de contacte, va fi afisat numele si numarul de telefon al acestuia, asa cum este salvat in agenda telefonica.

Utilizare optiuni pe durata conversatiei

Selectati Options pe durata conversatiei pentru a termina apelul, pentru a genera un alt apel, vizualiza informatii, pentru a face diferite setari sau alte operatii. Consultati meniul telefonului pentru detalii.

3.7 Utilizarea castilor

Telefonul intra automat in modul de utilizare casti cand acestea sunt conectate la telefon.

4. Metode de editare

Telefonul mobil are 2 metode de editare: prin cifre sau prin litere (English input). Puteti utiliza oricare din aceste metode cand editati agenda telefonica, sms-uri, agenda activitati, etc.

4.1 Icoane pentru modul de editare

Cand intrati intr-o fereastră de editare, o iconita va apare care va arata metoda de editare: pentru numeric va fi afisat "123" iar pentru litere "Eng".

4.2 Comutarea între cele 2 metode de editare

Apasati # pentru a comuta între cele 2 metode de editare

4.3 Inserarea unui simbol

Pentru a insera un simbol, apasati tasta * pentru a intra in meniul simbolurilor, apoi cu ajutorul sagetilor de defilare alegeti simbolul dorit.

5. Utilizarea meniului

5.1 Regstru apeluri

Apeluri ratate

Puteti vizualiza o lista cu apelurile ratate.

Nota: Cand pe ecran apare mesajul cu apelurile ratate, puteti naviga printre acestea si dintre apelurile ratate alegeti numarul pe care doriti sa-l apelati.

Apeluri efectuate

Puteti vedea lista cu apelurile efectuate. Parcurgeti lista pentru a alege un numar pentru apelare, salvare, editare (sau trimitere mesaj).

Apeluri refuzate

Contine o lista cu apelurile pe care le-ati refuzat.

Stergere apeluri

Puteti sterge ultimele inregistrari ale apelurilor. Alegeti "Delete call log" si apoi stergeti toate numere din istoricul apelurilor sau stergeti numai numerele din lista apelurilor efectuate sau receptionate.

Durata apel

Alegeti "Call timer" pentru a vizualiza durata ultimului apel, durata totala a apelurilor efectuate, receptionate sau pentru a sterge registrele cu durata apelurilor.

Cost apeluri

Alegeti "Call cost" pentru a vizualiza costurile ultimului apel sau a costurilor tuturor apelurilor efectuate, stergerea registrului cu costurile de apel, modificarea costurilor maxime si/sau modificarea tarifelor.

Nota: Modificarea costurilor tine de cartela SIM. Unele cartele SIM nu suporta aceasta functie. PIN2 este furnizat de catre operatorul de telefonie mobila. Pentru aflarea acestui cod contactati operatorul.

5.2 Lista fisiere

Telefonul ofera un anumit spatiu pentru utilizatori pentru gestionarea fisierelor de pe cardul microSD (T-flash).

Alegeti "File list" pentru a intra in fisierul radacina. Acest fisier va lista fisierele implicite, fisierele noi si fisierele utilizatorului. Cand telefonul este utilizat pentru prima data, acest fisier radacina va contine doar fisierele implicite.

Puteti utiliza comanda de formatare pentru stergerea tuturor datelor din memorie.

Sistemul va crea din nou fisierele implicite, dar datele pierdute prin reformatare nu pot fi recuperate, din acest motiv este bine ***sa va ganditi de 2 ori inainte de formatare...***

5.3 Contacte

Telefonul poate memora pana la 500 numere de telefon. Numarul de contacte ce poate fi memorat de telefon depinde de cartela SIM. Contactele pot fi memorate atat in telefon cat si pe cartela SIM. Un contact memorat in telefon poate avea cel mult 4 numere de telefon. In interfata cu numele, introduceti numele contactului pe care doriti sa-l cautati sau introduceti prima litera a numelui contactului, apasati tasta din stanga si selectati "Search". Toate contactele care indeplinesc criteriile de cautare vor vi afisate. Utilizati sagetile de defilare in sus/jos pentru a alege contactul pe care doriti sa-l apelati si apasati tasta de apelare.

5.4 Profiluri

Telefonul furnizeaza profiluri multiple pentru utilizatori, astfel incat puteti adapta anumite setari pentru a se potrivi cu anumite cerinte sau evenimente.

Acestea optiuni sunt: standard, silentios, vibratii, apelare incet, apelare tare si vibratii.

Selectati optiunea dorita si apoi alegeti una din urmatoarele actiuni: activare, setari, redenumire si marire sunet.

Nota: in modul de asteptare, tineti apasata tasta # pentru a comuta pe modul mute (fara sunet). Pentru a reveni la setarea anterioara, tineti apasat din nou tasta #.

5.5 Mesaje

Daca registrul cu SMS este plin, iconita cu SMS-ul va palpai in partea de sus a ecranului. Pentru a putea receptiona in continuare mesaje, trebuie sa stergeti unele din mesajele existente.

Daca mesajului a fost trimis, veti fi avertizat de un sunet emis de catre telefon.

Nota: Cand un mesaj este transmis prin retea, telefonul poate sa va afiseze un mesaj care va atentioneaza ca mesajul a fost trimis. Aceasta inseamna ca mesajul a ajuns la serviciul de mesagerie, nu inseamna ca destinatarul a si primit mesajul. Pentru informatii suplimentare, contactati operatorul de retea.

Scrierea unui mesaj

Din meniul principal, alegeti optiunea "Messages" pentru editarea unui mesaj. Puteti edita complet un mesaj sau puteti utiliza unul din mesajele predefinite din fisierul "Templates".

Pe durata editarii mesajului, selectati "Options" pentru a accesa optiunile mesajelor. Puteti sa-l salvati in fisierul "Drafts" daca este vorba de un mesaj care este utilizat des, pentru a-l putea accesa usor data viitoare.

Casuta intrari (inbox)

Cand un mesaj nou este receptionat, o iconita va fi afisata pe ecran si mesajul intra in casuta "Inbox". Daca casuta mesaje este plina, nu mai puteti receptiona mesaje si trebuie sa stergeti o parte din mesajele existente. Alegeti "Inbox" pentru a vizualiza mesajele noi receptionate. O iconita speciala marcheaza mesajele care nu au fost citite.

Casuta iesiri (outbox)

Alegeti optiunea "Outbox". O lista cu mesajele trimise va fi afisata pe ecran. Alegeti unul dintre mesajele trimise si apasati OK pentru a-l selecta. Pentru detalii despre optiunile disponibile faceti referire la casuta "Inbox".

Ciorne (drafts)

Unele mesaje pe care le-ati salvat se vor regasi in acest fisier.

Mesaje trimise

In acest fisier sunt memorate mesajele pe care le-ati trimis.

5.6 Unelte

Calendar

Odata ce ati intrat in acest meniu, va fi afisat un calendar lunar in care sunt marcate zilele care au memorate evenimente importante.

Alarma

3 alarme sunt setate dar implicit nu sunt activate. Puteti activa una dintre ele, doua sau toate trei. Pentru fiecare alarma, poate fi setata ora, data si durata. Cand alarma suna, aveti posibilitatea de a o opri sau de a o amana (durata implicita este de 4 minute).

Calculator

Apasati si tineti apasat butonul "*" pentru a trece in modul calculator. Confirmati prin apasarea pe tasta OK sau pe tasta din stanga.

Nota: Operatiile care pot fi efectuate de calculator sunt doar operatii simple.

Convertor valutar

Apasati OK si alegeti din meniu calculatorul de schimb valutar. Introduceti o rata de schimb si apoi apasati OK. Efectuati apoi conversiile de care aveti nevoie.

Ora globala

Pentru a vedea ora in diverse orase ale lumii, in partea de jos a ecranului va fi afisata data si timpul. Apasati pe navigare pentru a alege diverse orase.

STK

Serviciul STK este o unealta a cartelei SIM. Acest telefon suporta aceasta functie si acest serviciu va fi adaugat automat telefonului cand este suportat de retea si de catre cardul SIM.

5.7 Setari

Setari apeluri

Dual SIM: dual SIM se refera la faptul ca telefonul are 2 sloturi pentru carduri SIM, si amandoua cardurile se pot afla in stand-by in acelasi timp. Utilizatorul poate sa-si aleaga cartela de pe care sa faca apelul. In cazul apelurilor simultane pe cele 2 cartele, doar 1 apel poate fi preluat, cealalta cartela va fi dezactivata pe durata apelului.

Selectare retea: optiunile sunt selectare automata sau selectare manuala. Este preferata selectarea automata (atentie cand sunteti in apropierea granitelor si telefonul poate trece direct in roaming, daca acest serviciu este activat). La selectarea manuala, trebuie sa alegeti dvs. Reteaua in care cartela SIM este activa.

Redirectionare apel

Aceasta functie permite redirectionarea apelurilor la un alt numar de telefon specificat.

Blocare apeluri

Aceasta functie permite blocarea apelurilor care vin de la anumite numere de telefon.

Pentru activarea acestei functii este necesar un cod pe care il obtineti de la operatorul de

retea. După selectarea acestei funcții, alegeți activare sau dezactivare, introduceți codul și apoi rețeaua va trimite un mesaj către telefonul dvs. mobil cu rezultatul setării.

Apel în așteptare

Activare: după ce alegeți activarea acestei opțiuni, rețeaua va trimite un mesaj către telefonul dvs. mobil cu un mesaj de răspuns. Dacă acest serviciu este activat, rețeaua va avertiza și pe ecranul telefonului dvs. va apărea o alertă când aveți un apel în așteptare, pe durata apelului în desfășurare.

Ascundere ID

Dacă acest serviciu este activat, când sunați pe cineva, apelantul nu poate să vadă numărul dvs. de telefon.

Selectie linie

Alegeți linia 1 sau linia 2. Implicit este setată linia 1.

Nota: dacă este setată linia 2, apelurile pot să nu fie efectuate – acest lucru depinde de operatorul de rețea.

Mod avion

Acest mod trebuie utilizat pe durata zborului cu avionul. Nu puteți comunica cu alte persoane în acest mod. Unele servicii sunt dezactivate în acest mod.

Setari telefon

- **Ora și data:** permite setarea datei și a orei
- **Auto power on/off:** setează durata după cât timp telefonul porneste/ se oprește automat.

Nota: Dacă sunteți într-o zonă în care este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, verificați ca această funcție să nu pornească accidental telefonul pentru a evita posibile accidente!

- **Selectare limba:** selectează limba de afișare
- **Power management:** afișează nivelul bateriei
- **Revenirea la setările din fabrică:** Alegeți Phone settings > Restore settings pentru a reveni la setările din fabrică. Introduceți codul de blocare a telefonului și apoi selectați OK sau apăsați tasta din stânga.

Nota: codul implicit de blocare telefon este **0000**

Setari ecran

Selectați imaginile pentru imaginea de fundal a telefonului sau pentru intrarea în modul idle. Puteți seta de asemenea durata iluminării de fundal și a iluminării tastelor.

5.8 Multimedia

Camera

Această funcție permite efectuarea de fotografii cu ajutorul telefonului. Alegeți subiectul dorit, încadrați-l corect în ecran și apăsați OK pentru efectuarea fotografiei. Fotografiile realizate sunt stocate într-un album digital (fișier).

Selectați "option" pentru a efectua setări pentru poze sau camera.

Redare audio

Playerul audio are 4 butoane: redare sau pauză, stop, ultima piesă redată sau piesa următoare, butoane corespunzătoare tastelor cu direcții.

Funcția radio FM

Această funcție permite ascultarea radioului în casti (castile sunt necesare deoarece acestea au și rolul de antenă FM radio). Puteți asculta radioul în timp ce rulează alte aplicații pe telefon.

Inregistrare

Telefonul suportă formatul WAV. Utilizatorul poate alege formatul de înregistrare din meniul de opțiuni.

Redare video

Această funcție permite redarea, stergerea, redenumirea, salvarea fișierelor dvs. video.

Vizualizare imagini

Aceasta functie ofera posibilitatea de a vizualiza imaginile memorate in telefon.

6. APENDIX

Depanare

In cazul in care observati anomalii in functionarea telefonului, reveniti la setarile din fabrica. Daca in continuare aveti probleme, incercati sa rezolvati problema efectuand una din operatiile de depanare din tabelul de mai jos. Daca nici asa nu ati reusit sa depanati telefonul, apelati la un service autorizat.

Problema	Cauza posibila	Depanare
Eroare card SIM	Card SIM defect	Contactati operatorul de retea
	Cardul SIM nu este pozitionat corect	Verificati cardul SIM
	Partea cu contacte a cardului SIM este murdara	Curatati contactele metalice cu o carpa curata
Receptie slaba a semnalului	Semnalele sunt obstructionate de catre cladiri sau alte obstacole	Deplasati-va intr-un loc unde semnalul poate fi receptionat corespunzator.
	Receptie slaba in orele de trafic maxim	Incercati sa evitati utilizarea telefonului in orele de trafic maxim.
Telefonul nu poate fi pornit	Bateria este descarcata	Incarcati bateria
Nu pot fi efectuate apeluri	Functia blocare apeluri este activata	Dezactivati functia
Telefonul nu poate conecta retea	Card SIM invalid	Contactati operatorul de retea
	Telefonul mobil se afla intr-o zona fara semnal	Deplasati-va intr-o zona cu semnal
	Semnalul este slab	Deplasati-va intr-un loc unde semnalul este mai puternic.
Bateria nu poate fi incarcata	Tensiunea de incarcare nu corespunde cu cea indicata pe incarcator	Verificati ca tensiunea incarcatorului sa corespunda cu cea inscrisa pe incarcator
	Contact slab	Verificati ca incarcatorul sa faca contact bun cu telefonul.