

M-LIFE

Selfie stick

ML0698

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

- Păstrați aparatul departe de umezeală, umiditate, apă sau alt lichid.
- Nu introduceți produsul în apă sau alte lichide.
- Nu aruncați niciodată dispozitivul în foc.
- Nu scăpați produsul pe jos.
- Vă rugăm să nu dezamblați selfie stick-ul.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
- Curățați carcasa aparatului cu un material textil moale și uscat. Nu utilizați


abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.

Înainte de a utiliza selfie stick-ul, asigurați-vă că butonul pentru volum al smartphone-ului este setat să facă fotografii. În caz contrar, smartphone-ul nu va fi compatibil cu selfie stick-ul și nu va funcționa.

Consultați manualul smartphone-ului dumneavoastră pentru a verifica dacă această funcție este disponibilă.

Dacă smartphone-ul nu acceptă această funcție, descărcați o aplicație potrivită din Google Play sau App Store.

FUNȚIONARE

1. Introduceți smartphone-ul în clemă.
2. Slăbiți încuietoearea clemei și reglați unghiul acesteia.
3. Când unghiul dorit este setat, blocați clema.
4. Reglați lungimea selfie stick-ului.
5. Introduceți cablul jack 3,5 mm în ieșirea de 3,5 mm a smartphone-ului.
6. Deschideți camera foto.
7. Apăsați butonul  de pe selfie stick pentru a face o fotografie.

SPECIFICATII

Lungime reglabila: 184 mm – 672 mm (7 segmente)

Deschidere pentru prindere telefon: 50 – 80 mm

Greutate maxima suportata: 500 g

Mufă jack 3,5 mm

Clemă telefon rotativă 270°

Blocare clemă telefon

Suporta: Android 4.2 sau mai mare, iOS 5.0 sau mai mare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.