

PISTOL AER CALD 500°C 1500W

Informații privind utilizarea în condiții de siguranță a unui pistol cu aer cald

1. Verificați ca tensiunea de alimentare de la rețea să fie în concordanță cu cea necesară aparatului
 2. Nu utilizați pistolul cu aer cald în cazul în care constatați lipsa șuruburilor de montare externe
 3. Nu puneți pe masă sau în suport pistolul cu aer cald înainte de a-l opri
 4. Nu folosiți un pistolul cu aer cald pe post de uscător și nu direcționați fluxul de aer spre oameni și animale – fluxul de aer este extrem de fierbinte și constituie pericol de vătămare corporală gravă prin ardere!
 5. Când un pistolul cu aer cald este pornit sau imediat atunci când a fost oprit, nu acoperiți și nici nu atingeți atingeați duza.
- Duza trebuie să fie uscată, curată și ținută departe de substanțe inflamabile pe baza de petrol sau gaze .
6. Nu folosiți un pistolul cu aer cald în ploaie sau în zone cu umezeală ridicată
 7. Nu încălziți rezervoarele de lichide inflamabile
 8. Nu introduceți obiecte străine în duza
 9. Pistolul poate fi depozitat doar după ce s-a răcit

Specificatii

Putere: LOW: 750W, HIGH: 1500 W

Temperatura: LOW: 180 ° C, HIGH: 500 ° C

Debit de aer: 450L/min

Utilizare

Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul, fiind un aparat ușor de utilizat.

Setați comutatorul la "0" înainte de a porni aparatul, apoi setați la temperatura dorită.

Înainte de a utiliza aparatul, așteptați un minut pentru a ajunge la temperatura potrivită.

Avertisment

Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată

După utilizare, așteptați ca aparatul să se răcească, apoi puteți curăța duza.

Nu lăsați aparatul conectat la rețeaua de alimentare atunci când nu este în uz.

Verificați cablul de alimentare - să nu existe nici o deteriorare a izolației! Dacă cablul este deteriorat, schimbați-l imediat – schimbarea cablului de alimentare trebuie efectuată de către o persoană calificată.

Nu folosiți cablul cu izolația deteriorată, deoarece există riscul apariției unui soc electric.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeur menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeur și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.