

STATIE METEO OMEGA CU RAMA FOTO

Model OWSPF

Manual de utilizare

Functii principale

- 5 butoane: MODE, ALM, SET, UP, DOWN
- Format afisare ora; 12H/24H
- Alarma cu functie de amanare (snooze)
- Temperatura afisata in °C/°F
- Domeniu temperatura interioara: 0°C ... 50°C
- Marime poza: 8.5 x 12.5 cm

Pornire

Alarma va suna imediat ce sunt instalate bateriile. Apasati orice buton pentru a opri alarma.

Setarea orei

- Apasati butonul MODE pentru a intra in meniul de setare a orei. Formatul 12H/24H palpaie pe ecran
- Apasati UP/DOWN pentru a alege formatul 12H sau 24H
- Apasati butonul SET pentru a selecta ora, minutul, anul, luna sau data pentru setare. Apasati UP sau DOWN pentru reglare – tineti butonul de setare apasat pentru o setare rapida
- Apasati butonul MODE de 4 ori pentru a reveni la afisarea normala

Setare alarma zilnica

- Pe modul normal, apasati pe MODE de doua ori sau apasati pe ALM odata pentru a intra in modul alarma
- Apasati SET pentru a selecta ora si minutul. Apasati pe UP sau DOWN pentru reglare.
- Dupa setarea alarmei, apasati SET si utilizati butoanele UP si DOWN pentru a selecta una din cele 7 melodii de alarma si 2 beep-uri de alarma.
- Dupa setarea melodiei pentru alarma, apasati SET pentru a porni/opri alarma. Cand alarma este oprita, pe ecran apar 3 puncte in locul alarmei.
- Apasati butonul MODE de 3 ori pentru a reveni la afisarea normala. Cand alarma este pornita, iconita alarmei apare pe ecran. Alarma va suna pentru un minut in fiecare zi la ora setata. Pentru a opri sunetul alarmei, apasati orice buton.

Amanare (snooze)

- Alarma trebuie sa fie activa pentru a activa caracteristica de amanare
- Pe modul de afisare normal, apasati UP pentru a porni/opri functia de amanare. Cand functia de amanare este activa, iconita de amanare (snooze) este afisata pe ecran (Z^Z).
- Cand functia de amanare este activata si alarma este pornita, alarma va suna la fiecare 3 minute de 4 ori, incepand cu ora alarmei.

Zi de nastere

- Pe modul normal de afisare, apasati pe MODE de 3 ori pentru a intra in modul zi de nastere (birthday)
- Apasati SET pentru a selecta ora, minutul, anul, si data. Apasati butoanele UP sau DOWN pentru reglare.
- Dupa setare, apasati SET pentru a activa sau dezactiva functia birthday. Cand functia este dezactivata, pe ecran vor apare 3 puncte in locul orei.
- Apasati pe MODE de 2 ori pentru a reveni la afisarea normala.

- Cand functia birthday este activa, aparatul va reda melodia Happy Birthday la data si ora setata. Pentru a opri melodia, apasati orice buton.

Cronometru numarare inversa

- Pe modul normal de afisare, apasato MODE de 4 ori pentru a intra in modul numarare inversa.
- Apasati SET pentru a selecta ora si minutul. Apasati butoanele UP sau DOWN pentru reglare. Valoarea maxima este de 23 ore si 59 minute.
- Dupa setare, apasat SET pentru a activa sau dezactiva functia de numarare inversa. Cand functia este dezactivata, pe ecran vor apare 3 puncte in locul orei.
- Dupa expirarea timpului setat, alarma va suna timp de 1 minut. Apasati orice buton pentru oprirea sunetului alarmei.

Afisare temperatura

Pe modul normal de afisare, apasati SET pentru a selecta unitatea de masura a temperaturii: °C sau °F.

Inlocuirea bateriilor

Cand afisajul nu se mai vede bine sau melodia alarmei suna distorsionat, este timpul sa schimbati bateriile. Inlocuiti bateriile vechi cu altele noi, respectand polaritatea corecta.

Inlocuire fotografie

- Cand doriti sa schimbati poza, desfaceti compartimentul pozei si inlocuiti fotografia curenta.

Alimentare: 2 x baterii AAA (nu sunt incluse in colet)