

APARAT PREPARAT RACLETTE 8 PORȚII 1200 W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
- Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta produsului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Aparatul poate fi utilizat doar pentru uz casnic sau activități similare cum ar fi:
 - zonele de bucătărie pentru personal, în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tipul: ferme, pensiuni.
- Utilizați dispozitivul doar în scopul indicat în instrucțiuni.
- Nu utilizați dispozitivul lângă cadă, duș, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
- Nu utilizați niciodată aparatul lângă jeturile de apă.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Dacă aparatul se udă, deconectați-l imediat de la priză.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Aparatul trebuie utilizat doar în scopul prevăzut. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Copiii și persoanele cu dizabilități nu sunt conștiente întotdeauna de pericolul pe care îl reprezintă utilizarea aparatelor. Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcută de copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mișcă atunci când funcționează.
- Pentru curățarea și întreținerea aparatului consultați capitolul "Curățare și întreținere".
- Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copiii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii și persoanele cu dizabilități să se joace cu aparatul.
- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de copii.
- **ATENȚIE!** Nu lăsați copiii mici să se joace cu folia! **PERICOL DE SUFOCARE!**
- Verificați în mod regulat cablul de alimentare. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu mai utilizați produsul.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.
- NU puneți aparatul în mașina de spălat vase.
- NU utilizați aparatul lângă suprafețe fierbinți.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de curățare, întreținere și asamblarea accesoriilor.
- Nu utilizați aparatul în exterior; utilizați aparatul doar în medii uscate.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător. Acestea pot constitui pericol pentru utilizator sau pot deteriora aparatul.
- Nu utilizați niciodată alt conector decât cel furnizat.

- Nu mutați aparatul trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile fierbinți ale unității.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de a-l curăța și depozita.
- Aparatul poate ajunge la temperaturi foarte mari în timp ce funcționează. Nu atingeți niciodată aceste părți ale aparatului pentru a evita arsurile.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu materiale inflamabile, cum ar fi: perdele, haine, etc. și că ștecherul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa.
- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească.
- Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control extern - aparatul nu va fi utilizat cu acestea.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană. Asigurați-vă că nu acoperiți dispozitivul și că nu puneți niciun obiect pe acesta.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu este utilizat.
- Utilizarea și manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea aparatului și poate cauza accidentarea utilizatorului.
- Dispozitivul este destinat pentru uz casnic.

PRIMA UTILIZARE

Curățați piatra de copt și tigăile cu raclette cu un burete sau cu un material textil umed. Clătiți-le și uscați-le.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, acesta poate emite puțin fum și un miros neplăcut. Este un fenomen normal. Din acest motiv, este recomandat să preîncălziți aparatul fără a pune alimente timp de aproximativ 10 minute (într-un loc bine ventilat).

Înainte de fiecare utilizare, dispozitivul trebuie preîncălzit timp de 10-15 minute pentru a atinge temperatura corectă a pietrei.

UTILIZARE

- Desfaceți complet cablul de alimentare.
- Verificați ca tensiunea de pe eticheta produsului să corespundă cu cea de la priză.
- Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare, pentru a evita orice pericol.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare, întreținere și asamblarea accesoriilor.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană.
- Păstrați în jurul aparatului o distanță de cel puțin 15 cm de pereți sau alte obiecte atunci când acesta funcționează.
- Nu modificați niciodată aparatul.
- Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este în poziția "OFF" înainte de a-l conecta la priză. NU țineți aparatul de cablul de alimentare.

FUNCȚIONARE

1. Conectați aparatul la priză.
2. După preîncălzirea aparatului timp de 10 minute, puneți alimentele pe piatră.
3. Cupele pentru reîncălzirea mâncării sau a cașcavalului: încălziți timp de 3-4 minute apoi scoateți-le.
4. După ce ați terminat de utilizat aparatul, rotiți comutatorul în poziția "OFF" și deconectați-l de la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Curățați exteriorul aparatului cu un burete sau cu un material textil umed.

- Componentele care intră în contact cu alimentele, cum ar fi plăcile, bolul, furculițele, spatula, etc. pot fi spălate cu un burete ud cu detergent sau în mașina de spălat vase.
- Piatra de gătit poate fi spălată cu apă caldă și detergent, dar nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide!
- Nu utilizați substanțe de curățare abrazive, perii de metal sau alte obiecte care pot deteriora aparatul.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit și uscat complet.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate deteriora aparatul.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros.

DATE TEHNICE

Tensiune: 50/60 Hz, 220-240 V

Putere: 1200 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

