

## SANDWICH MAKER 750W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și, dacă este posibil, cutia cu toate ambalajele din interior.
- Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uz privat, nu îl utilizați în scop comercial!
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu este utilizat, când atașați accesorii, când îl curățați sau de fiecare dată când apare un fenomen ciudat. Opriti prima dată aparatul, apoi deconectați-l de la priză trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Pentru a proteja copiii de pericolele care pot să apară din cauza aparatelor electrice, nu îi lăsați nesupravegheați în apropierea dispozitivului. Puneți dispozitivul astfel încât copiii să nu aibă acces la acesta. Asigurați-vă că nu atâră cablul de alimentare.
- Verificați în mod regulat aparatul și cablul de alimentare al acestuia. Dacă sunt deteriorate, nu mai utilizați aparatul.
- Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.
- Feriți aparatul și cablul de alimentare al acestuia de căldură, lumina directă a soarelui, umezeală, margini ascuțite, etc.
- Nu utilizați dispozitivul nesupravegheat! Opriti dispozitivul de fiecare dată când nu îl utilizați.
- Nu utilizați dispozitivul în exterior.
- Nu puneți niciodată aparatul în apă sau alte lichide și nici nu lăsați aparatul să intre în contact cu apa. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Dacă dispozitivul se udă sau se umezește, deconectați-l imediat de la priză.
- Utilizați aparatul doar în scopul prevăzut.
- Nu utilizați aparatul cu temporizatoare externe sau cu alte sisteme separate de control de la distanță.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și medii similare, cum ar fi la birou, de către clienți la hoteluri sau alte tipuri de cazare, etc.

### Note speciale privind siguranța

- Suprafața de gătire devine foarte caldă. Atingeți doar mânerele.
- Puneți unitatea pe o suprafață rezistentă la căldură.
- Pentru a preveni acumularea căldurii, asigurați-vă că este suficient spațiu în jurul aparatului.
- Aveți grijă când deschideți aparatul deoarece pot ieși aburi fierbinți.
- Pâinea poate să ardă, nu utilizați niciodată aparatul în apropierea perdelelor și a altor materiale inflamabile.
- Există pericolul de incendii sau electrocutări la toate aparatele electrice, care pot cauza accidente grave. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile privind siguranța.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat sau de către o persoană calificată.
- Temperatura suprafețelor accesibile este ridicată atunci când aparatul funcționează.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare al aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

### Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată

- Curățați plăcile utilizând un burete umed, clătiți și uscați bine.
- După ce ați aplicat un strat fin de ulei, închideți plăcile și conectați aparatul la priză. Indicatorul va lumina.
- Lăsați aparatul să se încălzească câteva minute pentru a scăpa de mirosul de nou.

### Utilizarea aparatului

1. După ce ați curățat plăcile, puneți-le în aparat. Când acestea sunt puse corect, veți auzi două sunete.
2. Porniți aparatul pentru ca plăcile să se încălzească. Lumina roșie "Pornire" și cea verde "Gata" se vor aprinde.
3. Pregătiți materiile prime pentru a face un sandwich. Fiecare sandwich are nevoie de două bucăți de pâine și de ingredientele potrivite, o cantitate mică de unt va fi pusă la suprafață atingând pâinea și plăcile, ceea ce face ca sandwich-ul să pară de culoare aurie.
4. Când indicatorul verde se stinge, puteți pune sandwich-ul pregătit în aparat.
5. Apăsăți încet placa de sus pe pâine până când puteți bloca cele două plăci.
6. Deschideți plăcile după 4-6 minute. Efectul și timpul de gătire al sandwich-ului depind de tipul de sandwich, de ingrediente și de preferințele personale.
7. Utilizați ustensile de lemn sau plastic pentru a scoate sandwich-ul din aparat. Nu utilizați ustensile ascuțite sau din metal. Dacă doriți să faceți mai multe sandwich-uri, puteți pune ingredientele sandwich-ului în aparat după ce indicatorul verde se aprinde.
8. Opriți aparatul după ce ați terminat de utilizat, apoi curățați plăcile și produsul după ce acesta s-a răcit.

### Curățare

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.
- Nu puneți niciodată aparatul în apă sau sub jetul de apă.
- Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați un burete umed și uscați cu grijă.
- Pentru a curăța plăcile, utilizați un burete umed cu detergent lichid. Clătiți, apoi uscați plăcile cu grijă.
- Dacă au rămas resturi pe plăci, vă sfătuim să folosiți ulei vegetal pentru a înmuia resturile și să așteptați 5 minute înainte de a curăța.
- Nu folosiți niciodată un burete dur de curățat sau pudră de curățat.

### Depozitare

Înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului și depozitați-l în poziție verticală pentru a ocupa spațiu mai puțin.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

