

APARAT DE FĂCUT POPCORN 1300W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni generale privind siguranța

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Aparatul nu este pentru uz comercial.
- Păstrați dispozitivul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și feriți-l de margini ascuțite. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude. Dacă aparatul este ud sau umed, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Nu îl puneți în apă.
- Când curățați sau depozitați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp și scoateți accesoriile atașate.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Dacă trebuie să părăsiți spațiul de lucru, opriți-l și deconectați-l de la priză.
- Pentru a proteja copiii de pericolele cauzate de aparatele electrice, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este la îndemâna copiilor.
- Verificați în mod regulat dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații. Înlocuiți întotdeauna cablul deteriorat la un service autorizat.
- Utilizați doar piese de schimb originale.

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Aveți grijă atunci când mutați aparatul dacă conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți (nu poate fi utilizat cu apă sau ulei în interior).
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut în manual sau cu alte produse.
- Aveți grijă când scoateți popcorn-ul. Întoarceți întotdeauna aparatul peste un blat, astfel încât părțile reziduale fierbinți să nu producă arsuri.
- Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a evita încurcarea sau răsucirea peste un cablu mai lung.
- Dacă este utilizat un prelungitor:
 - tensiunea marcată pe prelungitor trebuie să corespundă cu cea de pe aparat;
 - dacă aparatul necesită pământarea, prelungitorul trebuie să fie cu pământare;
- Vă rugăm să respectați timpul maxim de utilizare continuă (5 minute).
- Pauzele între utilizări trebuie să fie de cel puțin 10 minute.
- Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control extern - aparatul nu poate fi utilizat cu acestea.
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuți departe de aparat și de cablul de alimentare al acestuia.

UTILIZARE

- Puneți aparatul pe o suprafață plană și antiderapantă.
- Înainte de prima utilizare, este recomandat să ștergeți aparatul și accesoriile acestuia cu un material textil umed.
- Măsurați cantitatea de popcorn cu ajutorul recipientului de măsurat furnizat. O singură măsură este suficientă. Dacă puneți mai mult puteți supraîncărca aparatul și puteți perturba funcționarea adecvată a aparatului.
- Preîncălzirea aparatului nu este recomandată.

- NU adăugați alte ingrediente cum ar fi: ulei, unt, margarină, sare, zahar, etc. deoarece pot deteriora produsul.
- Puneți popcorn în camera de încălzire de aluminiu prin orificiul CORN-IN-LET. (Capacul se rotește 180° ca și cupă de măsurare).
- Reașezați cupa de măsurare în poziția din interiorul capacului superior după și înainte de fiecare utilizare.
- Puneți un bol mare sub orificiul de ieșire astfel încât marginea bolului să atingă aparatul. Este important ca aparatul să scoată popcorn-ul prin orificiul de ieșire în bol și să nu fie redirectionat sau blocat, în caz contrar, aparatul se poate deteriora.
- Porniți aparatul. După câteva secunde, acțiunea continuă de declanșare va alimenta automat cu popcorn din camera de încălzire de aluminiu prin orificiul de ieșire până când se face tot. Procesul va dura mai puțin de 3 minute.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză.
- Dacă doriți mai mult popcorn, scoateți-l pe cel utilizat din camera de încălzire de aluminiu. Aveți grijă să nu vă ardeți când manipulați capacul superior precum și cupa de măsurare. Acestea sunt foarte fierbinți când aparatul funcționează.

Notă: Așteptați 10-12 minute înainte de a utiliza din nou aparatul sau de a-l curăța.

ATENȚIE:

- Popcorn-ul este întotdeauna foarte uscat.
- Puneți întotdeauna cupa de măsurare pe capacul superior.
- Nu puneți alte ingredinete în aparat, în afară de popcorn.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet.
- Curățați părțile din plastic ale aparatului cu un material textil umed. Nu utilizați niciodată produse abrazive deoarece pot deteriora produsul.
- Capacul superior și cupa de măsurare pot fi spălate cu apă și detergent.

DEPOZITARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.

Dacă aparatul nu este utilizat, acesta trebuie deconectat de la priză și depozitat într-un loc sigur și uscat, ferit de accesul copiilor.

DATE TEHNICE

Tensiune: 50-60 Hz, 220-240V

Putere: 1200W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.