

TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ LED TV SONY**INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**

- Protejați produsul de umiditate, apă și alte lichide. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul la temperaturi excesive. Produsul trebuie protejat împotriva razelor directe ale soarelui și a surselor de căldură.
- Nu păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Folosiți numai baterii originale
- Este interzis să reparați echipamentul. În caz de deteriorare, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție/reparație.
- Curățați regulat dispozitivul cu o cârpă moale, ușor umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța acest dispozitiv.

DESCRIERE PRODUS

1. Info
2. Modul ecran
3. Buton de pornire
4. SYNC: Controlul dispozitivelor conectate la televizor (înapoi, redare, pauză, înainte, MENU, oprire, TEATRE-mod teatru)
5. Ieșire
6. Modul de repaus (sleep)
7. Subtitrări
8. Setări de sunet
9. Ghid canal
10. Selectarea intrării
11. Butoane de direcție (sus, jos, stânga, dreapta)
12. Confirmați selecția
13. Reveniți la meniul anterior
14. Meniul Setări
15. Dezactivați sunetul
16. Meniul principal
17. Comutați între modul analog și digital
18. Butoane colorate: Funcții suplimentare
19. Volum sus / jos
20. Canal sus/jos
21. Tastatură numerică
22. Comutarea între numerele de canal cu o singură cifră și două cifre
23. Reveniți la canalul vizualizat anterior
24. Teletext
25. Adăugați la favorite
26. Înapoi
27. Modul 3D
28. Deschideți un browser
29. Înainte

CODAREA

Telecomanda PIL1034 este compatibilă cu majoritatea televizoarelor Sony. Când telecomanda nu funcționează, utilizați una dintre următoarele metode de codare de la distanță:

A. INTRODUCEREA CODULUI

LISTA CODURI: 001.002.003.004.005.006.007

1. Apăsăți și mențineți apăsat butoanele MUTE și POWER; după aproximativ trei secunde, indicatorul LED se va aprinde.
 2. Eliberați butoanele. Introduceți primul cod din lista de coduri (001). Când codul este completat, indicatorul LED se va stinge.
 3. Folosiți telecomanda. Dacă nu funcționează, utilizați următoarele coduri (002.003.004 etc.).
- Notă: Dacă codul este incorect, indicatorul LED va clipi de două ori și apoi va rămâne aprins. Dacă codul este corect, indicatorul LED se va stinge.
- Pentru a ieși din setări, apăsați butonul MUTE.

B. CĂUTARE RAPIDĂ

1. Țineți apăsat butoanele MUTE și POWER; după aproximativ trei secunde, indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
2. Apăsăți butonul CH + până când televizorul răspunde și schimbă canalul. Verificați funcționarea altor butoane (alimentare, meniu, tastatură numerică). Confirmați apăsând butonul MUTE.

C. VERIFICAȚI CODUL

Pentru a verifica la ce cod este programată telecomandă:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul MUTE, apoi apăsați butonul POWER. După trei secunde, indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
2. Apăsăți pe rând butoanele: 9, 9, 0. Indicatorul LED va clipi de două ori și se va stinge.
3. Apăsăți butoanele: 1, 2, respectiv 3. După apăsarea butonului 1, indicatorul LED va începe să clipească. Numărul de clipiri indică prima cifră a codului. Dacă LED-ul nu clipește, înseamnă că prima cifră a codului este [0].

D. COPIEREA UNEI TELECOMENZI

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul MUTE, apoi țineți apăsat butonul VOL + timp de aproximativ 5 secunde. Indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
 2. Așezați telecomanda originală în fața telecomenzii PIL1034, cu senzorii îndreptați spre dumneavoastră, la o distanță de 3 - 5 cm.
 3. Apăsăți orice buton de pe telecomanda originală. Odată primită informația, indicatorul de pe telecomandă PIL1034 începe să clipească, eliberați butonul de pe telecomanda originală. Apăsăți butonul de pe telecomandă PIL1034 căreia doriți să îi atribuiți funcția telecomenzii originale. Indicatorul va clipi de două ori și rămâne aprins. Repetați pentru fiecare buton pe care doriți să-l atribuiți.
 4. Când toate butoanele sunt alocate, apăsați și mențineți apăsat MUTE, apoi VOL-; indicatorul LED se stinge. Schimbarile au fost salvate.
- Notă: Dacă, în timpul programării, nu este apăsat niciun buton în 25 de secunde, procesul de programare se va încheia fără salvare.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

