

REGULI GENERALE DE UTILIZARE A INCINTELOR ACUSTICE

Incintele acustice trebuie așezate pe o suprafață stabilă și netedă, utilizând suportii și suruburile din dotare. Fixarea trebuie să fie solidă, pentru a preveni caderea boxei și deteriorarea acesteia.

Nu conectați incintele acustice la amplificator înainte să vă informați asupra impedanței de ieșire a amplificatorului și a puterii de ieșire a acestuia. Pentru a evita **DETERIORAREA INCINTEI ACUSTICE ȘI/SAU A AMPLIFICATORULUI**, utilizați un amplificator cu impedanță de ieșire mai mică sau egală cu cea a incintei iar puterea maximă a amplificatorului să fie jumătate din puterea maximă suportată de incinta acustică.

Utilizați conductoare de legătură între incinta acustică și amplificator cu o secțiune corespunzătoare. Utilizarea unor conductoare de secțiune mai mică poate duce la încălzirea excesivă a acestora. Se va respecta polaritatea. Înainte de cuplarea la amplificator, reglați volumul acestuia în poziția minimă. Nu utilizați incinta acustică timp îndelungat la volum maxim. Rotiți butonul de volum al amplificatorului cu mișcări fine. Evitați manevrarea bruscă a butonului de volum al amplificatorului. Volumul trebuie reglat la o valoare scăzută sau medie, pentru a se evita deteriorări determinate de un semnal de intrare prea puternic. Cea mai plăcută audiție se obține prin reglarea butonului de volum la 2/3 din scală.

Nu deschideți niciodată cutia incintei acustice.

Asigurați o bună circulație a aerului. Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în bătaia directă a razelor de soare.

Deconectați amplificatorul dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat.

În cutia difuzorului nu este voie să pătrundă apă sau alte lichide și nici alte corpuri străine.

Garantie:

Garantia nu este aplicabilă în cazul în care au fost făcute modificări la produs sau dacă produsul a fost deteriorat din cauza utilizării incorecte.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate **NU SUNT BIODEGRADABILE**, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice., conform hotărârii de guvern HG 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Atentie:

Pentru a reduce riscul șocului electric, numai persoane autorizate pot desface acest produs. Deconectați incinta de la amplificator dacă apar probleme.

CARACTERISTICI

Difuzoare joase: 2 x 12 inch (30 cm)

Difuzoare înalte : 4 x 3,5 inch (8,8 cm)

Putere maximă de varf: 800W (400 W rms)

Răspuns în frecvență: 28-20KHz

Dimensiuni: 100 x 40 x 38cm

Magnet woofer: 40 Oz

Impedanță: 8 ohm

Greutate: 24 kg

Conectori: 2 x speakon, 2x jack 6,3 mm, 2 conectori banana