

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Protejați dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea acestuia la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
2. Protejați dispozitivul de șocuri și de lovituri.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în manualul de utilizare.
4. Aparatul este pentru uz casnic.
5. Nu aplicați prea multă presiune pe aparat. Aplicarea unei presiuni prea mari pe aparat, va cauza oprirea lamei care se rotește. Reducerea presiunii va elibera lama.
6. Nu utilizați dispozitivul direct pe hainele pe care le purtați.
7. Nu utilizați dispozitivul pe hainele ude.
8. Aveți grijă când utilizați dispozitivul lângă nasturi, cusături, fermoare, petice, etc.
9. Țineți produsul departe de copii.
10. Utilizați doar bateriile specificate.
11. Utilizați doar accesorii autorizate.
12. Nu puneți aparatul în apă sau alte lichide și nici nu îl utilizați/manipulați cu mâinile ude.
13. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă are defecte.
14. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare/reparații. NU dezasamblați produsul niciodată.
15. Curățați și depozitați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și depozitare".

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Protecție lamă
2. Comutator pornire/oprire
3. Compartiment pentru scame
4. Capac compartiment baterii (peria de curățare este în interiorul capacului)

INSTALAREA BATERIILOR

1. Apăsăți în partea de jos a capacului compartimentului pentru baterii și scoateți-l.
2. Introduceți 2 baterii tip AA respectând polaritatea corectă.
3. Puneți capacul la loc și împingeți-l spre dispozitiv până se blochează la loc (veți auzi un click).

Note:

- Utilizați doar bateriile specificate.
- Nu amestecați baterii de diferite tipuri.
- Înlocuiți toate bateriile deodată.
- Depozitați dispozitivul fără baterii în interior dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă mai lungă de timp.

Note:

- Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că toate componentele dispozitivului au fost asamblate corect, iar compartimentul pentru scame este gol.
 - Acest aparat de îndepărtat scame poate deteriora materialele foarte moi. De aceea, testați aparatul pe o parte a hainei care nu e la vedere.
 - Dispozitivul nu va funcționa dacă protecția pentru lame nu este montată.
1. Puneți haine pe o suprafață plană, cum ar fi o masă de călcat. Asigurați-vă că suprafața nu are nicio îndoitură. În caz contrar, haina ar putea fi deteriorată.
 2. Scoateți capacul de pe protecția pentru lamă.
 3. Porniți dispozitivul glisând comutatorul de pornire/oprire în stânga.
 4. Rulați dispozitivul ușor și fără prea multă presiune asupra materialului.
 5. Opriți dispozitivul glisând comutatorul de pornire/oprire în dreapta.
 6. Trageți compartimentul pentru scame pentru a-l scoate din aparat. Aruncați scamele care au fost colectate în compartiment. Puneți la loc compartimentul pentru scame și împingeți-l până când se blochează la loc (veți auzi un click).
 7. După utilizarea dispozitivului, puneți înapoi capacul pe protecția pentru lamă.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Nu puneți dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit.
- Nu lăsați să se umple prea tare compartimentul pentru scame. Dacă este prea plin, lama va funcționa foarte încet chiar dacă bateriile încă funcționează. Golțiți compartimentul pentru scame în mod regulat.

Notă: Lama este foarte ascuțită și poate fi deteriorată foarte ușor. Aveți grijă când curățați aparatul.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Deșurubați protecția pentru lamă și scoateți lama. Curățați lama și protecția acesteia cu peria de curățare inclusă.
3. După curățare, puneți lama pe axul ventilatorului și strângeți protecția pentru lame.

- Înainte de depozitare, asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros, ferit de accesul copiilor.
- Depozitați produsul cu capacul de protecție pus.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.