

reesa®

Sharpener

TSA0100



Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Va multumim pentru achizitionarea acestui aparat TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Distributorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a folosi aparatul corect si in siguranta, va rugam sa cititi aceste instructiuni de siguranta inainte de instalare si utilizare:

- Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul.
- Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul în care nu funcționează corect
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii
 - inainte de dezasamblarea aparatului
 - inainte de curatare
 - atunci cand nu este utilizat
- Acest dispozitiv este destinat uzului casnic exclusiv.
- Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageți de stecher, nu de cablu.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, doar daca acestea sunt supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
- Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
- Nu utilizati daca cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezinta defectiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat.
- Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un service autorizat.
- Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.
- Nu trageți degetele de-a lungul marginii lamei pentru a verifica ascutimea. Manuiti cu grija cutitele.
- Utilizati doar partile originale. Utilizarea de piese care nu sunt furnizate de către producătorii pot provoca daune permanente.
- Acest aparat este destinat pentru ascutit cutite exclusiv! Nu utilizați acest aparat pentru a ascuți foarfece sau de alte ustensile / produse.
- Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea si utilizarea necorespunzatoare a aparatului.
- Atentie: nu folositi aparatul mai mult de 4 minute continuu.

INSTRUCIUNI DE OPERARE

1. Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.
2. Introduceti stecherul in priza.
3. Cand sunteti gata de ascutire, porniti motorul prin apasarea butonului cu mana stanga. Motorul se va opri la eliberarea butonului.
4. Utilizand mâna dreaptă, alunecati usor lama cuțitului de-a lungul rotitelor abrazive de mai multe ori, apăsând foarte ușor.
5. Verificați dacă cuțitul este ascutit. Dacă nu, repetați procesul.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Curatati aparatul cu ajutorul unui material textil moale.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Protectie incorporata pentru o functionare in conditii de siguranta
- Elemente ceramice pentru ascuțire.
- Timp maxim de functionare: 4 minute
- Alimentare: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Putere: 60 W



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.