



reesa®

Multifunctional razor

SOFTBLADE

TSA0526

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



	DE	EN	GR	PL	RO	SK
1	Klinge	Blade	Λεπίδα	Ostrze	Lamă	Čepeľ
2	Schwenkkopf	Pivoting head	Περιστρεφόμενη κεφαλή	Ruchoma głowica	Cap pivotant	Flexibilná hlavica
3	Ein/Aus Schalter	On/off switch	Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	Włącznik	Buton pornire/oprire	Tlačidlo napájania
4	Lade- /Betrieb-sanzeige	Charging/operation indicator	Ένδειξη φόρτισης / λειτουργίας	Wskaźnik ładowania/pracy	Indicator încărcare/funcționare	Indikátor nabíjania / prevádzky
5	Ladeanschluss	Charging socket	Υποδοχή φόρτισης	Gniazdo ładowania	Mufă încărcare	Zásuvka pre nabíjanie
6	Kämme	Combs	Χτένες	Nasadki	Piepteni	Hrebeňové nástavce

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
3. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
4. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.
5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.
7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageți de stecherul de alimentare, nu de cablu.
8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Folosiți doar cablu de încărcare USB inclus pentru a încărca dispozitivul.
11. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura,

- apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.
12. Asigurați-vă ca, cablul de alimentare nu atinge niciun element cald sau ascuțit.
 13. NU utilizați accesorii neautorizate.
 14. NU FOLOSITI aparatul dacă stecherul sau cablul sunt deteriorate sau dacă aparatul este spart.
 15. Nu încercați să reparați singur produsul. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare. Nu dezamblați niciodată aparatul.

IMPORTANT!

- NU MANIPULAȚI APARATUL CAND AVETI MAINILE UDE SI APARATUL ESTE CONECTAT LA RETEA, PERICOL DE ELECTROCUTARE.
- NU SCUFUNDAȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE
- APARATUL POATE FI UTILIZAT ȘI SUB DUȘ.
- NU PUNEȚI ȘI NU DEPOZITAȚI APARATUL ÎNTR-UN LOC DE UNDE AR PUTEA SĂ CADĂ SAU AR PUTEA FI ÎMPINS ÎNTR-O CADĂ SAU CHIUVETĂ.
- NU ATINGEȚI APARATUL DACĂ A CĂZUT ÎN APĂ. DECONECTAȚI-L IMEDIAT DE LA PRIZĂ.

- **APARATUL ESTE DESTINAT DOAR BĂRBIERITULUI PĂRULUI FACIAL.**

Acest produs este rezistent la apă conform clasei de protecție IPX5, care testează rezistența împotriva apei la un debit maxim de 12,5 l/m. În ciuda acestei clasificări, dispozitivul nu este rezistent la apă în orice situație.

Dispozitivul este sigur din punct de vedere electric și poate fi utilizat în baie – se poate curăța sub jetul de apă, dar nu poate fi utilizat sub apă (în imersie).

ÎNCĂRCARE

Note:

- Înainte de încărcare, asigurați-vă că aparatul este oprit.
 - Asigurați-vă că încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare
 - Este nevoie de aproximativ 90 de minute pentru a încărca aparatul, ceea ce asigură 60 de minute de funcționare.
 - Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării/ funcționării - este un fenomen normal.
1. Conectați un capăt la cablului de încărcare USB la încărcătorul AC (nu este inclus); conectați celălalt capăt la mufa de încărcare a aparatului.
 2. Când aparatul se încarcă, indicatorul luminează roșu.
 3. Când aparatul este încărcat complet, indicatorul este verde.
 4. Deconectați cablul de încărcare USB de la aparat și de la încărcătorul AC.

Notă: Când bateria este descărcată, indicatorul pâlpâie roșu.

INTRODUCEREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA PIEPTENILOR

Note:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit când atașați sau îndepărtați pieptenii.
 - Setul include 4 ghidaje, fiecare din ele având diferite lungii de tăiere- 1 mm, 3 mm și 5 mm.
1. Atașați pieptenul împingându-l în lamă până când auziți un sunet (click).
 2. Îndepărtați pieptenul împingând creasta în sus sau în jos.

FUNCȚIONARE

1. Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe aparat (indicatorul verde este aprins).
2. Începeți tunderea. Aparatul permite ca utilizatorul să tundă, să aranjeze sau să bărbierească părul facial.
 - **TUNDERE:** Utilizați aparatul cu pieptenul atașat. Glisați aparatul de ras aproape de piele. Tundeți-vă barba la lungimea dorită.

- **ARANJARE:** Utilizați aparatul fără a atașa pieptenul. Lama precisă vă permite să creați linii ascuțite și să aranjați părul facial.
 - **BĂRBIERIT:** Utilizați aparatul fără a atașa pieptenul. Datorită lamei duble, puteți să vă bărbieriți în orice direcție.
3. Nu apăsați aparatul prea tare. Pentru a obține cele mai bune rezultate, mergeți în sensul de creștere al părului.
 4. Când ați terminat de utilizat aparatul, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
 5. Dacă aparatul a fost utilizat cu pieptenele atașat, îndepărtați și curățați pieptenele și aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare".

CURĂȚARE

Generalitati:

- Nu scufundați aparatul în apă.
 - Lama trebuie clătită sub jetul de apă.
 - Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
 - Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
 - Curățați produsul după fiecare utilizare. Curățarea regulată asigură o performanță mai bună.
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
 2. Curățați lama și pieptenii utilizând peria, sau se pot clăti sub jetul de apă.
 3. Asigurați-vă că ștergeți lama și uscați pieptenii înainte de următoarea utilizare.

DEPOZITARE

- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat, uscat și deconectat de la priză.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, într-un loc inaccessibil copiilor.

ÎNLOCUIREA LAMEI

Durata de viață a lamei este de aproximativ 4 luni*. Când performanța bărbieritului scade, înlocuiți lama cu una nouă (tot capul se poate schimba). Lama se poate achiziționa de pe magazinul online teesa.pl sau rebelelectro.com.

Înlocuiți lama cu una originală marca Teesa.

*Durata de viață depinde de lungimea și tipul de creștere, dar și de frecvența utilizării.

Pentru a înlocui capul, trageți mai întâi capul uzat și apoi împingeți unul nou în aparat până se blochează în poziție.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Utilizați pentru a vă bărbieri, tunde sau aranja barba

Lamelă cu două fețe

Cap adaptiv la forma feței

3 distanțiere cu pieptene (1, 3, 5 mm)

Utilizare umeda și uscată

Cap detașabil pentru curățare ușoară

Utilizare fără fir

Indicator încărcare și funcționare

DATE TEHNICE

Clasa de protecție: IPX5

Timp de utilizare: până la 60 min

Timp de încărcare: până la 90 min

Nivel de zgomot: < 75 dB

Alimentare: 2 W

Alimentator: 5 V; 1 A

Baterie: 500 mAh

Dimensiuni: 151 x 37 x 36 mm

Greutate: 100 g

Setul include: 3 distanțiere, perie de curățare, cablu de încărcare USB, manualul de instrucțiuni



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcaje de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.