

reesa®

Sandwich maker 3-in-1 with ceramic plates

TSA3221

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Nu alimentați aparatul printr-un dispozitiv de comutare extern cum ar fi un temporizator sau un circuit extern de comutare care este pornit și oprit în mod regulat.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
- Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE".
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect,
 - în cazul în care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizării,
 - înainte de dezamblarea aparatului,
 - înainte de curățare,
 - atunci când nu este utilizat.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
- Nu păstrați aparatul la îndemana copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
- Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un centru de service autorizat.

- Păstrați-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumina directă a soarelui, umiditate și margini ascuțite.
- Nu puneți cablul de alimentare sau aparatul în apă sau alt lichid. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Nu lăsați nesupravegheat aparatul functionand.
- Producatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezintă defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
- În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactați imediat un centru de service autorizat. Nu dezamblați aparatul.
- Utilizați doar componente originale.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și trebuie utilizat numai în interiorul locuinței.
- Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți sau elemente ascuțite.
- Nu deplasați niciodată aparatul în timpul funcționării.
- Acest aparat este potrivit exclusiv pentru prepararea alimentelor. Așezați în aparat doar alimente.

DESCRIERE PRODUS



1. Indicator rosu pentru alimentare
2. Indicator verde pentru incalzire
3. Capac
4. Maner
5. Inchizator de blocare
6. Butoane de eliberare
7. Placi interschimbabile cu invelis ceramic
8. Placa pentru preparat sandwich
9. Placa pentru preparat vafe
10. Placa pentru grill

ASAMBLAREA ȘI DEMONTAREA PLACILOR DE INCALZIRE

1. Deschideti capacul aparatului.
2. Trageți butoanele de eliberare pentru a elibera plăcile superioare și inferioare pentru a le scoate.

Introducere placi:

1. Amplasati placile selectate in locasurile superior si inferior pana cand se aseaza pe pozitia corecta. Verificati ca placile de incalzire sa fie instalate corect.

Atentie! Inainte de a inlocui placile verificati ca aparatul sa nu fie cald. Nu inlocuiti niciodata placile atata timp cat aparatul nu este racit complet.

OPERARE

1. Scoateti aparatul din ambalaj si indepartati etichetele.
2. Amplasati aparatul pe o suprafata uscata si neteda.
3. Verificati ca priza de alimentare de la retea sa fie in apropiere.
4. Deschideti aparatul si ungeti placile cu ulei vegetal sau cu unt utilizand o pensula sau un servetel.
5. Daca este necesar, indepartati uleiul in exces.
6. Inchideti capacul si conectati aparatul la priza de alimentare. Indicatorul rosu (alimentare) si verde (incalzire) se vor aprinde.
7. Asteptati pana cand lumina verde se stinge, ceea ce inseamna ca temperatura p[lacilor a atins valoarea setata. Aparatul este gata de utilizare.

Nota:

- Este normal ca lumina verde sa se porneasca si sa se stinga pe durata utilizarii. Aceasta inseamna ca aparatul mentine temperatura setata.
- Pe durata gatirii, este posibil ca din aparat sa iasa aburi fierbinti – fiti foarte atenti.
- La utilizarea pentru prima data, este posibil ca aparatul sa emita un miros specific. Este normal la prima incalzire – la urmatoare utilizare mirosul va disparea.

PREPARARE

SANDWICH

1. Verificati sa fie montate in aparat placile pentru preparare sandwich.
2. Conectati aparatul la alimentare si preincalziti aparatul.
3. Preparati sandwich-ul.
4. Cand aparatul este gata de utilizare (lumina verde s-a stins), deschideti capacul si amplasati cu grija sandwich-urile pe placa inferioara.
5. La inchidere, utilizati carligul de siguranta.

Note:

- Daca este dificil sa inchideti capacul, indepartati sandwich-ul in exces.
 - Nu utilizati forta cand inchideti capacul.
 - Nu atingeti aparatul pe durata gatirii.
 - Nu deschideti capacul pe durata gatirii.
6. Deschideti capacul dupa 5 – 6 minute (sau mai mult daca doriti – depinde de reteta) si scoateti cu grija sandwich-ul.

WAFE

1. Verificati ca placile pentru wafe sa fie montate in aparat.
2. Aplicati un strat de ulei vegetal sau unt pe placi, utilizand o pensula sau un servetel.
3. Puneti compozitia in centrul placii inferioare si intindeti-o pe intreaga placa.
4. Inchideti capacul dar nu blocati cu carligul de siguranta (daca blocati inchiderea, wafele nu pot creste!)
5. Gatiti wafele timp de 7 – 10 minute.

Nota: nu deschideti capacul pe durata gatirii!

6. Deschideti capacul cu grija si scoateti wafele.

GRILL

1. Verificati ca placile pentru grill sa fie montate in aparat.
2. Aplicati un strat de ulei vegetal sau unt pe placi, utilizand o pensula sau un servetel.
3. Puneti alimentele pe placa inferioara si inchideti capacul.

Nota: Nu utilizati forta cand inchideti capacul.

4. Dupa cateva minute (depinde de reteta sau de preferintele proprii) deschideti capacul si scoateti alimentele.

Note:

- Daca utilizati aparatul la gatirea unor sandwich-uri sau wafe gata preparate, verificati intai daca acestea se potrivesc in placile de gatit. Daca nu, taiati din ele astfel incat sa se potriveasca.
- Sandwich-urile si wafele preparate trebuiesc unse cu unt pe exterior.
- Nu utilizati grasime pentru ungere deoarece aceasta produce reziduuri negre la incalzire ceea ce poate cauza lipirea alimentelor de placi.

SIGURANTA PE DURATA SCOATERII ALIMENTELOR DIN APARAT

- Indepartati alimentele din aparat cu grija, deoarece placile de gatire sunt fierbinti!
- Utilizati ustensile de plastic rezistent la caldura sau din lemn pentru a nu zgaria suprafata de gatit a placilor.
- Dupa utilizarea aparatului, scoateti stecherul din priza de alimentare.
- Retineti faptul ca alimentele proaspat scoase din aparat sunt fierbinti. Aveti grija sa nu va ardeti cand le consumati!

CURATARE SI INTRETINERE

1. Inainte de curatare opriti aparatul si scoateti stecherul din priza de alimentare si lasati aparatul sa se raceasca.
2. Stergeti placile de gatire cu un material textil moale, usor umezit cu apa cu detergent.
3. Uscati placile cu un prosop de bucatarie sau cu un material textil moale.
4. Nu utilizati agenti chimici sau materiale abrazive pentru curatare.
5. Dupa fiecare utilizare, indepartati reziduurile alimentare din aparat si stergeti placile pentru gatit cu un prosop de hartie si indepartati grasimea acumulata pe durata gatirii.
6. Este recomandat sa depozitati aparatul in ambalajul original si sa-l feriti de umiditate sau de praf.

SPECIFICATII

- Indicator alimentare
- Indicator incalzire
- Maner termorezistent
- Invelis ceramic
- Placi interschimbabile:
 - grill
 - aparat de vafe
 - aparat de preparat sandwich
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Capac din oțel inoxidabil
- Control termostat
- Baza anti-alunecare
- Se depoziteaza în poziție verticală
- Putere maxima: 800 W
- Tensiune: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz
- Dimensiuni: 240x2357x102 mm
- Lungime cablu: 90 cm
- Greutate: 1,67 kg

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.