

reesa®

Contact grill

TSA3232

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



Va multumim pentru achiziționarea acestui produs TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea produsului și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

INSTRUCȚIUNIA PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce rănirea sau deteriorarea, urmați instrucțiunile de siguranță atunci când utilizați orice dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

1. Citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de a începe instalarea, asamblarea și utilizarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe dispozitiv corespunde cu tensiunea de la priză.
3. Acest aparat nu trebuie alimentat de la un dispozitiv de comutare extern cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care pornește și se oprește în mod regulat, deoarece poate deteriora produsul. Dispozitivul trebuie să fie conectat direct la priză.
4. Dispozitivul poate fi utilizat doar în interior.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă tava de scurgere a grăsimii nu este asamblată.
6. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
7. Puneți dispozitivul într-un loc bine ventilat.
8. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe fragile sau moi.
9. Nu mutați dispozitivul în timp ce funcționează.
10. Pericol de arsuri! În timpul funcționării, temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte ridicată. Prin urmare, utilizați doar mânerul sau butoanele pentru a acționa aparatul.
11. Pericol de opărire! Aburii fierbinți vor ieși în timpul procesului de gătire și când deschideți capacul superior.
12. Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare".
13. Oprțiți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - dacă nu funcționează corect
 - dacă există un zgomot neobișnuit când folosiți
 - înainte de a demonta dispozitivul
 - înainte de curățare
 - când nu este folosit
14. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
15. Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
16. Acest aparat nu poate fi folosit de copii sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
17. Cablul de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai la un centru de service autorizat.
18. Păstrați aparatul, cablul de alimentare departe de surse de căldură, apă, umezeală, margini ascuțite și orice alt factor care ar putea deteriora aparatul sau cablul acestuia.
19. Nu puneți aparatul în apă sau alte lichide și nici nu îl utilizați cu mâinile ude.
20. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

21. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
22. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
23. NU utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezintă defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
24. Nu încercați să reparați singur produsul. Doar personalul calificat și autorizat poate repara dispozitivul. Dispozitivul nu are componente care pot fi reparate de către utilizator.
25. Utilizați doar accesorii autorizate.
26. Nu atingeți cablul de alimentare de suprafețe fierbinți sau elemente ascuțite.
27. Acest dispozitiv este potrivit exclusiv pentru prepararea alimentelor. Nu puneți în interiorul dispozitivului altceva în afară de alimente.
28. Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest aparat este echipat cu o priză cu pământare. Contactați un electrician calificat, în cazul în care ștecherul nu se potrivește în priză. Nu modificați ștecherul în niciun fel și nu folosiți un adaptor.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mâner
2. Indicator alimentare
3. Dispozitiv deschidere
4. Placă
5. Tavă pentru scurgerea grăsimii



FUNȚIONARE

Prima utilizare

1. Scoateți aparatul din ambalaj și puneți-l pe o suprafață plană și stabilă.
2. Asigurați-vă că priza se află în apropierea locației de montare.
3. Curățați plăcile cu un material textil moale, ușor umezit și așteptați să se usuce.
4. Asigurați-vă că tava pentru scurgerea grăsimii este asamblată.
5. Conectați dispozitivul la priză. Prima utilizare a dispozitivului ar trebui să dureze aproximativ 10 minute fără alimente în interior. La prima utilizare, ar putea exista un miros specific. Acest lucru este normal și este cauzat de încălzirea inițială a plăcilor. Nu ar trebui să reapară.

Prăjirea

1. Descideți capacul.
2. Acoperiți plăcile cu o cantitate mică de ulei de gătit sau unt, cu ajutorul unei perii sau cu un prosop de hârtie.
3. Conectați dispozitivul la priză.
4. Puneți alimentele pe placa de jos.
5. Închideți capacul și reglați temperatura.
6. Timpul de gătire este determinat de tipul de mâncare sau de preferințele utilizatorului. Verificați periodic alimentele.
7. Dacă mâncarea este gata, scoateți-o cu o spatulă din lemn sau plastic.
Atenție: nu utilizați ustensile de bucătărie metalice sau ascuțite.
8. După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la priză.

Atenție: în timp ce gatiți, indicatorul de alimentare se va aprinde și stinge. Înseamnă că dispozitivul menține temperatura la nivelul corect.

CURĂȚARE

- Curățați plăcile cu un material textil moale, ușor umezit.
- Dacă rămân reziduuri greu de îndepărtat, puneți puțină apă caldă cu detergent.
- Tava pentru scurgerea grăsimii poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Curățați plăcile și tava pentru scurgerea grăsimii după fiecare utilizare.
- Nu introduceți dispozitivul în apă.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat și că s-a răcit.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză.

SPECIFICAȚII

Caracteristici principale

Neaderente, cu striatii
 Balama reglabila pentru gatit
 Iesiri de evacuare pentru grasimi
 Tava de colectare detasabila
 Indicator alimentare de la retea
 Maner termorezistent
 Protectie la supraincalzire
 Capac din otel inoxidabil
 Picioare antiderapante

Date tehnice

Putere maxima: 1500 W
 Alimentare: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz

Parametri fizici

Greutate: 1,7 kg
 Dimensiuni:
 Dispozitiv: 260 x 295 x 90 mm
 Placa: 243 x 168 mm
 Lungime cablu: 70 cm



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.