

**Manual de utilizare URZ0012**  
**TELECOMANDA BANDA LED DIGITALA (LED0137)**

Produsul poate controla usor si rapid benzi cu LED prin intermediul telecomenzii.

Functii telecomanda:

- stabilire o anumita culoare sau schimbarea treptata a culorii
- control viteza si efecte (flickering, aprindere sacadata)

## DESCRIERE

- ON/OFF
- G - verde
- B – albastru
- R – rosu
- butoane numerice – schimbare/reglare culoare, stralucire, viteza si mod aprindere (doar la culorile verde, albastru sau rosu)
- cyan
- W – alb
- Incet/rapid – crestere/descrere viteza
- ☀ - / ☀ + - crester / descresere stralucire
- Reset
- Stanga / dreapta

## CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de intrare/iesire: 12 VDC
- curent maxim de iesire: 3 A

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Inainte de conectarea la tensiunea de alimentare, verificati ca tensiunea sa aiba polaritatea si valoarea corecta

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru deteriorari cauzate de utilizarea necorespunzatoare produsului.

In caz de functionare necorespunzatoare sau de defecatare a produsului, nu incercati sa-l reparati singur – apelati la un service autorizat.

Pastrati produsul departe de surse de caldura, umiditate, apa sau oricare alti factori care pot deteriora produsul.



### RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.