


FUNȚII PRINCIPALE

- Frecvență: 446.00625 – 446.09375 Mhz
- Canale: 24 (8+16 pre-programate)
- 38 tonuri CTCSS
- Putere: 500mW ERP
- Ton lateral: amortizor de zgomot la transmisia finală
- VOX cu sensibilitate reglabilă pe 3 niveluri
- Afișaj LCD alfanumeric
- Funcție APEL
- Funcție scanare
- Durata de viață a bateriei până la 12 ore
- Temperatura de funcționare: -20°C până la +55°C
- Greutate: 93 g (fără baterii)
- Dimensiuni: 54x103x33 mm
- Accesoriu jack 2pin MIC/SPK
- Mufă de reîncărcare: micro USB
- Categoria: B

DESCRIEREA COMENZILOR ȘI A FUNCȚIILOR

1. Funcția VOX activată
2. Apare când funcția de blocare a tastaturii este activată
3. Nivel baterie
4. Este afișat când radio-ul primește semnal
5. Apare atunci când radio-ul transmite (PTT apăsat)
6. Indică tonul CTCSS selectat
7. Indică canalul selectat
8. Antenă
9. Ecran LCD
10. Jack SPK/MIC: Mufă jack pentru conectarea la accesorii externe cum ar fi microfoane, căști, etc.
11. MON/SCAN: Cu acest buton puteți activa/dezactiva funcțiile SCAN și MONITOR.
12. MENU/  : Apăsați acest buton pentru a porni/opri unitatea și pentru a accesa meniul radio-ului
13. / : Utilizați aceste butoane pentru a regla volumul, selecta canale și funcții
14. Microfon
15. Difuzor
16. /CALL: Apăsați acest buton pentru a bloca tastatura și pentru a trimite un semnal de apel
17. Buton PTT
18. Port USB pentru reîncărcarea aparatului
19. Baterie și compartimentul pentru baterie: Transceptorul acceptă bateria reîncărcabilă livrată sau 3 baterii alcaline/reîncărcabile tip AAA. Pentru a deschide compartimentul, țineți unitatea cu fața în jos și glisați capacul.