

## **URZ0708 - Sursa de alimentare 120W 12V 10A**

### **Instalare**

1. Valoarea tensiunii de intrare trebuie sa se incadreze in limitele permise: 100 – 240 VAC
2. Nu utilizati sursa de alimentare in medii cu temperatura ridicata, pentru a facilita transferul termic de la sursa catre mediu – sursa nu are ventilatoare de racire, se raceste prin convecție naturala.
3. Nu utilizati sursa de alimentare in medii inflamabile, langa statii de gaz sau in locuri in care fumatul si focul deschis sunt interzise.
4. Conectati firele de alimentare respectand polaritatea corecta a tensiunilor de la iesire – nu inversati firele.

### **Caracteristici**

Tensiune de intrare: 100-240V 50/60Hz

Tensiune de ieșire : 12V DC – reglabila prin potentiometrul semireglabil intre 11 -14 V

Curent de ieșire: 10 A

Putere: 120 W

Dimensiuni (mm) : 199 x 99 x 42

Pentru utilizare doar in interior!