

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

Cititi instructiunile cu atentie inainte de utilizare.

IMPORTANT

Nu conectati la priza o sarcina care depaseste 16A. Asigurati-va intotdeauna ca fisa oricarui consumator este introdusa corespunzator in priza programabila. Daca priza va trebui curatata, scoateti dispozitivul din priza si curatati cu un material uscat.

NU SCUFUNDATI DISPOZITIVUL IN APA SAU ALTE LICHIDE.

Radiatoarele si aparatele similare nu trebuie lasate nesupravegheate in timpul functionarii. Producatorul recomanda ca asemenea dispozitive (de sarcina mare) sa nu fie conectate la priza programabila.

DESCRIERE TASTE

1. MASTER CLEAR: Stergeti toate datele din memorie, inclusiv ora curenta si toate programele.
2. RANDOM: Setati sau anulati functia random (aleator).
3. CEAS: Setati ora curenta cu ajutorul butoanelor SAPTAMANA, ORA, MIN. Selectati modul 12 sau 24 ore cu ajutorul butonului TIMER. Activati functia orei de vara cu ajutorul butonului ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: Setati programele cu ajutorul butonului SAPTAMANA, ORA, MIN. Selectati modul 12 sau 24 de ore cu ajutorul butonului CLOCK.
5. ON/AUTO/OFF: Selectati modurile de functionare ale cronometrului.
6. SAPTAMANA: Setati optiunea pentru saptamana cu ajutorul butonului CEAS sau CRONOMETRU.
7. ORA: Setati optiunea pentru ora cu ajutorul butonului CEAS sau CRONOMETRU.
8. MIN: Setati optiunea pentru minute cu ajutorul butoanelor CEAS sau CRONOMETRU.
9. RST/RCL: Anulati programe sau reveniti la programele anulate.

CARACTERISTICI GENERALE

1. 10 programe PORNIRE/OPRIRE cu 1 pas/min.
2. PORNIRE SETARE MANUALA/AUTO/OPRIRE SETARE MANUALA.
3. Selectare mod 12/24 ore.
4. Ecran LCD.
5. Functie disponibila pentru ora de vara.
6. Functie random disponibila, cu un interval de 10-31minute, intre 6:00 PM si 6:00 AM.
7. 16 combinatii de zile sau grupaj de zile disponibile dupa cum urmeaza:

LU

MA

MI

JO

VI

SA

DU

LU, MA, MI, JO, VI, SA, DU

LU, MA, MI, JO, VI

SA, DU

LU, MA, MI, JO, VI, SA,

LU, MI, VI

MA, JO, SA

LU, MA, MI

JO, FVI, SA

LU, MI, VI, DU

PORNIRE INITIALA

1. Conectati priza la o retea de **230V** si porniti. Lasati la incarcare aproximativ 14h pentru a incarca bateria.
2. Stergeti toate informatiile curente apasand butonul MASTER CLEAR cu ajutorul unui obiect ascutit cum ar fi un pix sau un creion.
3. Priza poate fi astfel setata pentru utilizare.

SETAREA OREI

1. Apasati si tineti apasat butonul CLOCK, simultan apasati butonul WEEK pana la afisarea zilei curente. Continuatii apasand butonul HOUR sau MIN pana cand ora curenta sau minutele vor fi afisate. Cand setati, se va continua apasarea butoanelor WEEK, HOUR sau MIN pentru o numarare rapida.
2. Eliberati ambele butoane. Saptamana si ora vor fi setate.
3. Pentru resetarea orei, repetati pasii de mai sus.

SETAREA PROGRAMELOR

SFAT: Cand verificati programele, asigurati-va ca setarile nu se suprapun, mai ales atunci cand folositi optiunea de blocare. In cazul in care exista suprapuneri ale setarilor, PORNIREA sau OPRIREA prizei se va efectua in functie de ora programata, nu dupa numarul programului. Programul OPRIRE **are prioritate** inaintea programului PORNIRE.

1. Apasati butonul TIMER si eliberati. Ecranul LCD va afisa ON_1. Prima setare de PORNIRE poate fi efectuata acum.
2. Apasati butonul WEEK pentru a seta ziua sau grupul de zile ale saptamanii. Setati ora apasand butonul ORA si MIN.
3. Apasati butonul TIMER inca o data pentru a finaliza prima setare de PORNIRE si accesati prima setare de OPRIRE. Ecranul LCD indica OFF_1. Repetand 2 pentru a efectua prima setare de OPRIRE.
4. Apasati butonul TIMER inca o data pentru a finaliza prima setare de OPRIRE OFF si accesati a doua setare de PORNIRE. Repetati 2 si 3 pentru a programa setarile ramase. Apasati si tineti apasat butonul TIMER timp de 2 secunde pentru a accesa optiunea de avansare rapida.
5. Dupa finalizarea setarilor, apasati butonul CLOCK. Priza este pregatita de functionare.

EXEMPLU: Priza PORNESTE la 17:15 si se OPRESTE la 22:30 zilnic

- a. Apasati butonul TIMER o data si eliberati. Ecranul LCD afiseaza ON_1
- b. Apasati optiunea WEEK pana cand pe afisajul LCD apar "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- c. Apasati optiunea HOUR pana cand pe ecranul LCD apare 5:00PM sau 17:00 (depinde de formatul 12/24h ales)
- d. Apasati optiunea MIN pana cand ecranul LCD afiseaza 5:15PM sau 17:15
- e. Apasati butonul TIMER inca o data si eliberati. Ecranul LCD afiseaza OFF_1
- f. Repetati pasii de mai sus b,c si d pana cand ecranul LCD afiseaza "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU",10:30PM sau 22:30

SETAREA MANUALA PORNITA /AUTO/SETAREA MANUALA OPRITA

Modurile de functionare pot fi schimbate in timpul setarilor programului.

1. Apasati butonul PORNIRE/AUTO/OPRIRE pentru a reveni la cele 3 moduri pe rand.
2. Programele pot fi executate pe modul AUTO. Cand optiunea AUTO selectata, priza functioneaza conform programelor. Pe modurile MANUAL PORNIT sau MANUAL OPRIT toate programele sunt ignorate si priza nu functioneaza. Cand modul MANUAL ON este selectat, iesirea este intotdeauna PORNITA. Cand modul MANUAL OFF este selectat, iesirea este permanent oprita.
3. Cand modul MANUAL este schimbat de pe PORNIT pe AUTO, priza va mentine setarea MANUALA pornita pana la urmatoarea setare a prizei.

FUNCTIA RANDOM

1. Apasati butonul RANDOM. Ecranul LCD afiseaza **R** (RANDOM). Functia RANDOM este activata.
2. Cand functia RANDOM este activata, priza va fi in pozitia On aleatoriu timp de 10-31 minute (aleatoriu) in timpul intervalului de timp de la 6:00PM la 6:00AM.
3. Apasati butonul RANDOM inca o data pentru a anula aceasta functie. Functia Random nu poate fi setata in timpul setarilor programului.

4. Functia RANDOM poate fi executata doar pe modul AUTO intre 6:00PM si 6:00AM.

MODUL 12/24 ORE

Apasati butonul CLOCK si TIMER simultan pentru a schimba afisajul orelor intre modul 12 si 24 ore.

FUNCTIA OREI DE VARA

1. Apasati butonul CLOCK si ON/AUTO/OFF simultan. Ecranul LCD indica **S** (ora de vara - summer). Ceasul va merge inainte cu o ora.
2. Pentru a reveni la ora de iarna, apasati din nou cele doua butoane. Ceasul merge inapoi cu o ora. Simbolul **S** dispare de pe ecranul LCD.

SPECIFICATII

Tensiune	230VAC, 50Hz
Sarcina maxima	16A, 3600W
Setare de timp minima	1 Minut
Temperatura de functionare	-10 °C ... +40 °C
Precizie	+/- 1 minut pe luna
Baterie (acumulator):	NiMH 1.2V >100h