

SET 4 PRIZE CU TELECOMANDA

Va rugam cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare!

Produsul contine un transmitator si 4 prize receptoare.

Instalare

Instalati 1 baterie de 12V (tip 23A, inclusa in colet), in compartimentul bateriei telecomenzii, respectand polaritatea acesteia.

Operare

Transmitatorul are 4 linii de butoane numerotate de la 1 la 4. Butoanele din partea stanga sunt pentru pornire, iar cele din partea dreapta sunt pentru oprire. Fiecare din cele 4 prize are un numar corespondent de la 1 la 4. Fiecare buton de pornire/oprire corespunde numai la priza cu acelasi numar, neexistand interferente intre ele. Fiecare priza poate fi comandata si manual. Indicatorul cu LED este comutatorul pornit/oprit. Indicatorul ramane oprit chiar daca priza este in functiune pentru a economisi energie.

Schimbarea bateriei

Schimbati periodic bateria din telecomanda, in cazul in care prizele nu mai raspund la telecomanda sau cand lumina de la telecomanda slabeste in intensitate. Predati bateriile uzate in locurile special amenajate – nu le aruncati la gunoiul menajer. Nu aruncati bateriile in foc – pericol de explozie!

Caracteristici

Consum de energie scazut

Protectie ridicata la interferente si obstacole cum ar fi pereti sau sticla

Durabilitate si stabilitate in operare

Poate fi utilizat intr-o gama larga de aplicatii cum ar fi: lumini, ventilatoare, sisteme TV, masini de cafea, aer conditionat, etc.

A se utiliza numai in interior

Specificatii tehnice:

Alimentare telecomanda: 1 baterie 12V (tip 23A)

Frecventa de lucru: 433.92 MHz

Distanta de lucru: 30m (fara obstacole)

Tensiunea de lucru pentru priza: 230 V AC, 50 Hz

Putere maxima pentru fiecare din prize: 2300 W

ATENTIE

Nu depasiti puterea maxima admisa pentru priza

Nu expuneti produsul la umezeala si temperaturi extreme