

CHE0106-300P
SPRAY AER COMPRIMAT 300ML
Manual de utilizare

Domenii de utilizare

Pentru indepartarea prafului din locurile greu accesibile din tastaturi, imprimante, componente calculator sau alte echipamente de birou.

Utilizare

Respectati instructiunile de intretinere ale echipamentului de curatat. Opriti echipamentul si deconectati-l de la alimentare si asteptati ca acesta sa se raceasca. Inainte de utilizare, pulverizati putin in aer. Tineti tubul de spray vertical si pulverizati in locurile cu praf pentru a le curata. In locurile greu accesibile, utilizati tubul prelungitor.

Siguranta

Utilizati spray-ul numai in scopul pentru care a fost creat. Nu agitati inainte de utilizare si utilizati-l numai in pozitie verticala. Cand aerul lichefiat iese din spray, se raceste si poate ingheta. Nu respirati aerul din spray si nu pulverizati in directia ochilor. In caz de inhalare consultati imediat medicul. Recipient sub presiune: nu-l expuneti in bataia directa a razelor solare sau la temperaturi ce depasesc 50 grade C. Feriti de flacara deschisa, nu fumati pe durata utilizarii. Nu lasati la indemana copiilor. Contine propan-butan.