

Manual de utilizare megafon tip horn

DH08



Face parte dintr-o nouă serie de microfoane mobile de uz extern, serie care utilizează o nouă generație de circuite integrate. Este caracterizat printr-o putere mare, un nivel ridicat de sunet, o greutate mică și o formă nouă.

Microfonul este ușor de folosit și oferă un sunet de înaltă calitate. Il puteți folosi pentru turism, curse, jocuri și divertisment, managementul traficului, în caz de accident, etc.

Caracteristici:

- putere de 10W,
- diametrul de 130mm,
- lungime 220mm.
- alimentare: 4 baterii tip R14.

Posibilitatea de a fi utilizat ca și sirena

Instrucțiuni de utilizare

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor și introduceți 4 baterii R20 respectând polaritatea corectă
2. Introduceți mufa microfonului în megafon și setați nivelul de sunet dorit din potentiometrul de volum
3. Apasați butonul de pe manerul megafonului pentru redarea sunetului

Atenție!

1. Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat în aer liber. Nu-l utilizați în apropierea persoanelor!
2. Scoateți bateriile atunci când nu utilizați microfonul o perioadă mai îndelungată
3. Schimbați bateriile atunci când sonorul începe să scadă.