

## LAMPĂ UNGHII LED UV 36W AGATE ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

### INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


**NOTĂ:** Nu vă uitați direct în lumina UV în timp ce funcționează! Aparatul utilizează LED-uri UV; razele UV pot cauza deteriorări severe și ireversibile ale ochilor și ale pielii. Medicamentele și cosmeticele vă pot crește sensibilitatea pielii la razele UV. În cazul unor schimbări ale pielii, trebuie să opriți imediat utilizarea aparatului și să consultați un doctor.

Aparatul este destinat pentru aranjarea profesională a unghiilor și trebuie utilizat numai pentru întărirea și uscarea gelului UV și a lacului de unghii hibrid. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aparatului și nerespectării recomandărilor din acest manual.

1. Nu lăsați dispozitivul să cadă în apă, în cazul în care cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
2. **AVERTISMENT:** Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie sau duș. Dispozitivul este proiectat doar pentru utilizare uscată. Nu depozitați dispozitivul într-un loc în care poate intra în contact cu apa.
3. Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare imediat după utilizare.
4. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când îl curățați.
5. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce funcționează.
6. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârsta sub 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane care nu sunt familiarizate cu echipamentul, doar dacă sunt supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului astfel încât riscurile să fie înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului nesupravegheați.
7. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele menționate în manual.
8. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă tensiunea nu corespunde, nu conectați aparatul.
9. Nu utilizați accesoriile care nu au fost furnizate împreună cu dispozitivul sau care nu sunt recomandate de producător.
10. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați sau reparați doar la un service autorizat. Dacă reparați singur pe perioada garanției, acest lucru va duce la pierderea acesteia.
11. Nu depozitați dispozitivul, accesoriile și cablul în apropierea suprafețelor calde.
12. Aparatul este destinat utilizării în interior, nu îl utilizați în medii industriale sau în exterior.
13. Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
14. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
15. Persoanele cu tendință de arsură solară, persoanele cu arsuri, gravidele, persoanele cu tumori pe piele sau cu predispoziție genetică la tumori trebuie să evite expunerea la radiațiile UV.
16. Lămpile cu LED-uri UV nu ar trebui utilizate mai mult de 30 de ori pe an.
17. Persoanele sensibile la radiații UV precum și cele alergice la cosmetice sau medicamente nu trebuie să utilizeze aparatul.
18. Înainte de a utiliza aparatul, ștergeți orice produs cosmetic de pe pielea de pe mâini sau picioare.
19. Dacă apar modificări neașteptate pe piele după utilizarea lămpii, consultați imediat un doctor.
20. În cazul în care aveți dubii cu privire la modul de utilizare al aparatului, contactați distribuitorul.

## DESCRIEREA APARATULUI

1. Unitatea principală
2. LED-uri
3. Senzor de mișcare
4. Temporizator
5. Pornire 30 de secunde
6. Pornire 60 de secunde
7. Pornire 90 de secunde
8. Mufă alimentare
9. Cablu USB



## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Lampa este dedicată uscării lacurilor hibride și a gelurilor. Lampa LED are timpi de uscare presetați pentru a asigura uscarea completă a lacurilor hibride sau a gelului UV.

Asigurați-vă că utilizați lacuri și alte produse de stilizare a unghiilor care sunt destinate uscării cu lampă UV.

Notă: Produsele care se pot usca la lampa UV, lacurile hibride și gelurile de unghii trebuie ținute departe de lampă deoarece există riscul de a se usca în ambalaj.

1. Conectați lampa utilizând cablul de alimentare USB. Prima dată conectați adaptorul la aparat și apoi la sursa de alimentare.

Notă: Setul nu include adaptorul de alimentare USB.

Utilizați un adaptor de alimentare USB 5V/2A sau cu putere mai mare.

Adaptorul de alimentare USB este la fel ca și cel utilizat pentru încărcarea telefoanelor mobile. Totuși, trebuie să fiți atenți la parametrii unității de alimentare. Aceștia nu pot fi sub 5V/1A. Când utilizați un adaptor de alimentare mai mic decât 5V/1A, este posibil ca lampa să nu funcționeze corespunzător și să nu usuce complet lacul. Mai jos aveți o imagine cu informațiile despre parametrii recomandați pentru adaptorul de alimentare.



2. Setați timpul de funcționare selectând unul din următoarele moduri:

- pornire 30 de secunde (5) – pe ecran va fi afișat timpul de la 30 de secunde la 0, apoi se va stinge.
- pornire 60 de secunde (6) – pe ecran va fi afișat timpul de la 60 de secunde la 0, apoi se va stinge.
- pornire 90 de secunde (7) – pe ecran va fi afișat timpul de la 90 de secunde la 0, apoi se va stinge.

Dacă nu setați niciun timp, când puneți mâna în aparat, senzorul de mișcare (3) va porni lampa timp de 99 de secunde, apoi se va stinge.

### 3. Puneți mâna sub lampă pentru a usca gelul

Mai jos găsiți câteva exemple de moduri de utilizare ale aparatului cu timpi potriviți. Aceste valori sunt doar orientative.

Gel 1-phase și gel 3-phase

Aceste geluri se usucă în mod normal în 60-90 de secunde. Rețineți că în cazul gelului 3-phase, baza și topul trebuie uscate separat.

Finisare și gel lucios

Acestea se usucă în 60-90 de secunde.

Lac hibrid – colorat

Orice streat de lac hibrid se usucă în 30 de secunde. În cazul lacurilor pigmentate mai tare (ex. alb sau negru) timpul de uscare trebuie extins.

Lac hibrid – bază

Gelul de bază se usucă în 10-30 de secunde.

Lac hibrid – top

Topurile se usucă în mod normal în 30 de secunde.

Dacă simțiți o senzație de arsură pe unghie în timpul tratamentului, opriți și încercați din nou după 5 minute. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul lămpii.

### 4. Lampa este echipată cu senzor de mișcare (3) care va activa lampa când introduceți mâna în aceasta. Lampa va porni și se va stinge după 99 de secunde.

Protejați aparatul de șocuri puternice. Acest lucru ar putea deteriora permanent lampa sau LED-urile.

## CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI

1. Curățarea regulată a lămpii va asigura rezultate optime și va extinde durata de viață a unității. Înainte de curățare, asigurați-vă că unitatea este oprită și deconectată de la sursa de alimentare.
2. Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați un material textil umed.
3. Nu utilizați solvenți, diluanți sau agenți de curățare care pot deteriora sau zgâria unitatea și elementele acesteia.
4. Aparatul nu poate fi introdus în apă sau orice alt lichid.

## SPECIFICAȚII

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50-60 Hz

Putere: 40 W

Setul conține: Lampă LED UV, cablu USB, manual de utilizare

Setul nu include adaptor de alimentare USB.

Utilizați un adaptor de alimentare USB 5V/2A sau mai mare.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Symbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.