

CALCULATOR BIROU NEWTON ESPERANZA

CALCULATOR DE BIROU

Calculatorul utilizează două surse de alimentare:

- Energie solară (funcționează doar la o lumină solară bună – nu este nevoie de baterie în calculator)
- Baterie 1x AB10 1.5 V. Pentru a înlocui bateria, deșurubați cele două șuruburi din partea din spate a calculatorului și deschideți partea din spate a calculatorului. Apoi, introduceți bateria respectând polaritatea corectă, închideți partea din spate și înșurubați ferm șuruburile.

Descrierea tastelor:

0 – 9 – taste numerice

00 – adăugare rapidă zerouri (câte două) – este mai ușor să introduceți numere mai mari

. - tastă pentru zecimale

+, -, ×, ÷, √, % - taste pentru operații matematice: adunare, scădere, înmulțire, împărțire, calculare radical, calculare procent

= egal

→ - șterge cifra sau cifrele introduse recent

MU Tasta pentru calculul adaosului

Exemplul 1

: Preț de cost = 350 €, adaos = 30 % introduceți [3] [5] [0] [Mu] [÷] [3] [0] [Mu] și se afișează prețul de vânzare de 500€, apoi apăsați [Mu] din nou. Se afișează adaosul de 150 €

Exemplul 2

: Preț de vânzare = 500€, adaos = 30 % introduceți [5] [0] [0] [×] [3] [0] [+/-] [Mu] și se afișează prețul de cost de 350 €

Exemplul 3

: Preț de cost = 350 €, adaos = 30 % din cost, introduceți [3] [5] [0] [×] [3] [0] [Mu] și se afișează prețul de vânzare de 455 €

.

Exemplul 4

: Preț de vânzare = 455€, adaos = 30 % din cost introduceți [4] [5] [5] [÷] [3] [0] [+/-] [Mu] și se afișează prețul de cost de 350 € apoi apăsați

[Mu] din nou. Se afișează adaosul de 105 €

= indică rezultatul operațiilor; de obicei se rotunjește în funcție de setări sau până la ultima cifră vizibilă pe ecran, și acest număr va fi folosit pentru calculul următor.

+/- - modificarea semnului cifrei introduse

C/CE – pornirea calculatorului, ștergerea tuturor înregistrărilor

M+, M- - adunarea/scăderea rezultatelor la memoria calculatorului

MR – afișează rezultatul memorat în memoria calculatorului

MC – șterge rezultatul memorat în memoria calculatorului

Comutator mod:

F - rotunjire rezultat în sus

5/4 - rotunjire oprită

CUT – rotunjire rezultat în jos

Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie colectate separat de companii de reciclare sau la puncte de colectare speciale.

Pentru a scoate bateriile din calculator:

- deschideți compartimentul pentru baterii
- scoateți bateriile
- închideți compartimentul pentru baterii