

CĂȘTI STEREO LOLLIPOP ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achizițiunea acestui produs.

Informații privind siguranța

- Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
- Nu supuneți dispozitivul la șocuri mecanice.
- Nu utilizați dispozitivul în condiții extreme de căldură sau frig, umezeală sau praf.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
- Țineți aparatul departe de apă sau alte lichide. În cazul în care apa sau alte lichide pătrund în dispozitiv, deconectați produsul de la sursa de muzică și curățați-l.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța dispozitivul, pentru a se evita coroziunea. Curățați-l cu un material textil uscat.
- Nu încercați să dezamblați, reparați sau să modificați produsul. Acest lucru va anula garanția.

Utilizare

- Căștile au fost proiectate pentru a asculta muzică într-un mediu adecvat. Aceste căști sunt destinate exclusiv acestui scop și trebuie să fie folosite doar pentru acesta.
- Trebuie să acordați atenție la toate informațiile cuprinse în acest manual de utilizare, în special la măsurile de siguranță.
- Orice altă utilizare este considerată a fi necorespunzătoare și poate duce la pagube, chiar și accidente personale. Mai mult decât atât, acest lucru duce la pierderea imediată a garanției.
- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Protejați-vă auzul

- Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști.
- Ascultați la un volum moderat: Utilizarea căștilor la un volum ridicat poate afecta auzul.
- Acest produs poate produce sunete care pot provoca pierderea auzului pentru o persoană normală, chiar și la expunerea la mai puțin de un minut.
- Sunetul poate fi înșelător. În timp, "nivelul de confort" al auzului se adaptează la un volum mai mare de sunet. Așadar, după o ascultare prelungită, ceea ce pare a fi "normal" poate fi de fapt, zgomotos și dăunător pentru auz. Pentru a vă proteja împotriva acestui lucru, setați volumul la un nivel sigur înainte de a se autoregla auzul și lăsați-l așa.
- Pentru a stabili un nivel sigur al volumului: setați controlul volumului la o treaptă scăzută. Creșteți ușor sunetul până când auziți confortabil și clar, fără distorsiuni.
- Ascultați pentru perioade de timp rezonabile: expunerea prelungită la sunet, chiar și la nivele normale de "siguranță", poate provoca, de asemenea, pierderea auzului.
- Asigurați-vă că utilizați echipamentul în mod rezonabil și cu pauze adecvate.
- Respectați următoarele îndrumări atunci când folosiți căștile:
 - ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp,
 - aveți grijă să nu modificați volumul cât timp auzul dvs. se reglează,
 - nu dați volumul foarte tare încât să nu auziți ce se întâmplă în jurul dvs. Ar trebui să le folosiți cu precauție și să întrerupeți temporar utilizarea căștilor în situațiile potențial periculoase.
 - NU utilizați căștile în timp ce conduceți un vehicul motorizat, o bicicletă, skate-board, etc.; se poate crea un pericol în trafic și este ilegal în unele zone.

DATE TEHNICE

Sensibilitate: 105dB $\pm$ 3dB

Impedanță: 32 Ω $\pm$ 3%

Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz

Putere reală: 200 mW

Mufă: stereo 3.5 mm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

