

ESP-TCL101 CALCULATOR BUZUNAR TALES ESPERANZA

Functii taste

ON/CE – pornire (ON), stergere eroare (CE)

MRC – reapelare memorie (apasati inca o data pentru stergere memorie)

M+ - adaugare in memorie

M- - stergere din memorie

OFF – oprire

% - calcul procente

Daca dupa efectuarea unor operatii pe afisaj apare un mesaj de eroare, inseamna ca rezultatul operatiei cerute depaseste capacitatea de afisare. Stergeti eroarea apasand pe ON/CE.

Schimbarea bateriei

Aparatul utilizeaza 2 surse de energie: una solara si cealalta dintr-o baterie. Cand imaginea ecranului se estompeaza, aceasta indica faptul ca bateria este descarcata. Inlocuiti bateria cu una noua, respectand polaritatea corecta.

EXEMPLE DE CALCUL

In figura de mai jos sunt date cateva exemple de baza de calcul

100 + 50 - 30 = (- 10) × 20 ÷ 0.5 =	100 $\boxed{+}$ 50 $\boxed{-}$ 30 $\boxed{=}$ 10 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ 20 $\boxed{\div}$ 0.5 $\boxed{=}$	120. -400.
5000 ÷ 3 = 5000 ÷ 3 = 5000 ÷ 3 =	5000 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{=}$ 5000 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{=}$ 5000 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{=}$	1'666.67 1'666.67 1'666.66
1234567890 × 66666 =	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $\boxed{\times}$ 6 6 6 6 6 $\boxed{=}$ $\boxed{CE}$ $\boxed{ON/C}$ ($\boxed{AC}$ or $\boxed{ON}$)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	9 $\boxed{\sqrt{\quad}}$ $\boxed{\times}$ 5 $\boxed{=}$	15.
10% din 1500 5% adunat sczut din 1500 (1500 + 5% =) (1500 - 5% =) procentul lui 20 din 500	1500 $\boxed{\times}$ 10 $\boxed{\%}$ 1500 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{\%}$ 1500 $\boxed{-}$ 5 $\boxed{\%}$ 20 $\boxed{\div}$ 500 $\boxed{\%}$	150 1575 1425 4(%)
368 + 97 + 97 = 836 - 47 - 47 - 47 5 ⁻⁴ = 22.5 ³ =	368 $\boxed{+}$ 97 $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 839 $\boxed{-}$ 47 $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 5 $\boxed{\div}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 22.5 $\boxed{\times}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	GRAND ' TOTAL 562 698 0.0016 11'390.625



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

