

## BOXA BLUETOOTH BAZOOLED 40 ISNATCH

### INTRODUCERE

Această boxă puternică a fost concepută pentru a lua muzica cu tine oriunde te-ai duce. Perfectă pentru plajă, picnicuri și orice alte ocazii distractive. BazooLED 40 nu doar că se aude bine; arată fantastic cu luminile sale LED care se mișcă în ritmul muzicii. Funcția Bluetooth permite redarea muzicii direct de pe smartphone și tabletă, fără a fi nevoie de fire. Bateria reîncărcabilă garantează până la 2,5 ore de redare.

Pentru ca aceasta să funcționeze corect, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare, înainte de a utiliza produsul. Orice revizuire a conținutului manualului nu va fi declarată. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru consecințele cauzate de citirea superficială a acestui manual.

### CONȚINUT PACHET

Boxă BazooLED 40, cablu USB pentru încărcarea bateriei, cablu pentru intrarea AUX, manual de utilizare.

### SPECIFICAȚII

- Player MP3 integrat
- Intrare pentru micro SD
- Mufă de intrare AUX stereo de 3,5 mm
- Control volum
- Difuzor 1 x 5.25" + 2 x 2"
- Bluetooth 3.0
- Lumini disco laterale
- Putere totală maximă 40W
- Alimentat prin micro USB 5V 1A
- Baterie reîncărcabilă Li-ion 2000mAh
- Dimensiuni: 290 x 175 x 200 mm
- Greutate: 1.5 kg

### CARACTERISTICI

- Difuzor Bluetooth activ 2.1 cu iluminare LED RGB.
- Sunet foarte clar, frecvențe joase puternice și efecte sonore dinamice.
- Cu Bluetooth A2DP, reproduce muzică wireless de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi telefonul mobil, laptopul, iPhone-ul sau iPad-ul.
- Conexiune Bluetooth simplă pentru utilizare ușoară.
- Rază de acțiune wireless de 10 metri.
- Player MP3 integrat prin carduri de memorie TF (micro SD).
- Intrare auxiliară (AUX), potrivită pentru PC, TV și alte dispozitive audio.

### REÎNCĂRCAREA BATERIEI

Conectați cablul USB la slotul micro USB de sub capacul de silicon al difuzorului și conectați celălalt capăt al firului la un calculator, la un slot USB sau la un încărcător auto sau de perete compatibil cu USB.

Un LED roșu se va aprinde pentru a indica momentul în care se încarcă, chiar și atunci când difuzorul este oprit. Când încărcarea este completă (aproximativ 4 ore), LED-ul roșu se stinge. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, nu încărcați mai mult de 8 ore.

#### Notă:

Difuzorul emite o alarmă sonoră atunci când bateria este aproape descărcată, reîncărcați-l imediat.

## PORNIREA ȘI OPRIREA

Apăsați , luminile LED vor lumina albastru și vor pâlpâi, indicând faptul că boxa pornește. Apăsați același buton din nou pentru a o opri.

## SELECTARE INTRARE

### Redare prin Bluetooth

Când este pornit, difuzorul se poziționează automat în modul Bluetooth. Trebuie doar să accesați meniul de setări Bluetooth al dispozitivului (smartphone, tabletă etc.), să activați funcția Bluetooth și să selectați "BazooLED 40" din lista de dispozitive Bluetooth găsite. Când dispozitivul Bluetooth este asociat, pornit și se află în raza de acțiune, porniți difuzorul. Difuzorul se va reconecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth la care a fost conectat. După conectare:

- Deschideți aplicația dvs. preferată de muzică și apăsați Redare.
- Puteți controla muzica/volumul/melodiile atât de pe dispozitiv, cât și de pe difuzor.
- Apăsați  pentru a reda/întrerupe muzica. Apăsați scurt  (anterior) și  (următor) pentru a sări peste melodii; apăsați lung pentru a regla volumul.

### Redare prin AUX


Pentru alte dispozitive compatibile cu muzică sau playere MP3/MP4, utilizați cablul audio auxiliar furnizat pentru a conecta dispozitivul extern de la slotul "LINE OUT" la slotul "AUX" al acestei unități; apoi apăsați MODE pentru a trece la modul AUX. În timp ce utilizați un dispozitiv extern, toate funcțiile vor fi controlate de dispozitivul extern, cu excepția butonului PLAY/PAUSE.

### Redare prin microSD

Porniți difuzorul; apoi introduceți cardul microSD. Modul va trece automat la funcția de redare MP3 a melodiilor conținute pe cardul microSD.

## Panou de control

1. Intrare micro USB pentru încărcarea bateriei
2. Intrare AUX-IN
3. Volum / Melodia anterioară
4. Redare/pauză
5. Volum+ / Melodia următoare
6. MODE (BT, AUX, MicroSD)
7. Slot pentru cardul microSD
8. Buton resetare
9. LED albastru: pâlpâie așteptând asocierea Bluetooth; devine albastru constant când este asociat  
LED roșu: încărcare baterie.



SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

