


LAMPA DE MASA RGB 4W 80LM INFINITY

POZIȚIA COMENZILOR



1. Bază lampă
2. Controler prin cablu
3. Cablu USB
4. În modul de schimbare a culorii, viteza crește; În modul monocrom, luminozitatea crește.
5. Comutator mod lumină
6. În modul de schimbare a culorii, viteza scade; În modul monocrom, luminozitatea scade.
7. Comutator ON/OFF

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Conectați lampa la o sursă de alimentare (neinclusă) de 5Vdc/1A cu intrare USB.
2. Când lumina este aprinsă pentru prima dată, aceasta va fi în modul 1, apoi apăsați comutatorul de schimbare a modului de iluminare de pe telecomanda cu fir pentru a comuta între cele 9 moduri diferite. Dacă lumina este oprită folosind butonul ON/OFF al telecomenzii cu fir, când este aprinsă din nou, va reporni în ultimul mod. Cu toate acestea, dacă cablul USB este scos din portul USB sau de la sursa de alimentare externă (ninclusă), lumina va reporni în modul 1.

MOD	FUNCȚIE	TASTĂ (+/-)
1	Urmărirea a 3 culori	Ajustare viteză
2	Urmărirea a 7 culori	Ajustare viteză
3	Suprapunerea ciclului de 3 culori	Ajustare viteză
4	Suprapunerea ciclului de 7 culori	Ajustare viteză
5	Schimbarea culorii cu decolorare	Ajustare viteză
6	Alb	Ajustare luminozitate
7	Roșu	Ajustare luminozitate
8	Verde	Ajustare luminozitate
9	Albastru	Ajustare luminozitate

SPECIFICAȚII TEHNICE

Structură din plastic

Întrerupător cu variator și controler cu fir

Cablu USB – 1M

RGB digital

Putere 3.5W

Luminozitate 80Lm

Alimentare 5V – 1A

Dimensiuni: Dia. 30cm x 13cm

Greutate 210g

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiuni sau în cazul modificărilor neautorizate ale unității.

Citiți cu atenție instrucțiunile și precauțiile și păstrați-le aproape de dispozitiv. Nerespectarea precauțiilor poate provoca accidente și vătămări grave ale sănătății.

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție deosebită tuturor avertismentelor.
4. Conectați unitatea la o sursă de alimentare de tipul indicat în instrucțiuni sau pe dispozitiv.
5. Nu conectați sau deconectați sursa de alimentare cu mâinile ude.
6. Orice reparații sau modificări trebuie efectuate de către un service calificat/autorizat.
7. Utilizați dispozitivul doar în scopul pentru care a fost conceput și descris în acest manual. Nu utilizați alte accesorii decât cele aprobate de producător.
8. Nu lăsați unitatea la îndemâna copiilor.
9. În caz de defecțiune sau spargere accidentală, deconectați-o imediat de la priză și contactați un tehnician calificat sau un centru de service autorizat.
10. Nu orientați niciodată LED-urile în fața ochilor, deoarece expunerea directă și prelungită poate provoca leziuni oculare.

Reclamațiile de garanție vor fi acceptate dacă produsele sunt expediate complet asamblate și bine ambalate, împreună cu o scurtă descriere a defecțiunii, precum și o chitanță sau o factură (data achiziției) de la centrul de service corespunzător.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.