



HeyThermo-Free

ISNGTCH

Manual complet cu kit Gateway + termosta wireless HeyThermo- Cod gratuit 49.6830.40 / 49.6830.41



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare. Această publicație poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice.

Următoarele informații pot fi modificate periodic, care vor fi incluse în versiunile ulterioare.

Index

Descărcați și înregistrați HeySmart	2
Asocierea dispozitivului cu aplicația	3
Cablare și instalare	5
Utilizare prin aplicația	9
Descrierea butoanelor	11
Descrierea pictogramelor	11
Anexa	12
Mod Vacanță	12
Program săptămânal	12
Opțiuni avansate	12
Specificații produs	14
Declarații	14

DESCĂRCARE ȘI ÎNREGISTRARE HEYSMART

Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.



Pentru a instala aplicația, scanați codul QR și descărcați aplicația HeySmart , apoi faceți clic pe „Creați un cont nou”.

A screenshot of the 'Registra' (Registration) screen in the HeySmart app. At the top, there's a back arrow and the title 'Registra'. Below it, a dropdown menu shows 'Italia' with a right arrow. A red box highlights the text '1 Inserisci la tua email' (1 Enter your email) next to an email input field. Below the input field is a dark blue button labeled 'Ottieni codice di verifica' (Get verification code). A red '2' is placed below the button. At the bottom, there's a checkbox labeled 'Registrazione d'accordo Accordo per gli utenti e Privacy Policy'.

Introdu adresa ta de e-mail și dă clic pe „Obține codul de verificare”. După ce primești codul, introdu-l pe pagina următoare, care te va duce automat la...


A screenshot of the 'Impostare la password' (Set password) screen. At the top, there's a back arrow and the title 'Impostare la password'. A red box highlights the text '4 Imposta la tua password' (4 Set your password) next to a password input field. Below the input field, it says '6-20 caratteri, incluso lettere e numeri' (6-20 characters, including letters and numbers). At the bottom, there's a grey button labeled '5 Fine' (5 End).

Creați o parolă cu litere și cifre de cel puțin 6 caractere și maximum 20. Apoi faceți clic pe „accesați aplicația” pentru a accesa pagina principală HeySmart .



ASOCIEREA PORȚII DE ACCES LA APLICAȚIE (MODUL 1)

După ce aplicația este instalată, trebuie să asociați Gateway-ul. Pentru a face acest lucru, conectați-l la o sursă de alimentare folosind cablul inclus în cutie și urmați imaginile și instrucțiunile de mai jos:

Faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” și selectați „Altul (Wi-Fi)”. După ce ați terminat, numele rețelei la care sunteți conectat ar trebui să apară în caseta „Nume Wi-Fi”. Dacă nu apare, faceți clic pe textul albastru „Permise de deschidere” și urmați instrucțiunile telefonului pentru a acorda permisiuni aplicației. Apoi, introduceți parola de acces Wi-Fi în caseta „Parolă”.




După ce ați trecut la ecranul următor, bifați „Verificați dacă lumina intermitentă” și faceți clic pe „Următorul”. Aplicația va căuta apoi dispozitive pentru a se conecta cu Gateway-ul. După ce le-ați găsit, va trece automat la ultimul ecran. Pur și simplu faceți clic pe „Finalizare” pentru a finaliza procesul.



ASOCIEREA GATEWAY-ULUI CU APLICAȚIA (MODUL 2)




Faceți clic pe „+”, apoi pe „adăugați dispozitiv” (fig. 1) și selectați „Altele (Wi-Fi)” (fig. 2). După ce ați terminat, numele rețelei la care sunteți conectat ar trebui să apară în caseta etichetată „Nume Wi-Fi” (fig. 3). Dacă nu apare, faceți clic pe textul albastru „Permisiune de deschidere” și urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a autoriza permisiunile aplicației. Apoi, introduceți parola de acces Wi-Fi în caseta etichetată „Parolă”.



După ce ați trecut la ecranul următor (fig. 4), apăsați „EZ Mode” în partea dreaptă sus și selectați AP. Apăsați punctul din dreapta cuvintelor „verificați dacă lumina clipește” și apoi faceți clic pe următorul.

După ce ajungeți la fig. 5, faceți clic pe „conectare acum”, se va deschide lista rețelelor Wi-Fi disponibile, așa că conectați-vă la rețeaua Wi-Fi care începe cu „Smartlife-XXXXXX”.

După ce ați selectat, reveniți la aplicație (fig.6) și așteptați ca asocierea să aibă loc (fig.7)






CONECTAREA TERMOSTATULUI LA APLICAȚIE

În acest moment, dispozitivul principal a fost adăugat, dar este necesar să includem și dispozitivele secundare, în acest caz cronotermostatul HeyThermo-Free. Pentru a face acest lucru, introduceți bateriile în compartimentul corespunzător, urmând instrucțiunile din prospectul din interiorul ambalajului.

După ce dispozitivul este pornit, va trebui să deschideți Zigbee Gateway făcând clic pe pictograma în sine, selectați „Adăugați dispozitiv secundar”, apoi apăsați butonul „LED-ul deja clipește”, asigurându-vă că pictograma din colțul din dreapta sus al termostatului clipește. Dacă acest lucru nu se întâmplă, apăsați  butoanele  simultan. și  timp de 5 secunde până când vedeți pictograma  clipind, indicând faptul că așteaptă configurarea cu Zigbee Gateway. Gateway-ul va căuta apoi dispozitive din apropiere și va găsi valva HeyThermo-Free. În final, apăsați butonul „Finalizare” pentru a finaliza operațiunea.




premere insieme per
5 sec entrambi i tasti



CONEXIUNE CABLUL CENTRALEI

Pentru a instala cablurile care vin de la centrală, utilizați pur și simplu primul și al treilea terminal situat pe capacul din spatele termostatului . Cablul trebuie să treacă prin orificiul central al capacului.



UTILIZAȚI PRIN APLICAȚIE

După ce dispozitivul este asociat cu aplicația, îl puteți atinge pentru a-l controla. Aplicația vă va arăta dacă dispozitivul este pornit, la ce temperatură este setată și toate celelalte funcții disponibile pe HeyThermo-R.




Pentru a porni sau opri dispozitivul, pur și simplu faceți clic pe butonul



Pe ecranul principal, puteți modifica manual temperatura făcând clic pe butoane:



De asemenea, va fi posibilă blocarea sau deblocarea dispozitivului folosind butonul



Făcând clic pe



buton

Va fi posibil să alegeți modul de funcționare al HeyThermo-R între:

- Manual
- Programat
- Vacanță

În modul manual, va fi posibilă selectarea unei temperaturi de menținut fără a o modifica în funcție de oră sau de zile.

În modul programat, puteți urma instrucțiunile în funcție de ora și ziua implicate, pe care le puteți modifica prin setări, dacă este necesar.


În modul vacanță, vi se va cere să setați zilele și ce temperatură să mențineți.



Făcând clic pe buton



Puteți modifica setările termostatului urmând secțiunea „Opțiuni avansate” din manualul complet.



Făcând clic pe sus al ecranului.



butonul din colțul din dreapta

Va fi posibil să schimbați numele, să partajați dispozitivul cu alți utilizatori sau să aveți toate informațiile utile despre dispozitiv sau conexiune.

Numele poate fi schimbat făcând clic pe numele implicit „HeyThermo-Free” din partea de sus. Apoi îl puteți redenumi după cum doriți făcând clic pe nume. De asemenea, puteți schimba pictograma și locația de instalare.

Pentru a partaja un dispozitiv, pur și simplu faceți clic pe „Partajare dispozitiv” și apoi pe „Adăugare”. Prin introducerea stării și a adresei de e-mail cu care celălalt utilizator s-a înregistrat în aplicația Heysmart , va fi posibil ca și celălalt utilizator să controleze același dispozitiv.

DESCRIEREA BUTONULUI



	Pornire / oprire
	1 Apăsați pentru a comuta la modul manual 2 Când HeyThermo + este pornit, apăsați timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările. 3 Când HeyThermo + este oprit, apăsați timp de 3-5 secunde pentru a accesa opțiunile avansate.
	Confirmare / OK
	1 Apăsați pentru a reduce temperatura 2 Apăsați și mențineți apăsat pentru a bloca/debloca
	1 Apăsați pentru a crește temperatura 2 În modul programat, apăsați , pentru a comuta temporar la modul manual

DESCRIERE ICOANĂ



Mod programat

HeyThermo + are posibilitatea de a programa temperatura setată în funcție de zilele săptămânii și la orele dorite



Blocare pentru copii

Posibilitatea de a bloca ecranul pentru a evita atingerile accidentale sau cele ale copiilor



Mod manual

HeyThermo + are posibilitatea de a seta o temperatură de menținut și de a o modifica doar manual



Ore

Indicarea timpului pe afișaj



Funcția Deschidere ferestre

HeyThermo + detectează când are loc o scădere rapidă a temperaturii din cauza deschiderii ferestrelor, iar cu această funcție încălzirea, dacă este activă, este blocată pentru a evita consumul inefficient.



Mod vacanță

Posibilitatea de a seta zilele de vacanță și temperatura de menținut în acea perioadă

PROGRAMAREA ORARULUI

Când HeyThermo-Free este activat , apăsați  pentru a seta minutele. Apăsați a doua oară  pentru a seta orele. Apăsați a treia oară  pentru a seta ziua săptămânii. Folosiți  ,  pentru a modifica valorile , apăsați  pentru a confirma ora.

MODUL VACANȚĂ

Când HeyThermo-Free este activat, apăsați și țineți apăsat  timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul vacanță, apăsați  pentru a alege modul vacanță, când „OFF” clipește, apăsați  sau  pentru a-l muta la „ON”, apăsați  pentru a alege zilele în care acest mod rămâne activ și ce temperaturi să mențină, în final apăsați  pentru a finaliza.

PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ

Puteți seta 6 programe pe următoarele diviziuni de zi:

5+2 zile (implicit)

6+1 zile

7 zile

 1		 2		 3		 4		 5		 6	
Wake up		Out door		Back home		Out door		Back home		Sleep	
6 : 00	20°C	8 : 00	15°C	11 : 00	15°C	13 : 30	15°C	17 : 00	15°C	22 : 00	15°C

Când HeyThermo-Free este pornit, apăsați și țineți apăsat „” timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul programat. Din acest moment, puteți programa intervale orare. Numărul din stânga sus indică intervalul orar pe care îl programați (de la 1 la 6, așa cum se arată în imagine), numărul de lângă acesta indică ziua în care programați (5 va apărea dacă utilizați diviziunea săptămânală presetată 5+2). Puteți modifica ora și temperatura fără a fi nevoie să păstrați cele implicite.

Apăsați „” pentru a confirma și a avansa. Apăsați „” și „” pentru a modifica valoarea. După finalizare, după 5 secunde de inactivitate, se va salva automat și se va reveni la afișajul temperaturii.

OPȚIUNI AVANSATĂ

Când HeyThermo + este oprit, apăsarea pe ecran va afișa pictogramele în partea de jos a afișajului. Odată afișate, apăsați  timp de  3-5 secunde pentru a accesa opțiunile avansate. pentru a confirma și a avansa. Apăsați  și  Schimbați valoarea. După terminare, se va salva automat după 5 secunde de inactivitate și apoi se va închide.

NU	Opțiuni	Funcții sau valori aplicabile	Valoare de bază
A1	Calibrarea temperaturii	-9-+9 °C (Afișează temperatura ambientală corectă)	-1 °C
A2	Toleranță la temperatură de intrare în funcțiune	0,5-2,5 °C	1°C
A3	Blocare pentru copii	0: Bloc parțial 1: Bloc total	0
A4	Starea termostatlui în caz de pană de curent	0: Termostatul menține starea anterioară 1: Termostatul rămâne oprit 2: Termostatul se pornește	0
A5	Programare în timpul săptămânii	0 : 5+2 1 : 6+1 2 : 7	0
A6	Limita minimă de temperatură	1-10°C	5°C
A7	Limită maximă de temperatură	20-70°C	35°C
A8	Protecție la temperaturi scăzute	1-10 °C Când apare = 10°C, apăsați  , va apărea pe afișaj 【 -- 】 , anularea protecției la temperatură scăzută	5°C
A9	Luminozitatea afișajului în standby	0: Oprit 1 : Luminozitate redusă 2 : Luminozitate medie	00
AA	Temperaturi de funcționare ale funcției de fereastră deschisă	5-25 °C Când setați temperatura = 5 °C, apăsați  Pe ecran se afișează 【--】 , anulați această funcție	--
AB	Timpul de funcționare al funcției de ferestre deschise	5-60 minute	15
Î. Hr.	Resetare la setările din fabrică	Ao clipește pe ecran , Țineți apăsat  până când vedeți ecranul cu toate pictogramele	Ao
LA	Mod de încălzire / răcire	0: Încălzire 1: Răcire	0

SPECIFICAȚII ALE PRODUSULUI

Gateway Wi-Fi

Wi-Fi 2,4 GHz

Zigbee 3.0

* Interval temperatură de funcționare: 0~45°C

* EIRP maxim < 20dBm

* Alimentare 5.0Vdc 1.0A (Micro USB)

Termostat Zigbee

Zigbee 3.0

* Frecvență de bandă de 2,4 GHz

* Tip contact NO / NC

* EIRP maxim < 20dBm

* Alimentare 2 baterii alcaline AA 1.5V

* Sondă: NTC (10k)1%

* Dimensiuni (mm) : 130*90*29

* Interval de temperatură de funcționare: 0~40°C

DECLARAȚII

RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (Milano) - Italia declară că echipamentul radio de tip **HeyThermo -Free , model , cod 49.6830.40 și 49.6830.41, și gateway-ul WI-FI al acestuia, model 68.6811.00** , marca **ISNATCH** , sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.gbconline.it



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



KON.EL.CO SpA – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092– MI – Italia
Fabricate în China