



Power Safe Lite COD. 59.6317.70

RO - Necesită alimentare prin

Sursa de alimentare nu este inclusă, 12V 3A
(sau curent mai mare în funcție de sarcină).

Nu lăsați aparatul complet descărcat dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Funcționarea este automată: se reîncarcă atunci când este prezentă alimentarea cu energie electrică și activează sistemul UPS în cazul unei pene de curent.

RO – Dispozitivul necesită o sursă de alimentare de 12V 13V care nu este inclusă (sau un curent mai mare, în funcție de sarcină). Nu lăsați bateria UPS-ului complet descărcată dacă nu este utilizată o perioadă de timp. Funcționarea este automată: se reîncarcă atunci când există curent la intrare și activează sistemul UPS imediat ce apare o pană de curent.

Power Safe Plus COD 59.6317.75

RO - Nu lăsați aparatul complet descărcat dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Apăsăți butonul POWER timp de 3 secunde pentru a-l porni. În acest moment, sistemul UPS se încarcă automat pe toate ieșirile. Apăsăți butonul POWER timp de 3 secunde pentru a-l opri. Nu lăsați aparatul complet descărcat.

Mă descarc.

RO - Nu lăsați aparatul complet descărcat dacă nu este utilizat pentru o vreme.

Apăsăți butonul POWER timp de 3 secunde pentru a porni. În acest moment, sistemul UPS este automat pe toate ieșirile. Apăsăți butonul POWER timp de 3 secunde pentru a opri. Nu lăsați aparatul complet descărcat.

Power Safe Lite 59.6317.70		
Sursă de alimentare (nu este inclusă)	12Vcc - 3A	
Putere (max.)	12Vcc - 2,5A	5Vcc - 2A
Putere de ieșire (max.)	30W	
Porturi de ieșire	1x CC 12V	1x USB 5V
Timp de transfer	< 5ms	
Tip baterie	Litiu 18650	
Capacitatea bateriei	3x 2600mAh	
Timp de încărcare	6 Ore	
Temperaturi de funcționare	-5°C ~ +45°C	
Dimensiuni	160 x 67 x 26 mm	
Greutate	240g	

Power Safe Plus 59.6317.75				
Dietă	100 - 240Vac 50/60Hz			
Tensiune și curent de ieșire	12Vdc 2A	9Vdc - 2.5A	5Vcc/USB - 2.5A	
Putere maximă	25W			
Uși de ieșire	1x CC 12V	1x CC 9V	1x CC 5V	1x USB 5V
Timp de reacție	< 5ms			
Tip baterie	Litiu 18650			
Capacitatea bateriei	4x 2200mAh			
Temperatura de functionare	-5°C ~ +45°C			
Dimensiuni	160 x 105 x 28 mm			
Greutate	380g			



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului atunci când achiziționează un aparat nou, echivalent (fără o altă achiziție, dacă aparatul are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator implică

aplicarea sancțiunilor administrative menționate în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

RO - La sfârșitul duratei sale de viață, dispozitivul trebuie separat de celelalte deșeuri. Predați dispozitivul și toate componentele sale împreună la un centru de reciclare a deșeurilor electronice și electrotehnice, desemnat de autoritățile locale.



RO - Acest produs utilizează baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să verificați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor: eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane. Bateria este încorporată și trebuie eliminată la sfârșitul duratei de viață a produsului; nu poate fi îndepărtată de către utilizator. În acest caz, centrele de recuperare și reciclare pot dezasambla produsul și pot îndepărta bateria.

RO - Produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății. Bateria este încorporată, pentru a fi eliminată la sfârșitul duratei de viață utile a produsului, neputând fi îndepărtată de către utilizator. În acest caz, centrele de recuperare și reciclare pot urmări dezasamblarea prin scoaterea bateriei.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiunile de utilizare sau în cazul unor modificări neautorizate.

al aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și precauțiile și păstrați-le lângă aparat. Nerespectarea precauțiilor poate provoca accidente și vătămări grave ale sănătății.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiunile de utilizare sau în caz de utilizare neautorizată.

modificări ale aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și precauțiile și păstrați-le lângă aparat. Nerespectarea precauțiilor poate provoca accidente și vătămări grave ale sănătății.



Instrucțiuni de siguranță

1. Citiți și păstrați acest manual
2. Respectați tensiunile și curenții de intrare și ieșire indicați în fișa tehnică, în caz contrar garanția va fi nulă.
3. Nu deschideți, reparați sau modificați dispozitivul, altfel garanția va fi nulă.
4. Nu utilizați în apropierea surselor de căldură și/sau a apei / Nu utilizați în spatele surselor de încălzire sau a surselor de apă.
5. Curățați doar cu un prosop uscat.
6. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau după ce a căzut.



KON.EL.CO S.p.A. — Viale Valtellina 33 - 20092 Cinisello Balsamo - (MI) - Italy
info@konelco.it
Made in China