

Hei , Lock

ISNGTCH

Cod. 68.6810.30



**DESCĂRCAȚI APLICAȚIA HEYSMART
SCANAȚI CODUL QR**

Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.

<

Registra

Italia >

1 Inserisci la tua email

Ottieni codice di verifica

2

☒ Registrazione d'accordo [Accordo per gli utenti e Privacy Policy](#)

1) Introdu adresa ta de e-mail

2) Faceți clic pe „Obțineți codul de verificare”

<

Immetti codice di verifica

3
inserire il codice ricevuto via email

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email:
myemail@email.com Inviare di nuovo(45s)

3) Introduceți codul de verificare primit prin e-mail

<

Impostare la password

4
Imposta la tua password


6-20 caratteri, incluso lettere e numeri



5 Fine



4) Setați-vă parola

5) Faceți clic pe Finalizare


INSTALARE







Notice after you insert the key into the key hole and turn clockwise, you shall turn the reader to unlock the door but not to use the key to unlock the door directly.






INSTALLARE ȘI CONFIGURARE GATEWAY WI-FI

Pentru a începe, configurați GATEWAY-ul cu WI-FI


1. Alimentați Gateway-ul prin USB TYPE-C 5V



aplicația HeySmart și urmează pașii de la 1 la 4.



CONFIGURAȚIE HEYLOCK CU GATEWAY WI-FI

După configurarea Gateway-ului și introducerea bateriilor în HeyLock , apăsați **ADĂUGAȚI DISPOZITIV** pentru a asocia încuietoarea cu Gateway-ul. Urmați pașii ilustrați. Dacă HeyLock nu este detectat automat, încercați să utilizați tasta **RESET** și încercați din nou.





Configurarea și instalarea sunt finalizate. Acum puteți gestiona utilizatorii prin atribuirea de coduri sau carduri de acces. Este important ca Gateway-ul să fie amplasat între routerul Wi-Fi și HeyLock . **Luați întotdeauna la dumneavoastră cheia mecanică de urgență.**

RESETARE / CONFIGURAȚIE NOUĂ

Resetarea se efectuează prin scoaterea dispozitivului prin intermediul aplicației HeySmart . Alternativ, plasați PLACA DE RESETARE pe tastatură până când auziți două bipuri lungi . Vă rugăm să nu uitați să scoateți și gateway-ul Wi-Fi. Gateway-ul poate fi resetat apăsând butonul timp de 10 secunde.

RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) - Italia declară că tipul de echipament radio, modelul **HEYLOCK** cu cod **WIFI GATEWAY 68.6810.30**, marca **ISNATCH**, este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet : www.gbconline.it



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

ATENȚIE : Pentru a utiliza articolul **68.6810.30**, este necesar să respectați reglementările în vigoare la locul de instalare.

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierile și designurile produselor se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția. Produsul este livrat cu o cheie mecanică de urgență. Este esențial să o păstrați și să o țineți la îndemână în cazul unei defecțiuni electronice.



KON.EL.CO SpA –
Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia

Fabricate în China