

POWER BANK
KM0906

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.


1. Păstrați acest produs departe de umezeală, umiditate, apă și orice alt lichid. Evitați utilizarea/depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
2. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
3. Utilizați doar accesorii autorizate.
4. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
5. Nu încercați să reparați singur produsul, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
6. Curățați produsul cu un material textil moale, ușor umed. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.

DESCRIERE PRODUS




1. Buton alimentare (apăsați pentru a vedea nivelul bateriei dispozitivului)
2. Indicator cu LED
3. Intrare micro USB
4. Intrare USB Tip-C
5. Ieșire USB

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI




1. Conectați mufa micro USB a cablului USB inclus la intrarea corespunzătoare a dispozitivului. Conectați mufa USB la un adaptor AC și apoi la priză. Indicator cu LED pâlpâie în timpul încărcării. Când bateria este încărcată, indicator se oprește din pâlpâit. Se stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare.



2. Conectați mufa micro USB a cablului USB inclus la intrarea corespunzătoare a dispozitivului. Conectați mufa USB la un port USB compatibil al unui calculator. Indicator cu LED pâlpâie în timpul încărcării. Când bateria este încărcată, ecranul se oprește din pâlpâit. Se stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE



1. Conectați mufa USB la una din ieșirile USB ale dispozitivului. Conectați cealaltă mufă la intrarea USB a dispozitivului extern. Indicator se va aprinde. Acesta se va stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului extern.

SPECIFICAȚII

Interfață: USB tip C, micro USB, 2x USB

Tip baterie: Li-Poly

Capacitate baterie: 20000 mAh

Tensiune de intrare: 5 V

Curent de intrare: 2000 mA

Tensiune de ieșire: 5 V

Curent de ieșire: 2000 mA

Informații suplimentare:

- Indicator cu LED

- Detectare automată a dispozitivelor mobile

- Protecție la supratensiune, suprasarcină, supraîncărcare și la descărcare profundă

Material: ABS

Culoare: Negru

Dimensiuni: 136x68x27 mm

Greutate: 368 g

Setul include: micro USB cablu

MAI MULTE DETALII

Pentru mai multe detalii despre acest produs, vizitați www.krugermatz.com

Vizitați www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



România
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.